Installer and user manual

Beretta

EXCLUSIVE C



EN

EXCLUSIVE boiler complies with basic requirements of the following Directives:

- Gas directive 2009/142/EC
- Efficiency directive: Article 7(2) and Annex III of directive 92/42/ EEC
- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
- Low-voltage directive 2014/35/EU
- Directive 2009/125/EC Ecodesign for energy-using appliances
- Directive 2010/30/EU Indication by labelling of the consumption
- of energy by energy-related products
- Delegated Regulation (EU) No. 811/2013 _ Delegated Regulation (EU) No. 813/2013 -
- Delegated Regulation (EU) No. 814/2013. _

In some parts of the booklet, some symbols are used:

/!\ WARNING = for actions requiring special care and adequate preparation.

PROHIBITED = for actions THAT MUST NOT be performed.



Section destined for user also.

Warning

This instructions manual contains data and information for both the user and the installer. Specifically, note that the user, for the use of the appliance, must refer to chapters:

Warnings and safety

Maintenance



The user must not perform operations on the safety devices, replacing parts of the product, tamper with or attempt to repair the appliance. These operations must be entrusted exclusively professionally qualified personnel.

The manufacturer is not liable for any damage caused by the non-observance of the above and/or the failure to comply with the regulations.

RANGE RATED

This boiler can be adapted to the heat requirements of the system, and in fact it is possible to set the range rated parameter as shown in the specific paragraph.

After setting the desired output report the value in the table on the back cover of this manual, for future references.



9-46

275

278

280

282



La caldera EXCLUSIVE cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas:

- Directiva del gas 2009/142/CE
- Directiva de Rendimiento: Artículo 7(2) y Anexo III de la Directiva 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva Baja Tensión 2014/35/UE
- Directiva 2009/125/CE Diseño ecológico de los aparatos que utilizan energía
- Directiva 2010/30/UE de indicación del consumo de energía mediante el etiquetado de productos relacionados con la energía
- Reglamento delegado (UE) N°. 811/2013
- Reglamento delegado (UE) Nº. 813/2013
- Reglamento delegado (UE) Nº. 814/2013.

En algunas partes del manual se utilizan estos símbolos:



PROHIBIDO= para acciones que NUNCA DEBEN realizarse.



Sección destinada únicamente para el usuario.

Atención

Este manual de instrucciones contiene datos e información tanto para el usuario como para el instalador. Específicamente, tener en cuenta que el usuario, para el uso del aparato, debe consultar los capítulos:

- · Advertencias y seguridades
- Mantenimiento



El usuario no debe realizar operaciones en los dispositivos de seguridad, sustituir piezas del producto, alterar o intentar reparar el aparato. Estas operaciones se deben confiar exclusivamente al personal profesionalmente cualificado.

El fabricante no se responsabiliza por ningún daño ocasionado por la inobservancia de lo antes mencionado o el incumplimiento de las regulaciones.

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Esta caldera se puede adaptar a los requerimientos de calor del sistema, y de hecho es posible ajustar el parámetro de rango de funcionamiento como se muestra en el párrafo específico.

Después de ajustar la potencia deseada registrar el valor en la tabla en la parte trasera de este manual, para futuras referencias.



Manual de usuario y del instalador	47-84
Elementos de operación de la caldera	276
Diagramas eléctricos	278
Circuito hidráulico	280
Prevalencia residual del circulador	282

РТ

a caldeira **EXCLUSIVE** atende às exigências básicas das seguintes Diretivas:

- Diretiva Gás 2009/142/CE
- Diretiva de Eficiência: Artigo 7(2) e Anexo III da 92/42/CEE
- Compatibilidade Eletromagnética diretiva 2014/30/UE
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU
- Diretiva 2009/125/CE conceção ecológica dos aparelhos que consomem energia;
- Diretiva 2010/30/UE Indicação por meio de etiquetagem do consumo energético pelos produtos relacionados com energia;
- Regulamento Delegado (UE) nº 811/2013
- Regulamento Delegado (UE) nº 813/2013
- Regulamento Delegado (UE) nº 814/2013.

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:

ATENÇÃO = para ações que exigem cautela especial e preparação adequada.

PROIBIDO= para ações que NÃO DEVEM absolutamente ser executadas.

Seção destinada ao usuário.

Advertência

Este manual de instruções contém dados e informações destinados tanto ao utilizador quanto ao instalador. Especificamente, ele informa que o utilizador, para a utilização da caldeira, deve consultar os capítulos a seguir:

- Advertências e seguranças
- Manutenção



/!\

O utilizador não deve intervir nos dispositivos de segurança, substituir partes do produto, adulterar ou tentar reparar o aparelho. Estas operações devem ser confiadas exclusivamente ao pessoal profissionalmente qualificado.

A empresa fabricante não é responsável por eventuais danos causados pela inobservância do quanto indicado e/ou pelo desrespeito às normativas em vigor.

RANGE RATED

Esta caldeira pode ser adaptada aos requisitos de calor do sistema e, na verdade, é possível definir o parâmetro nominal de alcance como mostrado no parágrafo específico.

Depois de definir o relatório de saída desejado, o valor na tabela na capa posterior deste manual, para futuras referências.



Manual do utilizador-instalador	85-122
Elementos de operação da caldeira	276
Diagramas elétricos	278
Circuito hidráulico	280
Cabeçal residual do circulador	282

HU

a **EXCLUSIVE** kazán megfelel az alábbi irányelvek lényegi követelményeinek:

- 2009/142/EK gázirányelv
- Hatékonyság irányelv: A 92/42/EGK irányelv 7. cikkének (2) bekezdését és III. Mellékletét
- Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv 2014/30/ EU
- Kisfeszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv
- Energiafelhasználó készülékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/EK irányelv
- Az energiával kapcsolatos termékek energia-fogyasztásának címkézéssel történő jelöléséről szóló 2010/30/EU sz. irányelv
- 811/2013 számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet
- 813/2013 számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet
- 814/2013 számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet.

A kézikönyvben helyenként az alábbi szimbólumok szerepelnek:

FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészülést igénylő tevékenységek.

TILOS = olyan műveletekhez, amelyeket TILOS végrehajtani.

A felhasználónak is szóló rész.

Sigyelem

Ez a kézikönyv mind a felhasználó, mind a telepítő számára tartalmaz adatokat és információkat. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a készülék használatához a következő fejezeteket kell tanulmányoznia:

Figyelmeztetések és biztonság

Karbantartás



A felhasználónak tilos módosítania a biztonsági eszközökön, kicserélni a termék egyes részeit, megváltoztatni vagy megpróbálni megjavítani a készüléket. Ezeket a műveleteket kizárólag szakképzett személy végezheti el.

A készülék gyártója nem vállal felelősséget a fentiek és/vagy a hatályos előírások be nem tartása miatt bekövetkező károkért.

RANGE RATED

Ez a kazán hozzáigazítható a rendszer hőkövetelményeihez, ugyanis beállítható a range rated paraméter, ahogy a megfelelő fejezetben látható. Miután beállította a kívánt teljesítményt, jegyezze fel a jelen kézikönyv hátlapján lévő táblázatba az értéket későbbi felhasználásra.



Telepítői-felhasználói kézikönyv	123-160
A kazán funkcionális alkatrészei	276
Elektromos rajzok	278
Hidraulikus kör	280
A keringtető szivattvú maradék emelőnvomása	282

RO

EXCLUSIVE centrala termică respectă cerințele de bază ale următoarelor directive:

- Directiva 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi
- Directiva de eficiență: Articolul 7(2) și anexa III din directiva 92/42/CEE
- Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune Directiva 2009/125/UE privind cerințele de proiectare ecologică
- aplicabile aparatelor consumatoare de energie
- Directiva 2010/30/UE privind indicarea prin etichetare a consumului de energie al produselor consumatoare de energie
- Reglementare delegată (UE) nr. 811/2013
- Reglementare delegată (UE) nr. 813/2013
- Reglementare delegată (UE) nr. 814/2013.

În anumite secțiuni ale manualului, sunt utilizate simbolurile:

ATENȚIE = pentru acțiuni care necesită o atenție deosebită și o pregătire corespunzătoare.

INTERZIS = pentru acțiuni care NU TREBUIE să fie efectuate.

Secțiune destinată de asemenea pentru utilizator.

Avertisment

Prezentul manual de instrucțiuni conține date și informații destinate atât utilizatorului, cât și instalatorului. În mod specific, rețineți că utilizatorul, pentru utilizarea aparatului, trebuie să se refere la capitole:

Avertismente şi măsuri de siguranţă

Întreținere



Utilizatorul nu trebuie să intervină asupra dispozitivelor de siguranță și nici să înlocuiască părți ale produsului, să desfacă sau să încerce să repare aparatul. Aceste operații trebuie să fie încredințate exclusiv unor persoane calificate profesional.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea indicațiilor de mai sus și/sau a normelor în vigoare.

RANGE RATED

Această centrală termică poate fi adaptată la cerințele de căldură ale sistemului și, de fapt, este posibil să se seteze parametrul cu valoarea nominală, aşa cum se arată în paragraful respectiv.

După setarea puterii dorite, reportați valoarea în tabelul de pe coperta din spate a acestui manual, pentru referințe viitoare.



Manual de instalare - utilizare 161-198 Elementele funcționale ale centralei 276 Scheme electrice 278 Circuit hidraulic 280 Cap rezidual pompă de circulație 282

PL

Kocioł EXCLUSIVE spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw:

- Dyrektywa 2009/142/WE odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe
- Dyrektywa w sprawie wymogów sprawności kotłów: artykuł 7(2) i załącznik III dyrektywy 92/42/EWG;
- Dyrektywa 2014/30/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/WE
- Dyrektywa 2009/125/EC dotycząca wymogów ekoprojektowania dla produktów związanych z energią
- Dyrektywa 2010/30/EU w sprawie wskazania poprzez etykietowanie zużycia energii przez produkty związane z energią
- Rozporządzenie delegowane (UE) nr 811/2013
- Rozporządzenie delegowane (UE) nr 813/2013
- Rozporządzenie delegowane (UE) nr 814/2013.

W niektórych częściach tej instrukcji występują następujące symbole:

OSTRZEŻENIE = dotyczy czynności wymagających szczególnej staranności i odpowiedniego przygotowania.





Sekcja przeznaczona również dla użytkownika.

Ostrzeżenie

Podręcznik zawiera dane oraz informacje zarówno dla użytkowników, jak i dla instalatorów. W szczególności użytkownik urządzenia musi zapoznać się z rozdziałami:

- · Ostrzeżenia i bezpieczeństwo
- · Konserwacja

Użytkownik nie może wykonywać żadnych operacji na urządzeniach bezpieczeństwa, wymieniać i manipulować częściami i podzespołami kotła, ani przeprowadzać jakichkolwiek robót naprawczych. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń i niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

Homologacja RANGE RATED

Kocioł może być dostosowany do wymogów cieplnych systemu dzięki możliwości ustawienia parametrów w zakresie odpowiednim dla jego optymalnego działania (range rated) zgodnie z treścią odpowiednich rozdziałów i sekcji.

Po ustawieniu żądanej mocy cieplnej należy zapisać jej nastawę w tabeli na tylnej okładce tego podręcznika w celu przyszłego wykorzystania.



Instrukcja instalacji i użytkowania	199-236
Elementy robocze kotła	276
Schematy elektryczne	278
Obieg wodny	280
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej	282

SR

EXCLUSIVE kotao je usklađen sa osnovnim zahtevima sledećih direktiva:

- Direktiva za gas 2009/142/EC
- Direktiva o efikasnosti: Član 7(2) i Dodatak III direktive 92/42/ EEC
- Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
- Direktiva 2009/125/EC o ekodizajnu proizvoda koji koriste energiju
- Direktiva 2010/30/EU o označavanju o potrošnji energije proizvoda koji troše energiju
- Delegirana uredba (EU) br. 811/2013
- Delegirana uredba (EU) br. 813/2013
- Delegirana uredba (EU) br. 814/2013.

U nekim delovima priručnika koriste se simboli:



ZABRANJENO = za radnje koje NE SMEJU da se obave.

Odeljak takođe za korisnika.

Upozorenje

Ovaj priručnik sa uputstvima sadrži podatke i informacije koje su namenjene i korisniku i instalateru. Posebno, imajte u vidu da korisnik, za korišćenje uređaja, mora da pogleda poglavlja:

Upozorenja i bezbednost

Održavanje



Korisnik ne sme izvoditi zahvate na sigurnosnim mehanizmima, menjati delove proizvoda, menjati ili pokušavati da popravi uređaj. Te radnje sme obavljati isključivo kvalifikovano profesionalno osoblje.

Proizvođač ne odgovara za eventualnu štetu prouzrokovanu nepoštovanjem gorenavedenog i/ili nepoštovanjem važećih propisa.

PODEŠENI OPSEG

Ovaj kotao se može adaptirati za zahteve za grejanje sistema i zapravo je moguće podesiti parametar nominalnog opsega, kao što je prikazano u određenom odeljku.

Nakon podešavanja željene izlazne snage, unesite vrednost u tabelu na zadnjoj strani ovog uređaja, za dalje reference.



Priručnik za instalatera-korisnika	237-274
Elementi za rad bojlera	276
Električni dijagrami	278
Hidrauličko kolo	280
Preostali napor koaksijalne cevi	282

EN ENGLISH

INSTALLATION MANUAL

WARNINGS AND SAFETY 🕲

The boilers manufactured in our factories are checked even in the smallest details in order to protect users and installers against possible injury. After working on the product, qualified personnel must check the electrical wiring, in particular the stripped part of leads, which must not protrude from the terminal board and avoiding possible contact with live parts of the leads themselves.

► This installer and user manual constitutes an integral part of the product: make sure they are always kept with the appliance, even if it is transferred to another owner or user, or moved to another heating system. In case of loss or damage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy.



This boiler may only be installed and serviced by personnel qualified in accordance with current regulations.



The installer must instruct the user about the operation of the

A appliance and about essential safety regulations. This boiler must only be used for the application it was designed for. The manufacturer accepts no liability within or without the contract for any damage caused to people, animals and property due to

installation, adjustment and maintenance errors or to improper use.

After removing the packaging, make sure the content is in good condition and complete. Otherwise, contact the dealer from whom you purchased the appliance.

The safety valve outlet must be connected to a suitable collection and venting system. The manufacturer declines all liability for any damage caused due to any intervention carried out in the safety valve.

The seal of the condensate drainage connection line must be secure, and the line must be fully protected against the risk of freezing (e.g. by insulating it).

Check that the rain water drainage channel of the flue gases fitting and the relative connection pipe are free of obstructions.

Dispose of all the packaging materials in the suitable containers at the corresponding collection centres.

Dispose of waste by being careful not to harm human health and without employing procedures or methods which may damage the environment.

At the end of its life, the product should be not be disposed of as solid urban waste, but rather it should be handed over to a differentiated waste collection centre.

During installation, inform the user that:

- in the event of water leaks, the water supply must be shut off and the Technical Assistance Centre must be contacted immediately
- periodically check that the operating pressure of the hydraulic system is comprised between 1 and 1.5 bar. If it is not, request the prompt intervention of the Technical Assistance Centre or else professionally qualified personnel.

▲ If the boiler is not used for a long period of time, it is recommended to perform the following operations:

- turn the main appliance switch and the main system switch to "off"

- close the fuel and water valves for the heating and domestic hot water system
- empty the heating and domestic hot water circuits if there is the risk of freezing

Boiler maintenance must be carried out at least once a year; this should be booked in advance with the Technical Assistance Centre to ensure the necessary safety standards.

For safety reasons, please remember that:

The appliance is not to be used by children or unassisted people with disabilities.

It is forbidden to touch the appliance while barefoot or if parts of your body are wet.

It is forbidden to activate electric devices or appliances such as switches, household appliances and so on if you notice a smell of fuel or unburned fuel. In this case:

- ventilate the room by opening the doors and windows;
- close the fuel shut-off device;
- request the prompt intervention of the Technical Assistance Centre or else professionally qualified personnel.

Any technical or cleaning operation is forbidden before disconnecting the appliance from the main power supply by turning the system's main switch to "OFF" and the main switch of the boiler to "OFF".

It is forbidden for the user to access the internal parts of the boiler. Any intervention on the boiler must be carried out by the Technical Assistance Center or else by professionally qualified personnel.

Do not modify the safety or adjustment devices without the manufacturer's authorisation and precise instructions.

It is prohibited to pull, detach or twist the electrical cables coming from the appliance even if it is disconnected from the mains power supply.

Avoid blocking or reducing the size of the air vent openings in the installation room.

Do not leave flammable containers and substances in the room where the device is installed.

It is forbidden to disperse the packaging material in the environment and leave it within children's reach as it may be a potential source of danger. It must be disposed in accordance with the present law.

The condensate drain outlet must be turned towards the drain outlet avoiding the formation of more siphons.

Never carry out any work on the gas valve.

2 DESCRIPTION

The **EXCLUSIVE** boilers have a new ACC (Activate Combustion Control) system.

This new control system, developed by Beretta, ensures functionality, efficiency and low emissions under any conditions.

The ACC system uses an ionisation sensor immersed in the burner flame, whose information allows the control board to operate the gas valve that regulates the fuel.

This sophisticated control system provides the auto-regulation of the combustion, so there is no need for an initial calibration. The ACC system is able to adapt the boiler to operate with different gas compositions, different outlet pipes lengths and different altitudes (within the specified design limits).

The ACC system can also perform an auto-diagnostic operation that locks out the burner before the permitted upper emission limit is exceeded.

EXCLUSIVE is a type C condensing wall-hung boiler to be used for heating and the production of domestic hot water: depending on the fume discharge accessory used, it is classified in categories B23P;B53P; C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x.

In **B23P** configuration (when installed indoors), the appliance cannot be installed in bedrooms, bathrooms, showers or where there are open fireplaces without a proper air flow. The room where the boiler is installed must have proper ventilation. Detailed requirements for the installation of the flue, the gas piping and for ventilating the room, can be found in UNI 7129-7131.

In configuration \mathbf{C} , the appliance can be installed in any type of room (there are no limitations due to ventilation conditions or room volume).

3 INSTALLATION

3.1 Cleaning the system and characteristics of the water

In the case of a new installation or replacement of the boiler, it is necessary to clean the heating system.

To ensure the device works well, top up the additives and/or chemical treatments (e.g. anti-freeze liquids, filming agents, etc.) and check the parameters in the table are within the values indicated.

PARAMETERS	UM	HEATING CIRCUIT WATER	FILLING WATER
pH value		7-8	-
Hardness	°F	-	<15
Appearance		-	clear
Fe	mg/kg	0,5	-
Cu	mg/kg	0,1	-
•			

Before installation, wash all system piping carefully in order to remove any residues that may impair the operation of the appliance.



▲ Under the safety valve, install a water collecting funnel with the corresponding discharge in the event of leaks due to the overpressure of the heating system. The domestic hot water circuit does not need a safety valve, but make sure that the pressure of waterworks does not exceed 6 bar. In case of doubts, install a pressure reducer.



Prior to ignition, make sure that the boiler is designed to operate with the gas available; this can be checked by the wording on the packaging and by the adhesive label indicating the gas type.

Lt is very important to highlight that in some cases the flues are under pressure, so the joints of the various elements must be airtight.

3.2 Installation regulations

The installation must be carried out by qualified personnel, in compliance with the following reference standards:

UNI 7129-7131
 CEI 64-8.

Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions.

POSITION

EXCLUSIVE is a wall-hung boiler for heating and for the production of hot water. There are two categories, depending on the type of installation:

- B23P-B53P boiler type forced open installation, with flue gas discharge pipe and pick-up of combustion air from the installation area. If the boiler is not installed outdoors, the air intake in the installation area is compulsory;
- C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x, C93,C93x type boiler: appliance with airtight chamber, with flue gas discharge pipe and pick-up of combustion air from outside. It does not require an air intake point in the installation area.

This type MUST be installed using concentric pipes, or other types of discharge designed for condensing boilers with an airtight chamber.

The boiler can be installed indoor and outdoor, in a partially protected place (fig. 6, i.e. a place where the boiler is not exposed to direct contact or infiltration of rain, snow or hail). The boiler can operate in a temperature range from -5° C to $+60^{\circ}$ C.

ANTI-FREEZE SYSTEM

The boiler is fitted as standard with an automatic anti-freeze system that actives when the water temperature in the primary circuit falls below 5°C. This system is always active, guaranteeing boiler protection down to an installation area temperature of -5° C.



To take advantage of this protection, based on the burner operation, the boiler must be able to switch itself on; any lockout condition (i.e. due to a lack of gas or electrical supply, or the intervention of a safety device) therefore deactivates the protection.

Under normal operating conditions, the boiler can self-protect itself from frost. In areas where temperatures may fall below 0°C, or when the machine is left unpowered for long periods, you are advised to use a good quality antifreeze liquid in the primary circuit to avoid the risk of freezing if you do not want to drain the heating system.

Carefully follow the manufacturer's instructions with regards not only the percentage of anti-freeze liquid to be used for the minimum temperature at which you want to keep the machine circuit, but also the duration and disposal of the liquid itself. For the hot domestic water part, we recommend you drain the circuit. The boiler component materials are resistant to ethylene glycol based anti-freeze liquids. Anti-freeze kits and upper cover kits are also available for boilers installed outdoors in a partially protected place.

MINIMUM DISTANCES (fig. 6a-6b)

To ensure access to the boiler for normal maintenance operations, respect the minimum installation clearances envisaged.

For correct appliance positioning, bear in mind that:

- it must not be placed above a cooker or other cooking device
- it is forbidden to leave inflammable products in the room where the boiler is installed
- heat-sensitive walls (e.g. wooden walls) must be protected with proper insulation.
- ✓ In case of installation it is ESSENTIAL to provide the necessary space for the introduction of the instrument for the combustion analysis check. In fig. 6b is shown a sample drawing where the distances between boiler and cabinet/niche were obtained using a 300mm length tool. Longer lengths of tools require more space.

3.3 Elimination of air from the heating circuit and from the boiler (fig. 7)

During the initial installation phase, or in the event of extraordinary maintenance, you are advised to perform the following sequence of operations:

- 1. Open by two or three turns the automatic relief valve cap (A) and leave it open.
- 2. Open the system filling tap located on the water unit.
- 3. Switch on the electricity supply to the boiler, leaving the gas tap turned off.

- 4. Activate a heat request via the room thermostat or the remote control panel, so that the 3-way valve goes into heating mode.
- 5. Activate a request for DHW as follows: open a tap for 30" per minute so that the three-way valve cycles from heating to DHW and vice versa for about ten times (in this situation, the boiler will go into alarm due to lack of gas, therefore reset it whenever this is proposed).
- Continue the sequence until no more air is felt coming from the air vent valve.
- 7. Check the system pressure level is correct (the ideal level is 1 bar).
- 8. Turn off the system filling tap.
- 9. Turn on the gas tap and ignite the boiler.

3.4 Positioning the wall-mounted boiler and hydraulic connections (fig. 8-9-9a)

The boiler comes as standard with a boiler support plate. The position and dimension of hydraulic fittings are shown in the detail drawing. For the assembly, proceed as follows:

- fasten the boiler support plate (F) to the wall and use a spirit level to make sure it is perfectly horizontal
- mark the 4 holes (\emptyset 6 mm) envisaged for securing the boiler support plate (**F**)
- make sure that all measurements are exact, then drill the wall using drill tips with the diameters indicated above
- fix the plate with the built-in template to the wall
- fix the pipe supplied in the documentation envelope to the safety valve fitting, then connect it to an appropriate drain system
- carry out the hydraulic connections.

3.5 Electrical wiring (fig. 10-11)

Low voltage connections

Carry out the low voltage connections as follows:

- use the external cable box supplied as standard
- unscrew the fixing screws of the cover $({\bf V})$
- carry out the connections as shown in fig. 11

It is recommended to use wires with section not exceeding 0,5mm².

✓ In case of TA or TBT connection, remove the respective shunts (fig. 12).

- close the box with the screws that were previously removed
- press the two tabs on the sides of the box to place it correctly in its housing in the boiler sliding upward within the guide rails
 tighten the safety screw (V1).



 $!\Delta$ If the low voltage electrical connection box is not connected the boiler does not ignite.

Remote control OTBus

In case the boiler is connected to a remote control OTBus, the boiler display shows "Open Therm Connected". The boiler control functions are disable and the remote control OTBus become master for the main heating zone setting and the domestic hot water set point.

On the boiler display:

The boiler status mode selection is disable (the winter/summer/off mode is selectable only on the control OTBus).

The domestic hot water setting is disable (the domestic hot water set point is selectable only on the control OTBus).

On INFO menu it is visible the domestic hot water set point instead of domestic hot water flow rate.

The central heating set point on the boiler display is related only to a room thermostat request when there is not CH request from the control OTBus.

Please note that in case of control OTBus connected, all the parameters type request and type activation related to the main heating zone, are disable.



High voltage connections

The connection to the mains supply must be made via a separation device with an omnipolar opening of at least 3.5 mm (EN 60335/1 - category 3). The appliance works with alternating current at 230 Volt/50 Hz, and is in compliance with Standard EN 60335-1.

It is obligatory to make the connection with a safe ground/earth, in compliance with current directives.



To ensure the tightness of the boiler, use a self-locking cable tie and tighten it on the fair lead used.



It is the responsibility of the installer to provide suitable grounding for the appliance; the manufacturer will not be liable for any damage resulting from an incorrect or absent earth connection.

It is also recommended to uphold the phase-neutral connection (L-N).

The earth conductor must be a couple of cm longer than the others.

The boiler can operate with a phase-neutral or not floating phase-phase supply.

It is forbidden to use gas and/or water pipes to earth electrical appliances. Use the power cable supplied to connect the boiler to the mains power supply. If the power cable has to be replaced, use a HAR H05V2V2-F cable, 3 x 0.75mm², Ø max external 7 mm.

3.6 Gas connection

The connection of the gas supply must be carried out in compliance with current installation standards.

Before carrying out the connection, check that the type of gas is that for which the appliance is set up.

Removing the casing 3.7

To access the components inside, remove the casing as indicated below:

- locate and unscrew the 2 screws (A fig. 13) that fix the casing to the boiler
- by leveraging the fixing clips (C fig. 13), unhook the lower part of the casing
- lift the casing upwards to release it from the top tabs (B fig. 13), then remove it.

WARNING



In case of removal of the side panels, reassemble them in the initial position by referring to the adhesive labels on the side walls.



The possible damage of the frontal panel involves the replacement of the same.

The noise absorbing panels inside the front and side walls ensure the airtight seal for the air supply duct in the installation environment.

It is therefore ESSENTIAL after the dismantling operations to correctly reposition the components so as to ensure boiler tightness.

3.8 Flue gas exhaust and combustion air suction (fig. 15)

To evacuate the combustion products, refer to UNI 7129-7131. Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions.

The release of combustion products is assured by a centrifugal fan and the control board constantly checks that it is operating correctly. It is essential for evacuating fumes and adduction boiler combustion air that only original pipes are used (except for C6 type) and that the connection is made correctly as shown in the instructions provided with the flue gas accessories.

A single flue can be connected to several appliances provided that every appliance is the condensing type.

The boiler is a C-type appliance (with airtight chamber), and must therefore have a safe connection to the flue gas discharge pipe and to the combustion air suction pipe; these both carry their contents outside, and are essential for the operation of the appliance.

Both concentric and twin terminals are available.

Suction/discharge pipes length table

	Maximu	m straigh	t length	Pressure drop	
	25C	30C	35C	bend 45°	bend 90°
Flue gases pipe Ø 80 mm ("forced open" installation) (type B23P-B53P)	125 m	90 m	60 m	1 m	1,5 m
Concentric pipe Ø 60-100 mm (horizontal)	10 m	10 m	8 m	1,3 m	1,6 m
Concentric pipe Ø 60-100 mm (vertical)	11 m	11 m	9 m	1,3 m	1,6 m
Concentric pipe Ø 80-125 mm	25 m	25 m	20 m	1 m	1,5 m
Twin pipe Ø 80 mm	70+70 m	50+50 m	35+35 m	1 m	1,5 m



The boiler is supplied without the flue gas outlet/air suction kit, since it is possible to use the accessories for condensing appliances that better adapt to the installation characteristics (see catalogue).

The maximum lengths of the pipes refer to the flue accessories



It is compulsory to use specific pipes.

available in the catalogue.

The non insulated flue gas outlet pipes are potential sources of danger.



The use of a longer pipe causes a loss of output of the boiler.

/!\ Make sure the flue gas discharge pipe is tilted 3° towards the boiler.

- /!\ The discharge pipes can be fitted in most suitable direction in relation to installation requirements.
 - As envisaged by current legislation, the boiler is designed to take in and dispose of flue gas condensate and/or meteoric water condensate deriving from the flue gas discharge system using its own siphon.

If a condensate relaunch pump is installed, check the technical data (provided by the manufacturer) regarding output, to ensure it operates correctly.

"Forced open" Installation (type B23P/B53P)

In this configuration the boiler is connected to the ø 80 mm flue gases discharge pipe by means of an adaptor.

- Position the adaptor so that the Ø 60 pipe goes fully into the flue gases turret of the boiler.
- Once positioned, make sure that the 4 notches (A) on the flange connect to the groove (B) on the Ø100 of the adaptor.
- Fully close the screws (C) that tighten the two locking terminals of the flange so the adaptor itself is restrained.

Concentric pipes (ø 60-100 mm)

- Position the bend so that the Ø 60 pipe goes fully into the flue gases turret of the boiler.
- Once positioned, make sure that the 4 notches (A) on the flange connect to the groove (B) on the Ø100 of the bend.
- Fully close the screws (C) that tighten the two locking terminals of the flange so the bend itself is restrained.

Twin pipes (ø 80 mm)

The combustion air suction pipe should be selected from the two inputs, remove the closing plug fixed with the screws and fix the specific air deflector.

- Position the adaptor on the flue gases pipe so that the Ø 60 pipe goes fully into the flue gases turret of the boiler.
- Once positioned, make sure that the 4 notches (A) on the flange connect to the groove (B) on the Ø100 of the adaptor.
- Fully close the screws (C) that tighten the two locking terminals of the flange so the adaptor itself is restrained.

Refer to the graphs (fig. 18) to find the maximum lengths of the single pipe.

When using the twin pipe kit from Ø60-100mm to Ø80-80mm instead of twin pipe system, there will be a loss in the maximum lengths as shown in the table

	Ø50	Ø60	Ø80
Length loss (m)	0,5	1,2	5,5

Concentric pipes (ø 80-125 mm)

- Position the adaptor so that the Ø60 pipe goes fully into the flue turret of the boiler.
- Once positioned, make sure that the 4 notches (A) on the flange connect to the groove (B) on the Ø100 of the adaptor.
- Fully close the screws (C) that tighten the two locking terminals of the flange so the adaptor itself is restrained.
- Then fit the Ø 80-125 adaptor kit on the vertical fitting.

Twin pipes Ø 80 with ducting Ø50 - Ø60 - Ø80 (fig. 15a)

Thanks to the boiler characteristics, a flue gas discharge pipe ø 80 can be connected to the ducting ranges Ø50 - Ø60 - Ø80.

∠! → For the ducting, you are advised to make a project calculation in order to respect the relevant standards in force.

The table shows the standard configurations allowed.

Table of standard pipe configurations (*)

Air quotion	1 bend 90° ø 80
All Suction	4,5m pipe ø 80
	1 bend 90° ø 80
	4,5m pipe ø 80
Flue gas discharge	Reduction from ø 80 to ø50, from ø 80 to ø 60
	Stack base bend 90°, ø 50 or ø 60 or ø 80
	For ducting pipe lengths see table

 $(^*)$ Use flue gas system accessories in plastic (PP) for condensing boilers: Ø50 and Ø80 H1 class and Ø60 P1 class.

The boilers are factory set to:

25C: 5.600 r.p.m. (CH) and 7.900 r.p.m. (DHW) and the maximum length that can be reached is 6m for the ø 50 pipe, 21m for the ø 60 pipe and 115m for the ø 80 pipe.

30C: 6.500 r.p.m. (CH) and 7.900 r.p.m. (DHW) and the maximum length that can be reached is 4m for the ø 50 pipe, 16m for the ø60 pipe and 83m for the ø 80 pipe.

35C: 6.900 r.p.m. (CH) and 7.800 r.p.m. (DHW) and the maximum length that can be reached is 1m for the ø 50 pipe, 10m for the ø60 pipe and 54m for the ø 80 pipe.

Should it be necessary to achieve greater lengths, compensate the pressure drop with an increase in the r.p.m.of the fan, as shown in the adjustments table, to ensure the rated heat input.

∠! The minimum calibration is not modified.

Adjustments table

	Maximun	n number	Du	cting pip	es	ΔP at
	r.p.	.m.	maxin	num leng	th (m)	output
	СН	DHW	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Ра
	5.600	7.900	6	21	115	180
	5.600	8.000	8 (*)	25 (*)	139 (*)	210
	5.700	8.100	10 (*)	32 (*)	175 (*)	255
	5.700	8.200	12 (*)	35 (*)	195 (*)	280
	5.800	8.300	14 (*)	42 (*)	231 (*)	325
250	5.900	8.400	17 (*)	48 (*)	263 (*)	365
250	6.000	8.500	19 (*)	53 (*)	291 (*)	400
	6.100	8.600	22 (*)	60 (*)	331 (*)	450
	6.200	8.700	24 (*)	66 (*)	363 (*)	490
	6.200	8.800	26 (*)	71 (*)	389 (*)	523
	6.300	8.900	28 (*)	76 (*)	420 (*)	562
	6.400	9.000	31 (*)	82 (*)	452 (*)	601
	6.500	7.900	4	16	83	190
	6.600	8.000	5 (*)	19 (*)	103 (*)	225
	6.700	8.100	7 (*)	24 (*)	128 (*)	270
	6.800	8.200	9 (*)	28 (*)	151 (*)	310
200	6.900	8.300	11 (*)	33 (*)	174 (*)	350
300	7.000	8.400	13 (*)	37 (*)	196 (*)	390
	7.100	8.500	14 (*)	40 (*)	213 (*)	420
	7.200	8.600	16 (*)	44 (*)	236 (*)	460
	7.300	8.700	17 (*)	48 (*)	256 (*)	495
	7.400	8.800	19 (*)	53 (*)	281 (*)	540
	6.900	7.800	1	10	54	161
	7.000	7.900	2	12	68	190
	7.100	8.000	3 (*)	16 (*)	86 (*)	225
	7.200	8.100	4 (*)	18 (*)	101 (*)	255
	7.300	8.200	6 (*)	23 (*)	124 (*)	300
35C	7.400	8.300	7 (*)	25 (*)	140 (*)	330
	7 500	8 400	10 (*)	32 (*)	175 (*)	400
	7 600	8 500	11 (*)	35 (*)	191 (*)	430
	7 700	8 600	13 (*)	30 (*)	216 (*)	480
	7 800	9 700	14 (*)	10 (*)	210() 221 (*)	- -00 510
	1.000	0.700	14()	42()	∠ ວ ⊺()	510

(*) Maximum installable length ONLY with exhaust pipes in H1 class.

Configurations Ø50 or Ø60 or Ø80 show test data verified in the laboratory. In the case of installations that differ from those indicated in the "standard configuration" and "adjustments" tables, refer to the equivalent linear lengths below.

In any case, the maximum lengths declared in the booklet are guaranteed, and it is essential not to exceed them.

COMPONENT Ø 50	Linear equivalent in metres Ø80 (m)
Bend 45° Ø 50	12,3
Bend 90° Ø 50	19,6
Extension 0.5m Ø 50	6,1
Extension 1.0m Ø 50	13,5
Extension 2.0m Ø 50	29,5
COMPONENT Ø 60	Linear equivalent in metres Ø80 (m)
COMPONENT Ø 60 Bend 45° Ø 60	Linear equivalent in metres Ø80 (m) 5
COMPONENT Ø 60 Bend 45° Ø 60 Bend 90° Ø 60	Linear equivalent in metres Ø80 (m) 5 8
COMPONENT Ø 60 Bend 45° Ø 60 Bend 90° Ø 60 Extension 0.5m Ø 60	Linear equivalent in metres Ø80 (m) 5 8 2,5
COMPONENT Ø 60 Bend 45° Ø 60 Bend 90° Ø 60 Extension 0.5m Ø 60 Extension 1.0m Ø 60	Linear equivalent in metres Ø80 (m) 5 8 2,5 5,5

3.9 Filling the heating system (fig. 16)

Note: even if the boiler is fitted with a semi-automatic filling device, the first filling operation must be carried out by turning the filler tap (\mathbf{B}) with the boiler off.

Once the hydraulic connections have been carried out, fill the heating system. This operation must be carried out when the system is cold, carrying out the following operations:

- open the caps of the lower (A) automatic air vent valve by two or three turns; to allow a continuous venting of the air, leave the plug of the valve A open
- make sure the cold water inlet tap is open
- open the filling tap $({\bf B})$ until the pressure indicated by the water pressure gauge is between 1 and 1.5 bar



 Δ The venting of the boiler takes place automatically via the two automatic vent valve **A** positioned on the circulator.

3.10 Draining the heating system (fig. 16)

Before starting emptying, switch off the electricity supply by turning off the main switch of the system.

- Close the heating system's valves.
- Connect a hose to the system drain valve (C).
- Manually loosen the system drain valve (C).

3.11 Emptying the domestic hot water system

Whenever there is risk of frost, the domestic hot water system must be emptied in the following way:

- turn off the main water supply tap
- turn on all the hot and cold water taps
- drain the lowest points.

3.12 Circulator settings

Circulator residual discharge head

The boilers is equipped with an already hydraulically and electrically connected circulator, whose useful available performance is indicated in the graphs at page 42.

The circulator comes set from the factory with a 6 metre discharge head curve. The boiler is equipped with an anti-blocking system which starts up an operation cycle after every 24 hours in standby with the mode selector in any position.



The "antiblocking" function is active only if the boiler is electrically powered.

Operating the circulator without water is strictly forbidden.

If you need to use a different curve you can select the desired level on the circulator.

Below the main characteristics and the ways to set up their desired operation are listed.

3.12.1 User interface

The user interface is made up of a button (A), a two-coloured red / green LED (B) and four yellow LEDs (C) arranged in a row.



The user interface allows the operating performance to be viewed (operating status and alarm status) and it also allows the circulator operating modes to be set.

The performance, indicated by the LEDs (B) and (C) is always visible during normal operation of the circulator whereas the settings can be carried out by pressing the button (A).

3.12.2 Operating status indication

When the circulator is in operation the LED (**B**) is green. The four yellow LEDs (**C**) indicate the electrical energy consumption (P1) as shown in the following table.

LED status	CIRCULATOR status	Consumption in % of MAX P1 (*)
Green LED on + 1 yellow LED on	Operating at minimum	0~25
Green LED on + 2 yellow LEDs on	Operating at minimum-medium	25~50
Green LED on + 3 yellow LEDs on	Operating at medium- maximum	50~75
Green LED on + 4 yellow LEDs on	Operating at maximum	100

(*) For the power (P1) absorbed by the circulator see the indications in the "Technical Data" table.

3.12.3 Alarm status indication

If the circulator has detected one or more alarms the two-coloured LED $({\bf B})$ will be red. The four yellow LEDs $({\bf C})$ indicate the type of alarm as shown in the following table.

LED status	ALARM description	Status CIRCULATOR	Possible SOLUTION
Red LED on + 1 yellow LED on (LED 5)	The drive shaft is jammed	Start attempt every 1.5 seconds	Wait or unjam the drive shaft
Red LED on + 1 yellow LED on (LED 4)	Low input voltage	Warning only. The circulator continues to operate	Check the input voltage
Red LED on + 1 yellow LED on (LED 3)	Electrical power supply fault or faulty circulator	The circulator is stopped	Check the electrical power supply or replace the circulator

▲ If there are several alarms the circulator will display only the alarm with the highest priority.

3.12.4 Display of active settings

With the circulator powered, press briefly on the button (A) to view the active configuration of the circulator. The LEDs indicate the active settings.

In this phase no variations can be made to the circulator configuration. Two seconds after the button (A) has been pressed the user interface returns to the normal operating status display.

3.12.5 Key lock function

The purpose of the key lock function is to prevent accidental modifications to the settings or the improper use of the circulator.

When the key lock function is activated, long-pressing the button (**A**) is prevented. This prevents the user from entering the circulator's operating modes setting section.

Enabling/disabling the key lock function is achieved by pressing the button (**A**) for more than 10 seconds. During this step all of the LEDs (**C**) will flash for 1 second.



3.12.6 Changing the operating mode

In normal operating conditions the circulator works with the factory settings or the last settings carried out.

To change the configuration:

Ensure that the key lock function is deactivated.

Press the button (**A**) for more than 2 seconds until the LEDs begin to flash. Short-press the button (**A**) within 10 seconds and the user interface will move on to display the next settings. The various available settings will appear in a cyclic sequence.

If the button (A) is not pressed, the last setting will be stored.



If the button (**A**) is pressed you can move back to the "active settings display" again and check that the LEDs (**B**) and (**C**) indicate (for 2 seconds) the last setting carried out.

If the button (**A**) is not pressed for more than 2 seconds the user interfaces switches to the "Operating status display".

The available settings are shown in figure along with the related representation of LED (B) and (C).



IMPORTANT

IMPORTANT If the 3 (5 metres) or 4 (4 metres) curves are set the bypass must be replaced with the one supplied, following the procedure indicated below: Remove boiler electrical power by setting the system's main switch to off. Close the system taps and empty the boiler heating circuit. Extract the bypass body cover fixing spring (**D**). Extract the bypass body cover (**E**). Replace the bypass valve (**F**) with the one included. Refit the bypass body cover and its spring.



4 CONTROL PANEL (REC10)

The REC10 remote control has the function of machine interface, displaying the system and providing access to the parameters. The middle of the main screen displays the temperature of the domestic hot water probe, unless there is a heat request is in progress, in this case the delivery temperature of the boiler at that particular time is displayed.

The value expressed in bar refers to the system's water pressure.

The top of the screen shows the information regarding the current date and time, as well as the outdoor temperature, if available.

On the left and right sides are displayed the icons indicating the status of the system; their meaning is as follows.

Pressing the keys "up" and "down" it is possible to choose from among the following options:



LED		Light signal indicating the operating status of the boiler. Can be red or green (see specific paragraph)			
REC10		Boiler control panel			
	ON	ok= confirm			
Key area	back/c	back= return to the previous screen cancel selection return to the main screen (press > 2 sec.) 			
	υρ	up= allows you to choose between the options PLANT-STATE-SET-INFO-MENU and to surf through the submenus scrolling upwards			
	down	down= allows you to choose between the options PLANT-STATE-SET-INFO-MENU and to surfe through the submenus scrolling down			

Ċ	This icon indicates that the OFF operating status mode has been set. Each ignition request is ignored except for the anti-freeze function. The pump anti-lock, 3-way valve and anti-freeze function remain active.
	This icon indicates that WINTER mode has been selected (HEATING function enabled). If a heating request from the main zone is in progress, the icon will be flashing.
ېت	This icon indicates that the circuit for domestic hot water production is enabled. When a domestic hot water request is in progress, the icon flashes. The P at the top of the domestic hot water icon indicates that the boiler preheating function is enabled; the P when flashing indicates that a preheating request is in progress.
Ŀ	When the "central heating programming timing" is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in AUTOMATIC mode (the management of the heating requests follows what has been set with the timer). If the heating function is not enabled during the current time frame, the icon will be crossed out.
- (h)	When the "central heating programming timing" is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in MANUAL mode (the management of the heating requests does not follow what has been set with the programming timing, but it is always active).
OFF	This icon indicates that the system (main zone) has been set to off (not active).
٥	This icon indicates that the system is detecting the presence of a flame.
	This icon indicates the presence of an anomaly, and is always flashing.

- PLANT: a scrolling message on the display can indicate the temperature
 of the domestic hot water probe rather than the flow sensor of the boiler
- STATE (when the SYSTEM SCREEN is selected): to set the status of the boiler (OFF, SUMMER or WINTER) and, when managed by the room thermostat, the operating mode of the main area in heating mode (ON or OFF if the time schedule is disabled, AUTO according to hourly programming, MANUAL or OFF if programming timing is enabled)
- SET: to establish the heating or hot water setpoint value or for activating preheating
- **INFO:** to display the value of the system variables
- MENU: to access the system's configuration menus

The configuration MENU is organised with a multi-level tree structure. With the "**ok**" key you can access the selected submenu, with the "**up**" and "**down**" keys it is possible to navigate through the submenus, while the "**back**" key takes you back to the previous level.

An access level has been fixed for each submenu: USER level, always available; TECHNICAL level, password protected. Below is a summary of the MENU tree structure of the REC10.



 Δ Some of the information might not be available on the REC10 depending on the access level, the status of the machine or the system configuration.

MENU	DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALUE
SETTINGS				USER	
				USER	
- LANGUAGE		ITALIANO	/ ENGLISH	USER	
	5 min	1 min	15 min	USER	
TIME SCHEDULE				USER	
MAIN				USER Only if POR = 1	
ZONE1				USER Only if POR = 1	
ZONE2				USER Only if POR = 1	
DHW				USER	
DHW HEAT PUMP				USER	
- TECHNICAL				INSTALLER	
				INSTALLER	
ZONES MANAGER				INSTALLER	
- MODIFY ZONE	MAIN	MAIN / ZON	NE1 / ZONE2	INSTALLER	
- ACTUATION TYPE	ITRF05/AKM	ITRF05/AKM	BE16	INSTALLER Only MAIN zone	
REQUEST TYPE	THERMOSTAT	THERMOSTAT / TEN REC10 MASTER	MPERATURE PROBE / 8 / REC10 SLAVE	INSTALLER	
BE16 ADDRESS		1	6	INSTALLER Only zones with ACTUATION = BE16	
HYDRAULIC CONF	DIRECT ZONE	DIRECT ZONE	MIXING ZONE	INSTALLER Only zones with ACTUATION = BE16	
ZONE TYPE	HIGH TEMP.	HIGH TEMP.	LOW TEMP.	INSTALLER	
MIN CH SET	40°C (AT) 20°C (BT)	20°C	MAX CH SET	INSTALLER	
MAX CH SET	80,5°C (AT) 45°C (BT)	MIN CH SET	80,5°C (AT) 45°C (BT)	INSTALLER	
CHANGE NAME				INSTALLER	
PI - PROPORTIONAL	5	0	99	SERVICE Only mixing zones with ACTUATION=BE16	
PI - INTEGRAL	10	0	99	SERVICE Only mixing zones with ACTUATION=BE16	
VALVE RUN	120 sec	0 sec	240 sec	SERVICE Only mixing zones with ACTUATION=BE16	
CLOSING AT POWER ON	140 sec	0 sec	240 sec	SERVICE Only mixing zones with ACTUATION=BE16	
OUTLET OVER	55°C	0°C	100°C	SERVICE Only BT zones with ACTUATION =BE16	
OUTLET OVER TEST TIME	0min	Omin	240min	SERVICE Only BT zones with ACTUATION =BE16	
OUTLET OVER WAIT TIME	2min	VALVE RUN	240min	SERVICE Only BT zones with ACTUATION =BE16	
OUTLET OVER REST TIME	2min	Omin	240min	SERVICE Only BT zones with ACTUATION =BE16	
- FREEZE PROT TEMP	6°C	-20°C	50°C	SERVICE Only zones with ACTUATION = BE16	
FREEZE PROT OFFSET ZONE	5°C	1°C	20°C	SERVICE Only zones with ACTUATION = BE16	
FREEZE PROT T EXT	10°C	O°O	100°C	SERVICE Only zones with ACTUATION = BE16	
POR	0 (1 if REC10 in the AMBIENT)	0	1	INSTALLER	
ADD ZONE				INSTALLER	
				INSTALLER	
SENSOR CALIBRATION	0,0°C	- 6,0°C	6,0°C	INSTALLER	
SYSTEM RESET				INSTALLER	

		FACTORY SET	VALUE	VALUE	NOTES	VA
— PARAMETERS					INSTALLER	
	FCH	3 min	0 min	20 min	INSTALLER	
HYST ON	HIGH TEMP	5°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST OFF	HIGH TEMP	5°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST ON	LOW TEMP	3°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST OFF	LOW TEMP	3°C	2°C	10°C	SERVICE	
SP INCR H	HIGH TEMP	5°C	0°C	10°C	SERVICE	
SP INCR L	OW TEMP	0°C	0°C	6°C	SERVICE	
	DLING SP	0°C	0°C	10°C	SERVICE	
PUMP DU	TY CYCLE	85	41	100	SERVICE	
RESET TI	MERS CH	FUNC. NOT ACTIVE	FUNC. NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	INSTALLER	
DHW THE	RMOSTAT	RELATED	RELATED	ABSOLUTE	INSTALLER Only in instantaneous configuration	
	DUTLET	DEACTIVATE FUNC.	DEACTIVATE FUNC.	ACTIVATE FUNCTION	INSTALLER	
CH DELAY	POST-DHW	0	0	1	SERVICE	
CH DELAY	/ TIME	6sec	1sec	255sec	SERVICE If CH DELAY POST-DHW = 1	
PRESS TF	RANSDUCER	1	0	1	SERVICE	
LOAD ENA	ABLE	1	0	1	SERVICE Only if PRESS TRANSDUCER = 1	
START LC	DADING VALUE	0,6	0,4	1	SERVICE Only if LOAD ENABLE = 1	
PREHEAT	ING	0	0	1	INSTALLER Only if managed by the control board	
- THERMOREGULA	TION				INSTALLER	
	CURVES	MAIN	MAIN / ZO	NE1/ZONE2	INSTALLER	
	_ FIXED SET POINT	80,5 °C (AT) 45 °C (BT)	MIN CH SET	MAX CH SET	INSTALLER If EXTERNAL PROBE NOT connected	
	_ NIGHT COMP	FUNC. NOT ACTIVE	FUNC. NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	INSTALLER If EXTERNAL PROBE connected	
		2,0	1,0	3,0	INSTALLER If EXTERNAL PROBE connected, request type TA and zone type AT	
	- CURVE SLOPE	0,4	0,2	0,8	INSTALLER If EXTERNAL PROBE connected, request type TA and zone type BT	
		2,0	0,1	5,0	INSTALLER If request type AMBIENT PROBE or REC10	
	- AMBIENT INFLUENCE	10	0	20	INSTALLER If request type AMBIENT PROBE or REC10	
	- OFFSET	20°C	20°C	40°C	INSTALLER If request type AMBIENT PROBE or REC10	
	_ COOLING	18°C	4°C	20°C	INSTALLER	
BUILDING	TYPE	5min	5min	20min	INSTALLER Only if EXTERNAL PROBE connected	
	RREACTIVITY	20	0	255	INS I ALLER Only if EXTERNAL PROBE connected	
- RANGE RATED		MAX CH	MIN	MAX CH	INSTALLER	
- CALIBRATION					INSTALLER	
— MIN		see MULTIGAS TABLE	1500 RPM	3000 RPM	INSTALLER	
— мах		see MULTIGAS TABLE	5500 RPM	9999 RPM	INSTALLER	
			MIN	MAY		

	DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALU
SWEEPER				INSTALLER	
L ACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	
DEACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	
MAX SPEED	MAX			INSTALLER	
RANGE RATED SPEED	RANGE RATED			INSTALLER	
MIN SPEED	MIN			INSTALLER	
CHANGE FAN SPEED	Current speed	MIN	MAX	INSTALLER	
ANTI-LEGIONELLA	WEEKLY FUNCTION	F. NOT ACTIVE / WEFKLY	DAILY FUNCTION /	INSTALLER	
VENT CYCLE	ENABLE FUN.	ENABLE FUN.	DISABLE FUN.	SERVICE	
DISABLE FUNCTION				SERVICE	
ENABLE FUNCTION				SERVICE	
STOP FUNCTION				INSTALLER Only if VENT CYLCE in progress	
EXHAUST PROBE RESET				INSTALLER	
ADD WATER TANK				INSTALLER Only in instantaneous configuration	
WATER TANK				INSTALLER	
REMOVE WATER TANK				INSTALLER	
WATER TANK SETPOINT	50°C	37,5°C	60°C	INSTALLER Only if HEAT PUMP enabled to DHW	
TANK FROST PROTECT	7°C	0°C	100°C	SERVICE Only if HEAT PUMP enabled to DHW	
TANK FR PROT OFFSET	5°C	1°C	20°C	SERVICE Only if HEAT PUMP enabled to DHW	
ADD SOLAR PLANT				INSTALLER Only if solar system is not configured	
SOLAR				INSTALLER	
REMOVE SOLAR PLANT				INSTALLER	
T MAX TANK	60°C	10°C	130°C	INSTALLER	
DELTA T ON PUMP	8°C	DELTA T OFF	30°C	INSTALLER	
DELTA T OFF PUMP	4°C	4°C	DELTA T ON	INSTALLER	
INTEGRATION DELAY	0 min	0 min	199 min	INSTALLER	
COLLECTOR T MIN	()	() / -30°C	0°C	INSTALLER	
COLLECTOR T MAX	110°C	COLL. T PROT	180°C	INSTALLER	
COLLECTOR T PROT	110°C	80°C.	T MAX COLL.	INSTALLER	
COLLECTOR T AUTH	40°C	T LOCK	95°C	INSTALLER	
COLLECTOR T LOCK	35°C	-20°C	COLL. T AUTH	INSTALLER	
PWM COLL PUMP	0 min	0 min	30 min	INSTALLER	
TANK COOLING	FUNC. NOT ACTIVE	FUNC. NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	INSTALLER	
SOLAR PUMP STATE	OFF	OFF / C	ON / AUTO	INSTALLER	

	FACTORY SET	VALUE	VALUE	NOTES	VALUE
ADD HEAT PUMP				INSTALLER Only if heat pump not configured	
HEAT PUMP				INSTALLER	
REMOVE HEAT PUMP				INSTALLER Only if heat pump configured	
USE FREE CONTACTS / USE BUS	USE BUS	USE BUS	USE FREE CONTACTS	SERVICE	
ENABLE / DISABLE COOLING	DEACTIVATE FUNCTION	FUNCTION ACTIVE	DEACTIVATE FUNCTION	INSTALLER	
USE FOR DHW / DON'T USE FOR DHW	DHW FUNCTION NOT ACTIVE	DHW FUNCTION ACTIVE	DHW FUNCTION NOT ACTIVE	INSTALLER	
ANTI FREEZE DELTA SET	1°C	0°C	6°C	SERVICE	
ENABLE / DISABLE NIGHT REDUCT	DEACTIVATE FUNCTION	FUNCTION ACTIVE	DEACTIVATE FUNCTION	INSTALLER	
REDUCED FREQUENCY	100%	50%	100%	SERVICE	
MIN OUTDOOR TEMP	5°C	-5°C	20°C	INSTALLER	
MIN DHW OUT TEMP	5°C	-5°C	20°C	INSTALLER	
MIN EMERG OUT T	-10°C	-20°C	10°C	INSTALLER	
BOILER INTEGR DELAY	30min	1min	240min	SERVICE	
HP INTEGR DELAY	30min	1min	240min	SERVICE	
BOILER WAITING	2min	1min	60min	SERVICE	
HEAT PUMP WAITING	2min	1min	60min	SERVICE	
INTEGRATION OFFSET	5°C	0°C	10°C	SERVICE	
WINTER SUMMER DELAY	0h	Oh	24h	SERVICE	
WARNING VALIDATION	60sec	1sec	300sec	SERVICE	
ENABLE CIRC STATE ON/ AUTO	AUTO	ON	AUTO	INSTALLER	
DHW HP SETPOINT	60°C	20°C	60°C	SERVICE	
DHW OFFSET	10°C	0°C	25°C	SERVICE	
ENABLE ALARM HISTORY				SERVICE	
ALARM HISTORY				INSTALLER	
SCREED HEATING	DEACTIVATE F.	DEACTIVATE F.	ACTIVATE F.	INSTALLER	
DEACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	
ACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	
FUNCTION SETTINGS				SERVICE	
TFMIN	20°C	15°C	30°C	SERVICE	
TFMAX	35°C	30°C	55°C	SERVICE	
COMBUSTION MONITORING				SERVICE	
GAS TYPE	NG	NG	/LPG	SERVICE	
BOILER TYPE	A	A/	B/C	SERVICE	
COMBUSTION OFFSET	RESTORE	RESTORE	RESET	SERVICE	
- SYSTEM INFO				SERVICE	

.

4.1 Access to the technical parameters

Through the REC10 it is possible to access, using the TECHNICAL menu, a series of parameters that can be programmed to allow you to personalise the operation of the boiler:

- select MENU on the initial page of the REC10 and press the key



- keep the keys and and pressed at the same time to enter the password menu (about 5 sec)



- using the keys and a select the value of the password to access the INSTALLER or SERVICE authorisation level, depending on the level of the tree menu, then press the key



- select TECHNICAL with the keys \bigotimes_{up} and \bigotimes_{down} , confirming the selection with the key \bigotimes



- access the desired menu and change/view the parameter concerned (see the menu tree on page 8).
- It is possible to return to the start page at any time by keeping the key "back" pressed for at least 2 seconds.

5 COMMISSIONING

5.1 Preliminary checks

First ignition is carried out by competent personnel from an authorised Technical Assistance Service Beretta. Before starting up the boiler, check:

- that the data of the supply networks (electricity, water, gas) correspond to the label data
- that the extraction pipes of the flue gases and the air suction pipes are working correctly
- that conditions for regular maintenance are guaranteed if the boiler is placed inside or between items of furniture
- the seal of the fuel adduction system
- that the fuel flow rate corresponds to values required by the boiler
- that the fuel supply system is sized to provide the correct flow rate to the boiler, and that it has all the safety and control devices required by current regulations
- that the circulator rotates freely because, especially after long periods of inactivity, deposits and/or debris can prevent free rotation.

Eventual releasing of the circulator shaft

- Insert a screwdriver in the hole (1) of the circulator.
- Press (a) and turn the n° 2 Phillips screwdriver (b) until the release of the crankshaft.

Perform this operation with extreme caution to avoid damaging the components.



5.2 Programming the boiler

- Position the system's master switch to the "on" position.



- If necessary set the TIME and DATE setting the HOURS, MINUTES, DAY, MONTH and YEAR with the keys "**up**" and "**down**", confirming the selection.



 Note: it is possible to change the TIME and DATE settings, as well as LANGUAGE and the duration of the back-lighting, also later by entering the MENU from the main screen and then selecting SETTINGS.



- Set the boiler to OFF 🕐 from REC10 selecting the STATE menu and then BOILER.







Through the REC10 it is possible to access, using the TECHNICAL menu, a series of parameters that can be programmed to allow you to personalise the operation of the boiler based on the type of system.
 Then set the parameters according to the desired operating modes.

5.2.1 Boiler configuration

- Access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters".
- Select PARAMETERS with the "up" and "down" keys, confirming the selection.



- Select from among the following options with the "**up**" and "**down**", keys, confirming the selection.

PARAMETERS	
ANTI-CYCLE FUNCTION	
RESET CH TIMERS	
DHW THERMOSTAT	
PREHEATING	
INSTALLER 💀	

TIMER OFF CH

This parameter allows you to change the TIMER OFF CH, regarding the delay time introduced for re-igniting the burner in the face of an off due to the heating temperature being reached. The factory setting for this parameter is 3 minutes and can be set to a value between 0 min and 20 min selecting the desired one with the "**up**" and "**down**", keys confirming the selection.

ANTI-CYCLE FUNCTION	
3 MIN	

- RESET TIMERS CH

This parameter allows you to reset the REDUCED HEATING MAXIMUM OUTPUT TIMING, during which the speed of the fan is limited to 75% of the maximum heating output that has been set, and the TIMER OFF CH. The factory setting for this parameter is FUNCTION NON ACTIVE, select FUNCTION ACTIVE using the keys "**up**" and "**down**", confirming the selection for resetting the timings.

RESET CH TIMERS	
FUNCTION NOT ACTIVE	
FUNCTION ACTIVE	
INSTALLER	

DOMESTIC HOT WATER THERMOSTAT

This parameter allows you to set the type of DOMESTIC HOT WATER THERMOSTAT.

The factory setting for this parameter is RELATED, i.e. for domestic hot water the boiler switches off at setpoint +5°C and restarts at setpoint +4°C.

To select the ABSOLUTE values, where the boiler for domestic hot water will still switch off at 65°C and restart at 63°C, use the keys "**up**" and "**down**".

DHW THERMOSTAT	
RELATED	
ABSOLUTE	
INSTALLER	

PREHEATING

Setting PREHEATING = 1 the boiler's domestic hot water function activates. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the preheating function is enabled the symbol P comes on with a steady light at the top with respect to the hot water icon. During burner ignition following a preheating request, the symbol P starts flashing.

To deactivate the preheating function, set the parameter to PREHEATING = 0, the symbol P switches off.

The function is not active when the boiler is OFF.



5.2.2 Configuration of the zone

It is possible to customise the management of the heating zone by accessing the ZONES MANAGER menu.

- Access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters".
- In sequence select INSTALLATION, ZONES MANAGER and MODIFY ZONE with the "**up**" and "**down**" keys, confirming the selection.







- Select the desired heating zone and then choose from among the options with the "**up**" and "**down**" keys, confirming the selection:



- TYPE OF ACTUATION
- Set the parameter in question to ITRF05/AKM (default value)
 - TYPE OF HEAT REQUEST

This parameter allows you to specify the type of heat request, it is possible to choose from among the following options: **THERMOSTAT** (factory setting): the heat request is generated with an ON/OFF thermostat

REC10 MASTER: the heat request is generated by the REC10 MASTER; in this case the REC10 assumes the function of MACHINE INTERFACE

- TYPE OF ZONE

This parameter allows you to specify the type of zone to be heated, it is possible to choose from among the following options: HIGH TEMPERATURE (factory setting): LOW TEMPERATURE

- MIN SET HEAT

This parameter allows you to specify the minimum heating setpoint that is possible (range 20°C - 80.5°C, default 40°C for high temperature systems - range 20°C - 45°C, default 20°C for low temperature systems)

- MAX SET HEAT

This parameter allows you to specify the maximum heating setpoint that is possible (range 20° C - 80.5° C, default 80.5° C for high temperature systems - range 20° C - 45° C, default 45° C for low temperature systems)

- CHANGING NAME

This parameter allows you to attribute a specific name to the heating zone

- POR

This parameter allows you to enable the central heating programming timing for the zone concerned if the heat request is carried out using a room thermostat

Time schedule not enabled = 0

When the room thermostat contact closes the heat request is always met without any time band limitation

Time schedule enabled = 1

When the room thermostat contact closes the heat request is enabled according to the programming timing.

Note: in this case make sure that the operating mode of the zone is set to AUTO in the STATE menu.

5.2.3 Time band schedule function (room thermostat)

Whenever the heating system is managed by a room thermostat, and therefore without any time schedule, it is possible to tie the heat requests coming from the device to programmable time bands by setting the parameter POR = 1 (see section *"5.2.2 Configuration of the zone"*), in other cases it is always enabled.

To access this function:

select MENU on the main page of the REC10 and press "ok"



- using the "**up**" and "**down**" keys select PROGRAMME TIMER confirming the selection



From this menu it is possible to access the display and adjustment of the programming timing for the heating functions of the zone. For each day of the week it is possible to set up to 4 bands, characterised by a starting time and an end time.

Note: for more details on the use of the programming timing see the USER MANUAL of the REC10.



5.2.4 Setting the thermoregulation

Thermoregulation only works with the outdoor temperature sensor connected and active only for the HEATING function; therefore, once installed, connect the outdoor temperature sensor to the specific connections on the boiler terminal board. This enables the THERMOREGULATION function.

ZONE SCHEDULE

The temperature measured by the outdoor temperature sensor is displayed on the initial page in the top right, alternating with the display of the time. When thermoregulation is enabled (outdoor temperature sensor present), the algorithm for automatically calculating the outlet setpoint depends on the type of heat request.

In any case, the thermoregulation algorithm will not directly use the outdoor temperature, but rather a calculated outdoor temperature that takes into account the building's insulation: in buildings that are well insulated, the outdoor temperature variations will have less impact than those that are poorly insulated by comparison. Enabling THERMOREGULATION occurs in the following way:

access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters" select THERMOREGULATION with the "up" and "down" keys.

confirming the selection.



Using the REC10 it is possible to set the value of the following parameters: BUILDING TYPE

It is indicative of the frequency with which the value of the calculated outdoor temperature for thermoregulation is updated, a low value for this value will be used for buildings that have little insulation. [5min - 20min] [5min] Setting range:

Factory setting:

REACTIVITY EXT SENSOR

It is an indication of the speed with which variations of the measured outdoor temperature affect the calculated outdoor temperature value for thermoregulation, low values indicate high speeds.

[0 - 255] [20] Setting range: Factory setting:

At this point, to change the value of the previous parameters, proceed as described below:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters
- in sequence select THERMOREGULATION and TYPE OF BUILDING rather than REACTIVITY EXT SENSOR with the "up" and "down" keys, confirming the selection
- set the desired value with the "up" and "down" keys, confirming the selection.

Note: The value of the calculated outdoor temperature used by the thermoregulation algorithm is displayed in the INFO menu under T EXT FOR THERMOREG.

HEAT REQUEST FROM THERMOSTAT or POR (Programmable Timer) In this case the outlet setpoint depends on the outdoor temperature for obtaining a reference ambient temperature of 20°C. There are 2 parameters that compete to calculate the output setpoint:

 slope of the compensation curve (KT) offset on the reference ambient temperature.

SELECTING THE COMPENSATION CURVE- fig. 17

The compensation curve for heating maintains a theoretical temperature of 20°C indoors, when the outdoor temperature is between +20°C and -20°C. The choice of the curve depends on the minimum outdoor temperature envisaged (and therefore on the geographical location), and on the delivery temperature envisaged (and therefore on the type of system). It is carefully calculated by the installer on the basis of the following formula:



20- min. design external T

Tshift = 30°C standard system 25°C floor installations

If the calculation produces an intermediate value between two curves, you are advised to choose the compensation curve nearest the value obtained. Example: if the value obtained from the calculation is 1.3, this is between curve 1 and curve 1.5. Choose the nearest curve, i.e. 1.5. The settable KT values are as follows:

standard system: 1.0-3.0

floor system 0.2-0.8.

Using the REC10 it is possible to set the selected thermoregulation curve: access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access

- to the technical parameters
- in sequence select THERMOREGULATION and CLIMATIC CURVES with the "up" and "down" keys, confirming the selection select the desired heating zone with the "up" and "down" keys,
- confirming the selection set the desired climatic curve with the "up" and "down" keys, confirming the selection.

OFFSET ON THE REFERENCE AMBIENT TEMPERATURE - fig. 17

In any event, the user can indirectly modify the value of the HEATING setpoint inserting an offset on the reference temperature that can vary within the range -5++5 (offset 0 = 20°C).

NIGHT COMPENSATION - fig. 17

Whenever a programmable timer is connected to the ROOM THERMOSTAT input, from the TECHNICAL\THERMOREGULATION\CLIMATIC CURVES\ MAIN the NIGHT COMPENSATION function can be enabled.

In this case, when the CONTACT is CLOSED, the heat request is made by the flow sensor, on the basis of the outdoor temperature, to obtain a nominal ambient temperature on DAY level (20°C)

The opening of the contact does not produce a switch-off, but a reduction (parallel translation) of the climatic curve on NIGHT level (16°C). Also in this case, the user can indirectly modify the value of the HEATING setpoint inserting once again an offset on the reference DAY temperature (20°C) rather than NIGHT (16°C) that can vary within the range [-5 - +5].

First commissioning 5.3

- Position the system's master switch to the "on" position.
- Open the gas tap to allow fuel to flow.



- Adjust the room thermostat to the desired temperature (~20°C) or, if the system is equipped with a chronothermostat or programmable timer or REC10 set as an ambient regulator, ensure that the thermostat or timer is "active" and set correctly (~20°C)
- Then set the boiler for WINTER selecting the STATE menu on the REC10 and then BOILER, based on the season and the type of operation selected.







When there is a heat request and the boiler is igniting, the icon
 "on appears on the display. The boiler will start up and continue working until the set temperatures are reached, after which it will then go back to standby.

VENT CYCLE FUNCTION

Each time the boiler is started up an automatic venting cycle is carried out lasting 2 min. When the vent cycle is in progress, all heat requests are inhibited and a sliding message at the foot of the page appears on the main page of the REC10.

In this condition the green and red LEDs light up alternately for 0.1 sec with a pause of 0.5 sec and 1 sec between one ignition and another.



- The vent cycle can be interrupted beforehand by removing the cap from the instrument panel and pressing the combustion analysis button SW1 or else from the TECHNICAL menu of the REC10 in the following way:
- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- select VENT CYCLE with the "up" and "down" keys, confirming the selection



- select STOP FUNCTION with the "**up**" and "**down**" keys, confirming the selection.

AIR PURGING CYCLE	
DISABLE FUNCTION	
ENABLE FUNCTION	
STOP FUNCTION	
INSTALLER	

The REC10 will briefly display a wait message after which you will automatically be taken to the main screen.

FRI 18/05/2013	PLANT	12:17	
MENU	1.3 ^{bar}	STATE	
	30 °	۱۱۱۱ ^۳	
		`	
	O S		
HOT W	ATER TEMPER	ATURE	

SUMMER : selecting SUMMER operating mode in the STATE menu and then BOILER, the traditional function of just domestic hot water will be activated. The REC10 normally displays the temperature of the domestic hot water supplied by the boiler.



WINTER I / **:** selecting WINTER in the STATE menu and then BOILER, the heating and domestic hot water functions are activated. REC10 normally displays the domestic hot water temperature unless there is a heating request in progress, in which case the boiler's outlet temperature is displayed.



5.4 Adjusting the heating water temperature without an outdoor temperature sensor connected

When there is no outdoor temperature sensor, the boiler operates at a fixed-point, the HEATING setpoint in this case can be set selecting SET on the main screen of the REC10 and selecting the desired value within the range [40°C - 80.5° C] for high temperature systems rather than [20°C - 45° C] for low temperature systems.



5.5 Adjusting the heating water temperature with an outdoor temperature sensor connected

When an outdoor temperature sensor is installed, the outlet temperature is automatically selected by the system, which quickly adjusts the ambient temperature according to the variations in the outdoor temperature. If you want to change the temperature, raising it or lowering it with respect to that automatically calculated by the electronic board, it is possible to change the HEATING setpoint by selecting SET on the main screen of the REC10 and selecting within the range (-5 - +5) the desired comfort level (see section "5.2.4 Setting the thermoregulation").

Note: when there is an outdoor temperature sensor connected it is still possible to have the boiler operate at a fixed point setting the values of MIN SP HEAT and MAX SP HEAT at the desired HEATING setpoint.

5.6 Adjustment of the domestic hot water temperature

To adjust the domestic hot water temperature (bath, shower, kitchen, etc.), set the DOMESTIC HOT WATER setpoint selecting SET on the main screen of the REC10 and selecting the desired value within the range [$37.5^{\circ}C$ - $60^{\circ}C$].



5.7 "Preheating" function

It is possible to access the PREHEATING function selecting SET on the main screen of the REC10.

Setting PREHEATING = 1 the boiler's domestic hot water function activates. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the preheating function is enabled, the symbol P comes on with a steady light at the top with respect to the hot water icon. During burner ignition following a preheating request, the symbol P starts flashing.

To deactivate the preheating function, set the parameter to PREHEATING = 0, the symbol "P" switches off.

The function is not active when the boiler is OFF.

SET	
HEATING	
DHW	
PREHEATING	

5.8 Boiler start-up

If there is a room thermostat or a programming timer, or the REC10 MASTER is set as an ambient regulator, it is necessary that these are on and that they have been adjusted to a temperature higher than the ambient temperature so that the boiler switches on.

The boiler will be in standby until the burner switches on following a heat request.

The display shows "O" to indicate the presence of a flame.

FRI 18/05/2013	PLANT	12:17
MENU	1.3 ^{bar}	STATE
	42 ℃	.∭. ⊐ŗ
INFO		ET (
HOT WA	TER TEMPER	ATURE

The boiler will be in function until the selected temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again keeping the outlet temperature displayed.

If faults arise in ignition or operations, the boiler performs a "SAFETY STOP": the triangle signalling faults will flash on the REC10. To identify the fault codes and to reset the boiler, see the section *"5.15 Lights and faults"*.



5.9 Reset function

In the event of a lockout, it is possible to try and restore the normal operation of the appliance by pressing the key " \mathbf{ok} " on the REC10 when the fault message is displayed for resetting the alarm in progress.



If the release attempts do not restart the boiler, contact the local Technical Assistance Centre.

5.10 Screed heating function

For a low temperature system the boiler has a "screed heating" function that can be activated in the following way: set the status of the boiler to OFF U



- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters'
- select SCREED HEATING with the "up" and "down" keys, confirming the selection (note: SCREED HEATING is not available if the boiler is not OFF)



- select ACTIVATE FUNCTION with the "up" and "down" keys and confirm the selection to activate the function
- select DEACTIVATE FUNCTION with the "up" and "down" keys and confirm the selection to deactivate the function.



The screed heating function, when active, is signalled on the main screen by the scrolling message at the bottom of the SCREED HEATING FUNCTION IN PROGRESS - OUTLET TEMPERATURE, while on the electronic board the red and green LEDs flash alternately with a frequency of 1 sec ON - 1 sec OFF.

The "screed heating" function lasts 168 hours (7 days) during which, in the zones configured as low temperature, a heating request is simulated with an initial zone outlet of 20°C, then increased in line with the table on the side.

Accessing the INFO menu from the main page of the REC10 it is possible to display the TIME FUNC SCREED HEATING value regarding the number of hours since the start of the function.

Once activated, the function takes priority, if the appliance is shut down by disconnecting the power supply, when it is restarted the function picks up from where it was interrupted.

The function can be interrupted before its end by putting the appliance in a condition other than OFF or else by selecting DEACTIVATE FUNCTION from the relative menu.

Note: The temperature and increase values can be set to different values only by qualified personnel, only if strictly necessary. The manufacturer declines all responsibility if the parameters are incorrectly set.

DAY	TIME	TEMPERATURE
1	0	20°C
	6	22°C
	12	24°C
	18	26°C
2	0	28°C
	12	30°C
3	0	32°C
4	0	35°C
5	0	35°C
6	0	30°C
7	0	25°C

Checks during and after the first commissioning 5.11

After starting up, check that the boiler carries out the start-up procedures and subsequent shut-down properly.

Check the domestic hot water operation by opening a hot water tap in SUMMER or WINTER mode.

Check the full stop of the boiler by turning off the system's main switch. After a couple of minutes of continuous operation to be obtained by turning the system's main switch to "ON", setting the boiler mode selector to SUMMER and by keeping open the domestic hot water device, the binders and manufacturing waste evaporate and it will be possible to carry out:

checking the combustion.



5.12 Gas conversion

It is easy to convert from one gas family to another even after the boiler has been installed. This operation must be performed by professionally qualified staff.

The boiler is designed to work with natural gas (G20). To convert the boiler to LPG (G31) proceed as follows:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- set the password SERVICE
- select COMBUSTION MONITORING with the "up" and "down" keys, confirming the selection



select GAS TYPE



- select LPG



The boiler DOES NOT require additional adjustments.

∠!_ The

The boiler may only be converted by qualified staff.

After conversion apply the new rating plate contained in the documentation envelope.

5.13 Combustion check

To carry out the combustion analysis, proceed as follows:

- power the boiler electrically by setting the main system switch to "ON"

- set the status of the boiler to OFF Ů
- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- select SWEEPER with the " \boldsymbol{up} " and "down" keys, confirming the selection



- select ACTIVATE FUNCTION with the "up" and "down" keys, confirming the selection.



 Note: the sweeper function can also be activated by pressing the SW1 key on the electronic board AKM01 (this requires removing the plug (C) from the cover of the instrument panel to access the electrical components).



Wait for the burner to ignite.

The boiler will operate at maximum heating output and it will be possible to regulate the combustion.

- Insert the analyser probes in the specific positions on the air distribution have often remaining energy (\mathbf{A}) and can of the flue space analysis exclusion
- box, after removing screw (A) and cap of the flue gases analysis socket (B).
 Perform the combustion check verifying that the CO₂ values correspond to those indicated in the multigas table.
- Once checking completed, remove the analyser probe and close the combustion analysis sockets with appropriate caps and screw.

If the value displayed is different from the one shown in the multigas table <u>DO NOT OPERATE ANY ADJUSTMENT ON THE</u> <u>GAS VALVE</u>, please contact the Technical Assistance Centre.

The gas valve **DOES NOT REQUIRES ADJUSTMENTS** and the possible tampering causes a malfunction or failure of the boiler.

When the sweeper function is in progress all the heat requests are inhibited and a scrolling message appears at the foot of the main page of the REC10; green and red LEDs are off.



When the checks are completed:

- set the boiler to "SUMMER" or "WINTER" mode depending on the season
 regulate the heat request temperature values according to the customer's
- needs.

IMPORTANT

The sweeper function is active for a time limit of 15 minutes; the burner shuts down if an outlet temperature of 95° C is reached. It will ignite again when the temperature falls below 75° C.



In case of a low temperature system we recommend carrying out the efficiency test by taking hot water setting the boiler STATE to SUMMER, opening the hot water tap to full capacity and setting the temperature of the domestic hot water to the maximum.

 Δ All controls must be carried out exclusively by the Technical Assistance Centre.

5.14 Range rated

This boiler can be adapted to the system thermal requirements as it is possible to set the maximum flow rate for the boiler operation in heating mode:

- power on the boiler
- access the parameters as explained in paragraph "4.1 Access to the technical parameters"
- select RANGE RATED and confirm it



 set the desired heating maximum value (rpm) with the "up" and "down" keys, confirming the selection



 once the desired power is set (maximum heating) note the value onto the supplied self-adhesive label. For further checks and adjustments refer to the set value.

ightarrow The calibration does not cause the boiler ignition.

The boiler is supplied with the settings indicated in the multigas table. It is nevertheless possible, according to the system requirements or the regional regulations on the combustion gas emission limits, to set that value by referring to the graphs below.





5.15 Lights and faults

If any faults should occur, a screen will appear on the display indicating the relative error code and a brief alphanumeric description of the same. Pressing the **"back**" button it is possible to return to the main screen, where a fault is signalled by this flashing icon



The user can return to the fault description screen by using the "**up**" and "**down**" keys and then pressing the "**ok**" key.

The faults description screen is automatically displayed once the display illumination time has elapsed without any button being pressed.

Press the "**up**" and "**down**" keys to display the descriptions of any other faults that may be present.

Reset function

In order to reset the boiler's operation in the event of a fault, it is necessary to access the fault description screen. If the lockout is of a non-volatile type that requires a reset procedure, this will be indicated on the screen, and can be performed by pressing the "**ok**" button on the REC10.

At this point, if the correct operating conditions have been restored, the boiler will restart automatically.

There are a maximum of 3 consecutive attempts at a release by the REC10, when used up it is possible to unlock the boiler by cutting off and reconnecting the electrical supply.



Ŵ

If the attempts to reset the boiler do not work, contact the Technical Assistance Centre.

For fault E041

If the pressure drops below the safety pressured of 0.3 bar the boiler displays the fault code "E041 - WATER TRANSDUCER PRESS OK TO FILL THE SYSTEM" for a transitional time of 10 min during which it is possible to start the semi-automatic loading procedure, pressing the "**ok**" key to fill the system (the procedure can only be started in SUMMER or WINTER).



During the loading phase the scrolling message appears on the foot of the page "SEMI-AUTOMATIC FILLING IN PROGRESS", the green and red LEDs flash, while the pressure shown on the display should start to rise.

When the loading is finished the scrolling message "SEMI-AUTOMATIC FILLING FINISHED" is displayed at the foot of the page and the green and red LEDs come on fixed for about 4 seconds.

When the transitional time has finished, if the fault persists the fault code E040 is displayed.

When the boiler has fault E040 manual loading should be carried out using the filling tap (\mathbf{A}), until the pressure is between 1 and 1.5 bar. Then close the filling tap be sure to hear the mechanical click.



If the pressure drops frequently, contact the Technical Assistance Centre.

For fault E060

The boiler is working normally, but does not provide any stability of the domestic hot water temperature that, in any event, is supplied at a temperature of around 50°C. The intervention of the Technical Assistance Centre is necessary.

For fault E091

The boiler has an auto-diagnostic system which, based on the total number of hours in certain operating conditions, can signal the need to clean the primary exchanger (alarm code E091). Once the cleaning operation has been completed, reset to zero the total hour meter with special kit supplied as an accessory following procedure indicated below:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- select EXHAUST PROBE RESET with the "up" and "down" keys, confirming the selection



 select CONFIRM to confirm the rest of the flue gases probe meter or else CANCEL to cancel the operation



Nota: the meter resetting procedure should be carried out after each in-depth cleaning of the primary exchanger or if this latter is replaced. The total hours can be verified in the following way: - select INFO on the initial screen of the REC10 and press "**ok**"



with the "up" and "down" keys select EXHAUST PROBE RESET to display the value of the flue gases probe meter.

Boiler faults list

ERROR CODE	ERROR MESSAGE	RED LED	GREEN LED	RED and GREEN	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E010	flame lockout/ACF electronic fault	ON			definitive
E011	extraneous flame	flashing 0.2 sec. on/0.2 off			transitional
E020	limit thermostat	flashing 0.5 sec. on/0.5 off			definitive
E030	fan fault	ON			definitive
E040	water transducer – load system			ON	definitive
E041	water transducer - press OK to fill the system		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
E042	water pressure transducer fault			ON	definitive
E060	domestic hot water probe fault			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional
E070	fault flow sensor/overtemperature flow sensor flow/return sensor differential alarm	ON			transitional/definitive definitive
E077	main zone water thermostat	ON			transitional
E080	fault return line probe/return line probe overtemperature/ outlet/return line probe differential alarm	ON			transitional/definitive/ definitive
E090	fault flue gases probe flue gases overtemperature probe			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional definitive
E091	clean primary heat exchanger			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional
	water pressure low press OK to charge		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
	water pressure high check system		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
	boiler board communication lost	ON			transitional
	BUS 485 communication lost	ON			transitional

List of combustion faults

ERROR CODE	ERROR MESSAGE	LED RED	LED GREEN	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E021	iono alarm	ON		
E022	iono alarm	ON		These are temporary alarms that if they occur 6 times in an hour they
E023	iono alarm	ON		become definitive; the alarm E097 is displayed and is followed by post-
E024	iono alarm	ON		purging for 45 seconds at the fan's maximum speed.
E067	iono alarm	ON		It is not possible to release the alarm before the end of the post-purging
E088	iono alarm	ON		unless the boiler's power supply is switched off.
E097	iono alarm	ON		
E085	incomplete combustion	ON		These are temporary alarms that if they occur 3 times in an hour they become definitive: the last error to occur is displayed and is followed by a
E094	incomplete combustion	ON		post-purging of 5 minutes at the fan's maximum speed.
E095	incomplete combustion	ON		It is not possible to release the alarm before the end of the post-purging unless the boiler's power supply is switched off.
E058	mains voltage fault	ON		These are temperary faults that restrict the ignition cycle
E065	current modulation alarm	ON		
E086	obstruction fumes alarm	ON		Temporary fault reported during the post ventilation. It is maintained a post ventilation of 5 min at maximum fan speed.

Warning lights

BOILER STATUS	RED LED	GREEN LED	RED and GREEN	NOTES
Power-on			flashing 0.5 sec. on/0.5 sec. off	The red and green LEDs come on at the same time
Vent cycle	flashing 0.5 sec. on/1 sec. off	flashing 0.5 sec. on/1 sec. off		The red and green LEDs come sequentially one at a time
OFF status		flashing 0.3 sec. on/0.5 sec. off		
No heat request (stby)		flashing 0.3 sec. on/0.5 sec. off		
Transitional ignition/ overtemperature		flashing 0.3 sec. on/0.5 sec. off		
Presence of flame		ON		
Chimney sweep		ON		Only if the flame is present
Screed heater	flashing 1 sec. on/1 sec. off	flashing 1 sec. on/1 sec. off		The red and green LEDs come on alternately
Semi-automatic filling in progress	flashing 0.5 sec. on/1 sec. off	flashing 0.5 sec. on/1 sec. off		The red and green LEDs come sequentially one at a time
Semi-automatic filling finished			ON	The red and green LEDs are on and fixed and at the same time for about 4 sec

5.16 Alarm history

The ALARM HISTORY function is automatically enabled only after the machine has been powered up for at least 2 consecutive hours, during this period of time any alarms that arise would not be saved in the "alarm history".

The alarms can be displayed in chronological order, from the most recent to the oldest, up to a maximum of 5 alarms; to display the alarm history:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- select ALARM HISTORY with the "up" and "down" keys, confirming the selection



 scroll through the alarm history with the "up" and "down" keys; for each alarms a sequential number is displayed, an error code and the date and time the alarm occurred.



It is possible to return to the start page at any time by keeping the key "**back**" pressed for at least 2 seconds.

Note: once enabled, the ALARM HISTORY function can no longer be disabled; there is no procedure for resetting the alarm history.

If an alarm repeats consecutively, it is saved only once.

5.17 Temporary switch-off

In the event of temporary absences (weekends, short breaks, etc.) set the status of the boiler to OFF



While the electrical supply and the fuel supply remain active, the boiler is protected by the systems:

- heating anti-freeze: this function is activated if the temperature measured by the flow sensor drops below 5°C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum output, which is maintained until the outlet water temperature reaches 35° C;
- domestic hot water anti-freeze: the function starts if the temperature

measured by the DHW NTC probe falls below 5°C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum output, which is maintained until the outlet water temperature reaches 55° C.

- The activation of the ANTI-FREEZE function is indicated by a scrolling message on the foot of the REC10 display.
- circulator anti-locking: the circulator activates every 24 hours of stoppage for 30 seconds.

5.18 Switching off for lengthy periods

If the **EXCLUSIVE** boiler is not used for a long time, the following operations must be carried out:

- set the status of the boiler to OFF 🖒
- set the system's main switch to "off"
- close the fuel and water taps of the heating and domestic hot water system.

In this case, the anti-freeze and anti-blocking systems are deactivated. Drain the heating and domestic water system if there is any risk of freezing.





5.19 System reset

This operation must be carried out only by professionally qualified personnel.

Whenever necessary, it is possible to restore the factory settings by carrying out a SYSTEM RESET:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters"
- select INSTALLATION with the "up" and "down" keys, confirming the selection



- select SYSTEM RESET with the " \boldsymbol{up} " and "down" keys, confirming the selection



- select CONFIRM to conform the system reset or else CANCEL to cancel the operation.



Note: after a reset it is necessary to carry out a new configuration of the system; for details about this procedure, see the following section.

5.20 System configuration

This operation must be carried out only by professionally qualified personnel.

When restarting after a replacement of the REC10 rather than after a "SYSTEM RESET", the remote control displays an initial screen with the firmware revision. Pressing "**ok**" a guided procedure is started for configuring the system; select the desired options with the "**up**" and "**down**" keys, confirming the selections made:



- LANGUAGE selection:

ENGLISH ITALIANO



- setting TIME and DATE

TIME & DATE	
18 / 11 / 2013	
USE THE ARROWS TO MODIFY	

- setting the operating mode of the REC10:

MASTER: select this option when the REC10 is also a MACHINE INTERFACE.

- configuration selection:

FROM AKM: to reset the current boiler configuration on REC10 MASTER and finish the operation

 $\ensuremath{\mathsf{NEW}}$ to set a new system configuration restoring the factory setting of the parameters

SELECT THE TYPE OF CONFIGURATION	
FROM AKM	
NEW	

Whenever a "NEW" configuration is selected, proceed as follows:

- select REC10 functionality:
 - ON BOARD: if the REC10 is used only as a system interface and not as an ambient regulator

AMBIENT: if the REC10 is used as a system interface and also as an ambient regulator of the zone where it is installed



- select the type of boiler INSTANTANEOUS (the boiler is the combined variety)

PLANT	
CH ONLY	
INSTANTANEOUS	
HW TANK	
SELECT THE PLANT CONFIGURATION	

- select the type of domestic hot water FLUX SWITCH.



- Once the guided procedure has finished, the REC10 will go to the initial screen.

Continue with the configuration as follows:

- access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters", using the password SERVICE
- select PARAMETERS with the " \boldsymbol{up} " and " \boldsymbol{down} " keys, confirming the selection
- next change the following parameters: ENABLE FILLING: set to 1.

Then proceed with the reprogramming of the boiler, carrying out the operations described in the section "5.2 Programming the boiler".

5.21 Replacing the REC10 MASTER

The system's configuration operations need to be carried out by professionally qualified personnel of the Technical Assistance Centre. When replacing the REC10 MASTER, at the subsequent restart it displays

an initial screen with the firmware revision. Pressing "**ok**" starts a guided procedure for configuring the system, see section "5.20 System configuration". Follow the procedure and carry out the FROM AKM type of configuration.

MULTI ZONE CONTROLLER REC10 VO1.26
PRESS ANY KEY TO CONTINUE
SELECT THE TYPE OF CONFIGURATION FROM AKM NEW

5.22 Replacing the AKM01 board

The configuration operations should be carried out by professionally qualified personnel of the Technical Assistance Centre. The systems continually carries out a consistency control between the saved configuration data on the AKM01 electronic board and those saved in the REC10; therefore, when replacing the AKM01 electronic board, it can happen that the system detects an inconsistency between the data saved on the AKM01 and that in the REC10. In this case, the latter will ask the user which of the two configurations is to be considered valid; selecting to recuperate the configuration from the REC10 itself it is possible to avoid reconfiguring the machine:

- select REC10 with the "up" and "down" keys, confirming the selection.



5.23 Parameters combustion check

Although the parameters referring to the new combustion control system ACC (Activate Combustion Control) are preset in the factory, the simultaneous replacement of both electronics boards (AKM and REC 10 MASTER) could make necessary to re-programming these parameters.

- Access the technical parameters as explained in the section "4.1 Access to the technical parameters" setting the password SERVICE
- Select COMBUSTION MONITORING with the "up" and "down" keys, confirming the selection

TECHNICAL	
PARAMETERS	
AIR PURGING CYCLE	
EXHAUST PROBE RESET	
ERROR HISTORY	
COMBUSTION MONITORING	
SERVICE 💀	

Select GAS TYPE

Set this parameter depending on the type of gas of the boiler. The values for this parameter are NG = NATURAL GAS - LPG = LPG



- Select BOILER TYPE

- Set this parameter depending on the type of boiler as shown in the table

BOILER TYPE	l
А	
В	
С	
SERVICE	

	BOILER TYPE
EXCLUSIVE 25C	А
EXCLUSIVE 30C	В
EXCLUSIVE 35C	С

- Select COMBUSTION OFFSET.

It may be necessary to program this parameter in case of a maintenance on the AKM board rather than on the detection electrode or the burner, in the case where, after the operation, the combustion values did not fall within predetermined values.



5.24 Maintenance

Periodic maintenance is an "obligation" required by law and is essential to the safety, efficiency and lifetime of the boiler.

It allows for the reduction of consumption, polluting emissions and keeping the product reliable over time.

Before starting maintenance operations:

- carry out the analysis of the combustion products to check the operating status of the boiler, then cut off the electrical supply setting the system's main switch to "off"
- turn off the fuel and water taps of the heating and domestic hot water system.

To ensure product characteristics and efficiency remain intact and to comply with prescriptions of current regulations, it is necessary to render the appliance to systematic checks at regular intervals. When carrying out maintenance work, observe the instructions given in chapter "1 WARNINGS AND SAFETY".

This normally means the following tasks:

- removing any oxidation from the burner
- removing any scale from the heat exchangers
- checking electrodes. When replacing the electrodes it is necessary to replace also the relative sealing gasket
- checking and cleaning the drainage pipes
- checking the external appearance of the boiler
- checking the ignition, switch-off and operation of the appliance, in both domestic water mode and heating mode
- checking the seal on the gas and water couplings and pipes
- checking the gas consumption at maximum and minimum output
- checking the position of the ignition-flame detection glowplug
- checking the gas failure safety device.



After carrying out the maintenance operations the analysis of the combustion products needs to be carried out to make sure it is operating correctly.



▲ In case where, after the replacement of the electronic board or the maintenance of the detection electrode or the burner, the combustion analysis would restore out of tolerance values, it may be necessary to take action on the parameter COMBUSTION OFFSET as described in the section "5.23 Parameters combustion check".

Note: in case of replacement of the electrode, slight variations of the combustion parameters can not be excluded. These data wil return to nominal values after a few hours of operation.

• Do not clean the appliance or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.).





Panel cleaning must be carried out only with soapy water.

Maintenance of the combustion control system

Maintenance electrode

The detection electrode/ionization sensor has an important function in the boiler ignition phase and in the maintenance of a proper combustion; in this context, in case of replacement, it is necessary to **always ensure** that it is correctly positioned and to strictly observe the reference shown in the figure.





Do not rub the electrode with sandpaper.

During the yearly maintenance, check the status electrode deterioration and, if it is worn, replace it.

In order to prevent potential malfunctions, the detection electrode/ ionization sensor must be replaced every 5 years as it is subject to wear out during the ignition.

Gas valve

The gas valve is a safety and adjustment device which oversees the correct operation of the product.

In order to maintain the technical characteristics of the device in full efficiency, it is recommended to replace it every 10 years.

USER GUIDE

Depending on the type of application, some of the functions described in this manual might not be available.

6 CONTROL PANEL REC10

The REC10 remote control unit has the function of a machine interface, as it displays the system's settings and allows the parameters to be accessed.

It is also capable of providing multi-zone control and weekly room thermostat functionality.

While the system may be equipped with multiple REC10 units, ONLY ONE serves as the machine's interface (MASTER). The other REC10 units serve as a chronothermostat for regulating the ambient temperatures of the zones with which they are associated; in this latter case, the main screen of the REC10 shows the environmental data of the zone to which it is related.

The REC10 unit features a backlit liquid crystal display.



LED		Light signal indicating the operating status of the boiler. Can be red or green (see specific paragraph)	
REC10 B		iler control panel	
Key area	ok	= confirm	
	back/fr	 ck= return to the previous screen cancel selection return to the main screen (press > 2 sec.) 	
	υρ	 allows you to choose between the options PLANT-STATE-SET-INFO-MENU and to surf through th submenus scrolling upwards 	е
	down	wn= allows you to choose between the options PLANT-STATE-SET-INFO-MENU and to surfe throug submenus scrolling down	jh the

On the left and right sides are displayed the icons indicating the status of the system, their meaning is the following:

ڻ ا	This icon indicates that the OFF operating status mode has been set. Each ignition request is ignored except for the anti-freeze function. The pump anti-lock, 3-way valve and anti-freeze function remain active.
	This icon indicates that WINTER mode has been selected (HEATING function enabled). If a heating request from the main zone is in progress, the icon will be flashing.
Ţ	This icon indicates that the circuit for domestic hot water production is enabled. When a domestic hot water request is in progress, the icon flashes. The P at the top of the domestic hot water icon indicates that the boiler preheating function is enabled; the P when flashing indicates that a preheating request is in progress.
Ŀ	When the "central heating programming timing" is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in AUTOMATIC mode (the management of the heating requests follows what has been set with the timer). If the heating function is not enabled during the current time frame, the icon will be crossed out.
do	When the "central heating programming timing" is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in MANUAL mode (the management of the heating requests does not follow what has been set with the programming timing, but it is always active).
OFF	This icon indicates that the system (main zone) has been set to off (not active).
•	This icon indicates that the system is detecting the presence of a flame.
Â	This icon indicates the presence of an anomaly, and is always flashing.

Note:

The temperature of the hot water probe is shown at the centre of the main screen. The value's meaning is indicated at the bottom of the display. Whenever a heating request is in progress, the value displayed at the centre of the screen refers to the system's flow sensor, with the relative indication. The value expressed in bar refers to the system's water pressure.

The top of the screen shows the current date and time, as well as the outdoor temperature, if available.

START SCREEN 7

- Upon ignition, the REC10 might:
- request the setting of the time and date (see paragraph "12.1.1 Time and date")
- display the firmware version and require a button to be pressed in order to continue.

By pressing the "up" and "down" keys it is possible to move the selection of the functions in this order:

- PLANT
- STATE
- SET
- INFO
- MENU.

By pressing the "ok" key you access the settings of the selected function (except for PLANT).

The "back" key is inactive (except for PLANT).



PLANT 8

This item does not represent any specific function.

Instead, it indicates the zone to which the data shown on the start screen refer, and the zone to which the settings accessible via the other functions refer

The presence of one or more zones in addition to PLANT depends upon the installation's configuration. For this reason, one or more of the zones cited below may not be present in your configuration, or may be identified with a different name

In order to change zones, highlight PLANT if necessary pressing the "up" and "down" kevs.

Then, pressing the "ok" and "back" keys, it will be possible to select the other zones in this sequence:

- PLANT
- MAIN ZONE
- ZONE 1 -
- ZONE 2.

The TIME AND DATE, LANGUAGE and BACKLIGHT settings are independent of the selected zone.

The information contained in the INFO menu is independent of the selected zone

No domestic hot water parameters can be set if MAIN, ZONE 1 or ZONE 2 is selected

9 STATE

The STATE function can be used to set the BOILER and MAIN ZONE operating modes.

To do this, it is necessary to highlight the desired entry using the "up" and "down" keys and then pressing "ok" to confirm the selection.

Pressing "back" takes you back to the initial screen without making any selection.



9.1 **Boiler**

This function can be selected in order to set the boiler's status, by choosing one of the following options:

- OFF SUMMER -
- WINTER.

The highlighted status is that which is currently selected. In order to select a different status highlight it using the "up" and "down" keys and then press "ok" to confirm the selection.

Once the selection has been validated, the display returns to the STATE screen.

Press "back" to return to the start screen without making any selection.



9.1.1 OFF

If OFF is selected, the system shuts off. The electrical supply and the fuel supply remain active.

9.1.2 Summer

If SUMMER is selected, the system produces domestic hot water. Heating is not enabled.

9.1.3 Winter

If WINTER is selected, the system produces domestic hot water and activates the heating function.

9.2 Main zone

Selecting this function allows you to set the main zone's status, by choosing one of the following options:

- if the heating programming timing is not enabled:
- ZONE ON
- ZONE OFF



- if the heating programming timing is enabled:
 - AUTO
 - MANUAL



In order to select a different status highlight it using the "up" and "down"keys and confirm the selection by pressing "ok" Once the selection has been validated, the display returns to the STATE screen.

Press "back" to return to the STATE screen without making any selection.
9.2.1 ON

If ON is selected, the zone requests are met.

922 ΔΠΙΟ

If AUTO is selected, the zone requests will be managed based on a scheduled programme.

MANUAL 9.2.3

If MANUAL is selected, the zone requests will be managed based on the setpoint set by the user.

9.2.4 **HEAT OFF**

If HEAT OFF is selected, the zone requests will not be fulfilled.

NOTE: if you want to deactivate the zone in SUMMER or in WINTER, you must select the pre-set season (SUMMER or WINTER in the BOILER menu) and set the zone concerned to OFF.

10 SET

With the SET function it is possible to configure the HEATING, HOT WATER and PREHEATING setpoints.

To do this, it is necessary to highlight the desired entry using the "up" and "down" keys and then pressing "ok" to confirm the selection. Pressing "back" takes you back to the initial screen without making any

selection



10.1 Heating

Press the "up" and "down" keys to change the heating setpoint and confirm the selection by pressing "ok".

Press "back" to return to the SET screen without making any selection.



When an outdoor temperature sensor is installed, the outlet temperature is automatically selected by the system, which quickly adjusts the ambient temperature according to the variations in the outdoor temperature. If you want to change the temperature, raising it or lowering it with respect to that automatically calculated by the electronic board, it is possible to change the HEATING setpoint selecting the desired comfort level within the range (-5 ÷ +5).

The user is then asked to confirm the setpoint setting: select CONFIRM or CANCEL using the "up" and "down" keys, and confirm the selection pressing "ok"

Once the selection is confirmed, the display returns to the SET screen. If the selection is cancelled or the "back" key is pressed you return to the previous SET screen.



10.2 Hot water

Press the "up" and "down" keys to change the boiler's domestic hot water setpoint. Press "**ok**" to confirm the selection.

Press "back" to return to the SET screen without making any selection.



The user is then asked to confirm the setpoint setting: select CONFIRM or else CANCEL using the "up" and "down" keys and confirm the confirmation with "ok"

Once the selection is confirmed, the display returns to the previous SET screen.

If the selection is cancelled or the "back" key is pressed you return to the SET screen.

SET	
THE PARAMETER WILL BE CHANGED	
CONFIRM CANCEL	
CONFIRM OR DELETE SELECTION	

10.3 Preheating

This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the preheating function is enabled, the symbol P comes on with a steady light at the top of the domestic hot water icon. During burner ignition following a preheating request, the symbol P starts flashing.

It is possible to access the PREHEATING function selecting SET on the main screen of the REC10. Setting PREHEATING = 1 the boiler's domestic hot water function activates.

To deactivate the preheating function, set the parameter to PREHEATING = 0, the symbol P switches off.

The function is not active when the boiler is OFF.





11 INFO

The **INFO** function can be used to display a series of data regarding the system.

ATTENTION - The displayed data cannot be modified.

Press the " \mathbf{up} " and "down" keys to go through the list of information available, in this order:

- SCREED HEATER OPERATING HOURS
- FLOW PROBE
- RETURN PROBE
- DOMESTIC HOT WATER PROBE
- FLUE GAS PROBE
- OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR
- EXT T FOR THERMOREG
- FAN
- ZONE 1 DELIVERY
- ZONE 2 DELIVERY
- FLUE GAS PROBE OP. HOURS
- MAIN ZONE SET-POINT
- ZONE 1 SET-POINT
- ZONE 2 SET-POINT
- SYSTEM PRESSURE

The "ok" key is inactive.

The "back" key allows you to return to the initial screen.

In the absence of additional zones or if the screed heater function is not operating, the relative information will not be displayed.

12 MENU

Using the MENU it is possible to access the configuration of the SETTINGS and the TOME SCHEDULE (available only if the timer is enabled (POR=1). To do this, it is necessary to highlight the desired entry using the "**up**" and "**down**" keys and then pressing "**ok**" to confirm the selection.

Pressing "back" takes you back to the initial screen without making any selection.



12.1 Settings

Select this function to modify the following settings:

- TIME AND DATE

- LANGUAGE
- BACKLIGHT.

To access the desired setting, it is necessary to highlight it using the "**up**" and "**down**" keys and then pressing "**ok**" to confirm the selection. Press "**back**" to return to the start screen without making any selection.



12.1.1 Time and date

Press "**ok**" to highlight in sequence HOURS, MINUTES, DAY, MONTH, YEAR and press the "**up**" and "**down**" keys to change the desired values. Once the sequence has finished by pressing "**ok**", the settings will be saved and the display will return to the initial screen.

By pressing "**back**" at any time the system will return to the **SETTINGS** cancelling the changes that were made.

TIME & DATE	
ENTER TIME AND DATE	
12 : 17	
18 / 11 / 2013	
USE THE ARROWS TO MODIFY	

12.1.2 Language

Press the "up" and "down" keys to select the desired language. Pressing "ok" the language selection is confirmed and the display returns

to the initial screen. Pressing "**back**" the system returns to the **SETTINGS** screen without changing the system's language.

LANGUAGE	
ENGLISH	
ITALIANO	
SELECT LANGUAGE	

12.1.3 Backlight

The screen saver display (backlight off) is automatically activated when the time, that has been set in parameter \ MENU \ SETUP \ BACKLIGHT, elapsed without having pressed any buttons.

In the screen saver the current time is normally displayed.

When there is a heat request, the current time is replaced with the boiler flow temperature and turns on the icon concerning the type of request in progress.

A message for the system efficiency level can be displayed in the top of the screen:

- HIGH EFFICIENCY (if the average value of the return probe > 55°C)
- OPTIMUM EFFICIENCY (if 25°C < average value of the return probe < 55°C).





12.1.4 Time schedule

Selecting this function, only if the time schedule is enabled (POR=1), it is possible to change the following:

- MAIN
- ZONE 1
- ZONE 2.

To access the desired timer programme , it is necessary to highlight it using the "**up**" and "**down**" keys and then pressing "**ok**" to confirm the selection. Press "**back**" to return to the start screen without making any selection. For a detailed description of the scheduled programming timer, please refer to the section "13 PROGRAMMING TIMING".

MON 18/11/2013 SCHEDULE 12:17	
MAIN	
ZONE 1	
ZONE 2	
RESET ATTEMPTS EXHAUSTED	

13 PROGRAMMING TIMING

Select the desired day using the "**up**" and "**down**" keys. A table will be displayed indicating the day and the time frames already present. Press "**ok**" to access the programming for the selected day. Pressing "**back**" takes you back to the initial screen without making any selection.



Once the selection has been made, the user can choose from among the following options:

- ADD
- MODIFY
- DELETE
- COPY.

13.1 Add

This function serves to add a new time frame to the selected day. Press "**ok**" to select the function, after having highlighted it (if necessary) using the "**up**" and "**down**" keys.



Press the "**up**" and "**down**" keys to increase or decrease by 30 minutes the **start** time and press "**ok**" to confirm the selection.



Press the "**up**" and "**down**" keys to increase or decrease by 30 minutes the **end** time and press "**ok**" to confirm the selection.

	MAIN		
START END 07:30 08:30 11:30 13:30 18:00 22:30		THU	ADD ADD ERIOD
		EN	ENTER D TIME
		1	5:00
14:00			
USE THE A	ARROWS	то	MODIFY

In order to confirm that the operation has been completed successfully, the display will show the table with the new time frame flashing.



13.2 Modify

This function serves to edit a time frame already present for the selected day.

Press "ok" to select the function, after having highlighted it (if necessary) using the "up" and "down" keys.



Press the "up" and "down" keys to select the desired time band and press "ok" to confirm the selection.



Press the "up" and "down" keys to increase or decrease by 30 minutes the start time and press "ok" to confirm the selection.

	MAIN			
START END 07:30 08:30 11:30 13:30		тни	RSDAY	
18:00 22:30		E STA	NTER RT TIME	
USE THE	ARROWS	то	MODIFY	

Press the "up" and "down" keys to increase or decrease by 30 minutes the end time and press "ok" to confirm the selection.



In order to confirm that the operation has been completed successfully, the display will show the table with the new time frame flashing.

At this point the user can select a new time frame to be modified, or else can press "**back**" to return to the previous **TIME SCHEDULE** screen.



13.3 Delete

This function serves to delete a time frame already present for the selected day.

Press "ok" to select the function, after having highlighted it (if necessary) using the "up" and "down" keys.



Press the "up" and "down" keys to select the desired time band and press "ok" to confirm the selection.



To confirm or cancel the selection made, highlight the corresponding option and confirm it by pressing "**ok**".

In order to confirm that the operation has been completed successfully, the display will show the table with the selected time frame flashing just before deleting it from the table.

	MAIN
START END 07:30 08:30 11:30 13:30 18:00 22:30	THURSDAY ARE YOU SURE TO DELETE THE PERIOD ?
	CONFIRM
CONFIRM OR	DELETE SELECTION

13.4 Copy

This function serves to copy the scheduled programme for the selected day. Press "**ok**" to select the function, after having highlighted it (if necessary) using the "**up**" and "**down**" keys.



Press the "**up**" and "**down**" keys to select the day on which to copy the hourly schedule and press "**ok**" to confirm the selection.



The day will be highlighted and others can be selected using the same procedure.

When finished highlight **CONFIRM** and press **"ok"**.



In order to confirm that the operation has been completed successfully, the display will show the list of days to which the scheduled programme has been copied.

MAIN
SCHEDULE OF XXX WILL BE COPIED ON THE DAYS : XXX

14 FAULTS

If any faults should occur, a screen will appear on the display indicating the relative error code and a brief alphanumeric description of the same. Pressing the "back" button it is possible to return to the main screen, where a fault is signalled by this flashing icon /

The user can return to the fault description screen by using the "up" and "down" keys and then pressing the "ok" key. The faults description screen is automatically displayed once the display illumination time has elapsed without any button being pressed. Press the "**up**" and "**down**" keys to display the descriptions of any other

faults that may be present.

Boiler faults list

ERROR CODE	ERROR MESSAGE	RED LED	GREEN LED	RED and GREEN	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E010	flame lockout/ACF electronic fault	ON			definitive
E011	extraneous flame	flashing 0.2 sec. on/0.2 off			transitional
E020	limit thermostat	flashing 0.5 sec. on/0.5 off			definitive
E030	fan fault	ON			definitive
E040	water transducer – load system			ON	definitive
E041	water transducer - press OK to fill the system		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
E042	water pressure transducer fault			ON	definitive
E060	domestic hot water probe fault			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional
E070	fault flow sensor/overtemperature flow sensor flow/return sensor differential alarm	ON			transitional/definitive/ definitive
E077	main zone water thermostat	ON			transitional
E080	fault return line probe/return line probe overtemperature/ outlet/return line probe differential alarm	ON			transitional/definitive/ definitive
E090	fault flue gases probe flue gases overtemperature probe			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional definitive
E091	clean primary heat exchanger			flashing 0.5 sec. on/0.5 off	transitional
	water pressure low press OK to charge		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
	water pressure high check system		flashing 0.5 sec. on/0.5 off		transitional
	boiler board communication lost	ON			transitional
	BUS 485 communication lost	ON			transitional

List of combustion faults

ERROR CODE	ERROR MESSAGE	LED RED	LED GREEN	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E021	ion alarm	ON		
E022	ion alarm	ON		These are temporary alarms that if they occur 6 times in an hour they
E023	ion alarm	ON		become definitive; the alarm E097 is displayed and is followed by post-
E024	ion alarm	ON		purging for 45 seconds at the fan's maximum speed.
E067	ion alarm	ON		It is not possible to release the alarm before the end of the post-purging
E088	ion alarm	ON		unless the boiler's power supply is switched off.
E097	ion alarm	ON		
E085	incomplete combustion	ON		These are temporary alarms that if they occur 3 times in an hour they
E094	incomplete combustion	ON		post-purging of 5 minutes at the fan's maximum speed.
E095	incomplete combustion	ON		unless the boiler's power supply is switched off.
E058	mains voltage fault	ON		Those are temporary faults that restrict the ignition cycle
E065	current modulation alarm	ON		ווופשב מוב נכווויטיומוץ ומעונג נוומג ופגנווכג נוופ וקווונטוו געכופ.
E086	obstruction fumes alarm	ON		Temporary fault reported during the post ventilation. It is maintained a post ventilation of 5 min at maximum fan speed



Warning lights

BOILER STATUS	RED LED	GREEN LED	RED and GREEN	NOTES
Power on			flashing	The red and green LEDs come on at the same time
Fower-on			0.5 sec. on/0.5 sec. off	
Vent cycle	flashing	flashing		The red and green LEDs come sequentially one at a time
vent cycle	0.5 sec. on/1 sec. off	0.5 sec. on/1 sec. off		
OFF status		flashing		
OTTStatus		0.3 sec. on/0.5 sec. off		
No heat request (stby)		flashing		
		0.3 sec. on/0.5 sec. off		
Transitional ignition/		flashing		
overtemperature		0.3 sec. on/0.5 sec. off		
Presence of flame		ON		
Chimney sweep		ON		Only if the flame is present
Carood bootor	flashing	flashing		The red and green LEDs some on alternately
Screed fieater	1 sec. on/1 sec. off	1 sec. on/1 sec. off		
Somi automatic filling in progress	flashing	flashing		The red and green LEDs come sequentially one at a time
Semi-automatic milling in progress	0.5 sec. on/1 sec. off	0.5 sec. on/1 sec. off		
Semi-automatic filling finished			ON	The red and green LEDs are on and fixed and at the same
				time for about 4 sec

For fault E041

If the pressure drops below the safety threshold of 0.3 bar the boiler displays the fault code "E041 - WATER TRANSDUCER PRESS OK TO FILL THE SYSTEM" for a transitional time of 10 min during which it is possible to start the semi-automatic loading procedure, pressing the "**ok**" key to fill the system (the procedure can only be started in SUMMER or WINTER).



During the loading phase the scrolling message "SEMI-AUTOMATIC FILLING IN PROGRESS" is displayed at the foot of the screen, while the pressure highlighted on the display should start to rise.

When the loading is finished the scrolling message "SEMI-AUTOMATIC FILLING FINISHED" is displayed at the foot of the page.

When the transitional time has finished, if the fault persists the fault code E040 is displayed.

When the boiler has fault E040 manual loading should be carried out using the filler tap (A) until the pressure is between 1 and 1.5 bar.



For fault E091

The boiler has an auto-diagnostic system which, based on the total number of hours in certain operating conditions, can signal the need to clean the primary heat exchanger.

The intervention of the Technical Assistance Centre is necessary.

14.1 Reset function

In order to reset the boiler's operation in the event of a fault, it is necessary to access the fault description screen. If the lockout is of a non-volatile type that requires a reset procedure, this will be indicated on the screen, and can be carried out by pressing the "**ok**" button on the REC10.



At this point, if the correct operating conditions have been restored, the boiler will restart automatically.

If the attempts to reset the fault do not restore the boiler's functionality, please contact your local Customer Support Service.

Up to a maximum of 3 reset attempts can be made using the REC10, after which the machine must be disconnected from the power supply to reset the number of attempts available.



Request the intervention of the Technical Assistance Centre.



TECHNICAL DATA

DESCRIPTION		UM	EXCLUSIVE						
			2	5C	30C		35C		
Defendence in the second second			G20	G31	G20	G31	G20	G31	
Heating	Rated heat input	KVV	18	3,00	24	,00	30	,00	
		kcal/h	15.	.480	20.640 23,54 20.248		25.800 29,37 25.258		
	Nominal heat output (80°/60°)	kW	17	<u>,60</u>					
		kcal/h	15	.139					
	Nominal heat output (50°/30°)	kW	19	<u>),17</u>	25	,56	31	,77	
		kcal/h	16	.486	21.	982	27.	322	
	Reduced heat input	kW	3,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90	
		kcal/h	3.182	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934	
	Reduced heat output (80°/60°)	kW	3,61	5,03	4,19	5,86	4,74	6,76	
		kcal/h	3.102	4.324	3.606	5.036	4.075	5.815	
	Reduced heat output (50°/30°)	kW	3,99	5,50	4,58	6,40	5,26	6,97	
		kcal/h	3.430	4.731	3.935	5.506	4.526	5.993	
	Nominal Range Rated heat output (Qn)	kW	18,00		24	,00	30	,00	
		kcal/h	15	.480	20.	640	25.	800	
	Minimum Range Rated heat output (Qm)	kW	6,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90	
		kcal/h	5.762	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934	
DHW	Rated heat input	kW	26	5,00	30	,00	34	,60	
		kcal/h	22	.360	25.800		29.	756	
	Nominal heat output (*)	kW	26	5,00	30	,00	34	,60	
		kcal/h	22	.360	25.	800	29.	756	
	Reduced heat input	kW	3,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90	
		kcal/h	3.182	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934	
	Reduced heat output (*)	kW	3,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90	
		kcal/h	3.182	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934	
Useful effic	iency Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,8	- 97,5	98,1 - 97,5		97,9 - 96,7		
Combustio	n efficiency	%	98	8,0	98	3,2	98	3,1	
Useful effic	iency Pn max - Pn min (50°/30°)	%	106,5	- 107,8	106,5	- 106,4	105,9	- 107,4	
Useful effic	iency Pn max 30% (30° return)	%	10	9,8	10	9,7	10	9,3	
Efficiency a	at average P Range Rated (80°/60°)	%	98	8,0	98	3,1	97	7,8	
Efficiency a	at average P Range Rated 30% (30° return)	%	10	9,8	10	9,8	10	9,5	
Overall ele	ctric output (maximum heating output)	W	6	66	7	7	8	31	
Overall ele	ctric output (maximum DHW output)	W	ę	98	101		106		
Circulator e	electric power (1.000 l/h) (DHW)	W	Ę	51	5	51	5	51	
Circulator e	electric power (1.000 l/h) (CH)	W	4	41	4	.1	4	1	
Category			112	H3P	1121	H3P	II2H3P		
Country of	destination		(+)	(•	+)	(-	+)	
Voltage sup	oply	V-Hz	23	0-50	230)-50	230)-50	
Protection	level	IP	Х	5D	X	5D	X	5D	
Stop loss		W	42		42		37		
Losses at t	he flue with burner off - burner on	%	0,14 - 2,01		0,11 - 1,80		0,07 - 1,90		
Heating op	peration								
Pressure		bar		3		3		3	
Minimum p	ressure for standard operation	bar	0,25	5-0,45	0,25	-0,45	0,25	-0,45	
Maximum t	emperature	°C	ę	90	g	0	9	0	
Selection fi	eld of heating water temperature	°C	20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		
Pump: max	kimum head available	mbar	3	26	32	26	32	26	
for system	capacity	l/h	1.0	000	1.0	000	1.0	000	
Membrane expansion tank				8		8	9	9	
Expansion tank pre-loading (heating)		bar		1		1	•	1	
DHW oper	ation								
Maximum p	pressure	bar		6	(6	(6	
Minimum pressure		bar	0	,15	0,15		0,15		
Quantity of hot water with Δt 25° C		l/min	14	4,9	17,2		19,8		
	with ∆t 30° C	l/min	1:	2,4	14,3		16,5		
	with ∆t 35° C	l/min	1(0,6	12	2,3	14	1,2	
DHW minin	num capacity	l/min		2		2		2	
Selection fi	eld of domestic H2O temperature	°C	37	'-60	37	-60	37	-60	
Flow regula	ator	l/min		10	1	2	1	4	

			EXCLUSIVE					
DESCRIPTIC	DN	UM	2!	5C	30		35C	
			G20	G31	G20	G31	G20	G31
Gas pressur	e				0_0			
Nominal met	hane das pressure (G20) mbar	mbar	20	-	20	-	20	-
Nominal liqui	d gas I PG pressure (G31)	mbar	-	37	-	37	-	37
Hydraulic co	onnections	mou						
CH input - ou	tout	Ø	3/	/4"	3/	4"	3/	4"
DHW input-output		ã	0, 1/	/2"	1/	2"	1/	2"
Gas input		ø	3/	 /Δ"	3/	<u>ـ</u> 4"	3/	۲ 4"
Boiler dimer	sions		0/	т 	0,		0/	- T
Height		mm	7,	40	74	10	74	10
Width		mm	, 	20	42	20	4	20
Denth		mm	2	75	27	-0 75	31	-0 50
Boiler weight		ka	2	5	21	7	3	8
Heating out	ut	ку		10	JJ	1	.	0
Air canacity		Nm ³ /h	21 / 06	21 026	20 247	28 060	36 117	37 228
Flue das can	acity	Nm ³ /h	21,430	21,920	23,247	20,909	30,447	30 555
Mass fluo ga	a flow rato		20,002 0.014	20,022 0.001	10.035	10 966	12 620	12 046
(max-min)	s now rate	g/s	0,044-	2.375	1.973	2,789	2.205	3.207
Domestic ho	t water capacity		.,	2,010	1,010	2,100	_,_00	0,201
Air capacity		Nm ³ /h	31 050	31 671	36 558	36 212	42 035	42 937
Flue das can	acity	Nm ³ /h	33 658	33 688	39 568	38 539	45 506	45 620
Mass flue day	s flow rate	,	11 619-	11 874-	13 669-	13 582-	15 718-	16 084-
(max-min)		g/s	1,671	2,375	1,973	2,789	2,205	3,207
Fan perform	ance			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•
Residual disc	harge head of concentric pipes 0.85 m	Pa	6	60	6	0	16	60
Residual disc	harge head of separate pipes 0.5 m	Pa	19	95	198		165	
Residual disc	harge head of boiler without pipes	Pa	19	99	19	99	19	90
Concentric f	lue gas outlet pipes			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
Diameter	······································	mm	60-	100	60-	100	60-	100
Maximum ler	igth	m	1	0	10		8	
Losses for a	45°/90° bend	m	1,3/1,6		1,3/1,6		1,3	/1,6
Hole in wall (diameter)	mm	105		105		105	
Concentric f	lue gas outlet pipes							
Diameter		mm	80-125		80-125		80-125	
Maximum ler	igth	m	25		25		20	
Losses for a	45°/90° bend	m	1/*	1,5	1/1,5		1/1,5	
Hole in wall (diameter)	mm	1;	30	130		130	
Twin flue ga	s outlet pipes							
Diameter		mm	80		80		80	
Maximum ler	ath	m	70 -	+ 70	50 +	+ 50	35 -	- + 35
Losses for a	45°/90° bend	m	1/	1.5	1/1 5		1/1 5	
Forced oper	installation B23P-B53P			.,.		.,•		.,•
Diameter		mm	8	30	8	0	8	0
Maximum dis	charge tube length	m	1	25	9	0	6	0
Nox			cla	-0 55 6			clas	с 85 б
Emission va	lues at maximum and minimum output ((**)	G20	G31	G20	G31	G20	G31
Maximum	CO s.a. less than	, p.p.m	140	150	150	200	220	220
	CO ₂ (***)	%	92	10.2	9.0	10.3	90	10.0
	NOx s a lower than	nnm	<u>4</u> 0	60	30	40	40	30,0
	T flue dases	P.P.III.	63	64	73	 66	65	70
Minimum	CO s a less than		10	15	10	30	20	40
	CO_2 (***)	0/2 0/2	01	10.2	20 20	10.0	0 1	
	NOV s a lower than	/0 n n m	ଅ, I ୨ନ	35	0,9 25	10,0	ଅ, I ସଠ	10,0
		p.p.m.	20 60	60 60	20 60	40 56		40 55
	I IIUE YASES		00	00	02	50	02	- 55

(*) average value between various hot water operation conditions.

(**) check performed with concentric pipe Ø 60-100, length 0.85 m. - water temperature 80-60°C.

(***) CO2 tolerance= +0.6%/-1%.

The data indicated must not be used to certify the system; for certification, use the data indicated in the "System handbook" measured during first ignition.

(+) The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

DADAMETEDO	LINA	EXCLU	EXCLUSIVE		
PARAMETERS	UM	METHANE GAS (G20)	LPG (G31)		
Lower Wobbe index (at 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³ S	45,67	70,69		
Net Calorific Value	MJ/m ³ S	34,02	88		
Supply nominal pressure	mbar (mm H2O)	20 (203,9)	37 (377,3)		
Minimum supply pressure	mbar (mm H2O)	10 (102,0)	_		
25C					
Burner: diameter/length	mm	63/110	63/110		
Number of diaphragm holes	n°	1	1		
Diaphragm holes diameter	mm	4.3	4.3		
	Sm³/h	1.90	-		
Heating maximum gas capacity	ka/h	-	1 40		
	Sm ³ /h	2 75	-		
DHW maximum gas capacity	ka/h	2,10	2.02		
	Sm ³ /h	- 0.39	2,02		
Heating minimum gas capacity	Sili /ii	0,39	-		
	Ky/II	-	0,40		
DHW minimum gas capacity	Sm7n	0,39	-		
	kg/h		0,40		
Number of fan rotations with slow ignition	rpm	5.500	5.500		
Maximum number of heating fan rotations	rpm	5.600	5.600		
Maximum number of DHW fan rotations	rpm	7.900	7.900		
Minimum number of heating fan rotations	rpm	1.500	2.000		
Minimum number of DHW fan rotations	rpm	1.500	2.000		
30C					
Burner: diameter/length	mm	63/110	63/110		
Number of diaphragm holes	n°	1	1		
Diaphragm holes diameter	mm	4,3	4,3		
	Sm³/h	2,54	-		
Heating maximum gas capacity	kg/h	-	1,86		
	Sm³/h	3,17	-		
Drive maximum gas capacity	kg/h	-	2,33		
Liesting minimum and conneit.	Sm³/h	0,45	-		
Heating minimum gas capacity	kg/h	-	0,47		
NIN	Sm³/h	0,45	-		
DHW minimum gas capacity	kg/h	-	0,47		
Number of fan rotations with slow ignition	rpm	5.500	5.500		
Maximum number of heating fan rotations	rpm	6.500	6.500		
Maximum number of DHW fan rotations	rom	7.900	7.900		
Minimum number of heating fan rotations	rom	1.500	2,000		
Minimum number of DHW fan rotations	rom	1.500	2.000		
35C					
Burner: diameter/length	mm	63/120	63/120		
Number of diaphragm holes	n°	1	1		
Dianhragm holes diameter	mm	52	5.2		
Diaphragin noies diameter	Sm ³ /h	3 17	5,2		
Heating maximum gas capacity	lin /n	3,17	2.22		
	Ny/II Sm³/b	2.66	2,55		
DHW maximum gas capacity	Jiii /ii	3,00	2.00		
	Kg/II	0.52	2,09		
Heating minimum gas capacity	Sm7n	0,52	0.54		
	kg/n	0.50	0,54		
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	0,52			
	kg/h		0,54		
Number of fan rotations with slow ignition	rpm	5.000	5.000		
Maximum number of heating fan rotations	rpm	6.900	6.500		
Maximum number of DHW fan rotations	rpm	7.800	7.500		
Minimum number of heating fan rotations	rpm	1.500	1.900		
Minimum number of DHW fan rotations	rpm	1.500	1.900		

Parameter	Symbol	EXCLUSIVE 25C	EXCLUSIVE 30C	EXCLUSIVE 35C	Unit
Seasonal space heating energy efficiency class	-	A	A	A	-
Water heating energy efficiency class	-	A	A	A	-
Rated heat output	Pnominal	18	24	29	kW
Seasonal space heating energy efficiency	ηs	94	94	94	%
Useful heat output					
At rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	17.6	23.5	29.4	kW
At 30% of rated heat output and low-temperature re- gime (**)	P1	5.9	7.9	9.8	kW
Useful efficiency					
At rated heat output and high-temperature regime (*)	η4	88.2	88.3	88.1	%
At 30% of rated heat output and low-temperature re-					
gime (**)	η1	98.9	98.9	98.6	%
Auxiliary electricity consumption	1	1			
At full load	elmax	28.0	37.0	40.0	W
At part load	elmin	14.0	14.0	14.0	W
In Stand-by mode	PSB	3.0	3.0	3.0	W
Other parameters	1	1	1	1	
Stand-by heat loss	Pstby	42.0	42.0	37.0	W
Pilot flame energy consumption	Pign	-	-	-	W
Annual energy consumption	QHE	37	42	52	GJ
Sound power level, indoors	LWA	51	53	54	dB
Emissions of nitrogen oxides	NOx	46	33	41	mg/kWh
For combination heaters					
Declared load profile		XL	XL	XL	
Water heating energy efficiency	ηwh	86	85	85	%
Daily electricity consumption	Qelec	0.127	0.167	0.148	kWh
Daily fuel consumption	Qfuel	22.777	22.921	23.093	kWh
Annual electricity consumption	AEC	28	37	32	kWh
Annual fuel consumption	AFC	17	17	17	GJ

(*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

NOTE (if the outdoor temperature sensor or the control panel, or even both devices, are present in the boiler)

With reference to the Delegated Regulation (EU) No. 811/2013, the information in the table can be used for completing the product data sheet and the labelling for room heating appliances, for mixed heating appliances, for all those appliances for enclosed space heating, for temperature control devices and solar devices:

NOTE	NOTE	NOTE
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR		2%
CONTROL PANEL*	V	3%
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR + CONTROL PANEL*	VI	4%

(*) Set as ambient regulator

RO ROMÂNĂ

MANUAL DE INSTALARE

AVERTISMENTE SI MÅSURI DE \bigcirc 1 SIGURANŢĂ

Centralele termice fabricate în fabricile noastre sunt verificate chiar și în cele mai mici detalii, pentru a proteja utilizatorii și instalatorii de eventualele răniri. După efectuarea lucrărilor asupra produsului, personalul calificat trebuie să verifice cablajul electric, în special partea dezizolată a cablurilor, care nu trebuie să iasă din placa cu borne și să evite posibilitatea contactului cu părțile sub tensiune ale cablurilor.

Acest manual de instalare și de utilizare constituie o parte integrantă a produsului: asigurați-vă că acestea sunt păstrate întotdeauna împreună cu aparatul, chiar dacă acesta este transferat altui proprietar sau utilizator sau mutat într-un alt sistem de încălzire. În cazul deteriorării sau pierderii acesteia, solicitați un alt exemplar de la Serviciul de asistență tehnică de la nivel local.

Această centrală termică poate fi instalată și servisată numai de personal calificat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Se recomandă instalatorului să instruiască utilizatorul cu privire la funcționarea aparatului și la normele esențiale în materie de siguranță.

Centrala de față poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost creată. Este exclusă orice responsabilitate contractuală și extracontractuală a producătorului în cazul vătămării persoanelor, animalelor sau producerii de pagube materiale ca urmare a unor erori de instalare, reglare, întreținere sau a utilizării necorespunzătoare.



leșirea supapei de siguranță trebuie să fie conectată la un sistem adecvat de colectare și golire. Producătorul își declină orice răspundere pentru daunele cauzate de intervenții la supapa de siguranță.

Etansarea liniei de racordare a golirii condensului trebuie să fie sigură si linia trebuie protejată complet împotriva riscului de îngheț (de exemplu, prin izolarea acesteia).

Verificați dacă tubulatura de scurgere a apei de ploaie de la racordul gazelor arse și de la țeava de racordare aferentă să nu aibă obstrucții.

Eliminați materialele de ambalare în recipiente adecvate, la centre de colectare corespunzătoare.

Deșeurile trebuie să fie eliminate fără riscuri pentru sănătatea umană și fără a recurge la proceduri sau la metode care ar putea cauza daune de mediu.

La sfârșitul ciclului de viață, produsul nu trebuie să fie eliminat ca deșeu solid municipal, ci trebuie să fie predat la un punct de colectare diferențiată a deseurilor.

În timpul instalării, utilizatorul trebuie să fie informat că:

- în cazul scurgerilor de apă, alimentarea cu apă trebuie să fie oprită și Centrul de asistentă tehnică trebuie contactat imediat
- verificați periodic dacă presiunea de funcționare a sistemului hidraulic este cuprinsă între 1 și 1,5 bari. În caz contrar, solicitați intervenția promptă a Centrului de asistență tehnică sau a personalului calificat profesional.

Dacă centrala termică nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă efectuarea următoarelor operații:

- rotiți întrerupătorul principal al aparatului și întrerupătorul principal al sistemului în poziția "oprit"
- închideți vanele de carburant și de apă ale sistemului de încălzire și de apă caldă menaieră
- goliți circuitele de încălzire și de apă caldă menajeră, dacă există riscul de înahet
- Întreținerea centralei termice trebuie efectuată cel puțin o dată pe an; acest lucru trebuie înregistrat în prealabil la Centrul de asistență tehnică pentru a asigura standardele de siguranță necesare.

Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să rețineți că:



Este interzisă utilizarea boilerului de către copii sau persoane neautorizate neasistate.

Este interzisă atingerea aparatului dacă aveți cu picioarele goale și părți ale corpului ude.

Este interzisă pornirea dispozitivelor sau aparatelor electrice, cum ar fi întrerupătoarele, aparatele de uz casnic și așa mai departe, dacă observați un miros de carburant sau de carburant nears. În acest caz:

- aerisiți camera prin deschiderea ușilor și a ferestrelor;
- închideți dispozitivul de oprire a carburantului;
- solicitați intervenția promptă a Centrului de asistență tehnică sau a personalului calificat profesional.



Este interzis ca utilizatorul să acceseze părțile interne ale centralei termice. Orice intervenție asupra centralei termice trebuie efectuată de Centrul de asistență tehnică sau de către personal calificat profesional.

Este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare fără acordul și indicațiile producătorului boilerului.

Este interzis să trageți, să desprindeți, să răsuciți cablurile electrice care ies din boiler, chiar dacă acesta este deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

Evitați blocarea sau reducerea mărimii orificiilor de aerisire din camera de instalare.

Nu lăsați recipiente și substanțe inflamabile în încăperea în care este instalat boilerul.

Este interzisă aruncarea materialului de ambalare în mediul înconjurător și lăsarea acestuia la îndemâna copiilor, deoarece poate fi o potențială sursă de pericol. Acesta trebuie eliminat conform prevederilor reglementărilor în vigoare

Orificiul de golire condens trebuie să fie orientat spre orificiul de golire evitând formarea mai multor sifoane.

Nu efectuați niciodată lucrări la vana de gaz.

2 DESCRIERE

Centralele termice EXCLUSIVE au un nou sistem ACC (Control ardere activat). Acest nou sistem de control, dezvoltat de Beretta, asigură funcționalitate, eficiență și

emisii reduse în orice condiții. Sistemul ACC utilizează un senzor de ionizare imersat în flacăra arzătorului, a cărui informație permite plăcii de comandă să acționeze vana de gaz care reglează carburantul.

Acest sistem de control sofisticat asigură autoreglarea arderii, astfel încât nu este necesară o calibrare inițială. Sistemul ACC este capabil să adapteze centrala termică la funcționarea cu diferite compoziții de gaze, diferite lungimi de țevi de ieșire și altitudini diferite (în limitele de concepție specificate).

Sistemul ACC poate efectua, de asemenea, o opératie de auto-diagnosticare care oprește arzătorul înainte de depășirea limitei de emisie superioare permisă.

EXCLUSIVE este o centrală termică murală în condensație de tip C care se utilizează pentru încălzire și producere apă caldă menaieră: în funcție de accesoriul de evacuare a gazelor arse utilizat, acesta este clasificat în categoriile B23P; B53P; C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x.

În configurația B23P (atunci când este instalat în interior), aparatul nu poate fi instalat în dormitoare, băi, camere de duș sau unde există șeminee fără o circulație adecvată a aerului. Încăperea în care va fi instalată centrala trebuie să aibă un sistem de aerisire adecvat. Cerințele detaliate pentru instalarea coșului de fum, a țevilor de gaz și pentru ventilarea camerei pot fi găsite în UNI 7129-7131. În configurația C, aparatul poate fi instalat în orice tip de cameră (nu există limitări

datorate condițiilor de ventilație sau volumului camerei).

3 INSTALARE

3.1 Curătarea sistemului și caracteristicile apei

În cazul unei instalații noi sau înlocuirii centralei, trebuie să curățați în prealabil circuitul de încălzire.

Pentru a garanta buna funcționare a produsului, după fiecare adăugare de aditivi şi/sau tratamente chimice (de exemplu, antigel, peliculă etc. ...), asigurați-vă că parametrii din tabel se încadrează în valorile indicate.

PARAMETRI	UM	APA DIN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE	APĂ DE UMPLERE
valoare pH		7–8	-
Duritate	°F	-	<15
Aspect		-	limpede
Fe	mg/kg	0,5	-
Cu	mg/kg	0,1	-

Înainte de instalare, spălați cu atenție toate țevile instalației, astfel încât să înlăturați orice reziduuri care pot dăuna funcționării corecte a aparatului.



Amplasați sub supapa de siguranță un rezervor de colectare a apei cu evacuare adecvată, unde să se elimine apa în caz de scurgeri cauzate de suprapresiunea instalației de încălzire. Circuitul de apă caldă menajeră nu necesită niciun robinet de siguranță, dar este necesar să verificați presiunea din rețea să nu depășească 6 bar. În caz de incertitudine, instalați un reductor de presiune.



Înainte de pornire, asigurați-vă că centrala este pregătită pentru funcționare și că este alimentată cu gaz; acest lucru reiese de pe ambalaj și de pe eticheta autocolantă, pe care este indicat tipul de gaz.

Este foarte important să subliniem faptul că, în unele cazuri, coșurile de fum sunt sub presiune, astfel încât îmbinările diferitelor elemente trebuie să fie etanșe.

Reglementări de instalare 3.2

Instalarea trebuie efectuată de personal calificat, în conformitate cu următoarele standarde de referință:

- UNI 7129-7131
- CEI 64-8.

De asemenea, respectați normele locale stabilite de Pompieri, de Direcția de distribuție a Gazelor, și eventual dispozițiile primăriei.

AMPLASARE

EXCLUSIVE este o centrală termică murală pentru încălzire și pentru producerea apei calde. Este împărțită în două categorii, în funcție de tipul de instalație:

- Tip centrală termică B23P-B53P instalare deschisă forțat, cu țeavă de evacuare a gazelor arse și preluarea aerului pentru ardere din zona de instalare. Dacă centrala termică nu este instalată în exterior, admisia de aer în zona de instalare este obligatorie:
- C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; tip centrală termică C83, C83x, C93, C93x: centrală cu cameră etanșă, cu conductă de evacuare a gazelor de ardere și preluarea aerului pentru ardere din exterior.

Aceasta nu necesită un punct de admisie a aerului în zona de instalare.

Acest tip TREBUIE să fie instalat folosind țevi concentrice sau alte tipuri de evacuări concepute pentru centrale termice în condensație cu o cameră etanșă.

Centrala termică poate fi instalată în interior și în exterior, într-un loc parțial protejat (fig. 6, de exemplu un loc în care centrala termică nu este expusă contactului direct sau infiltrării ploii, zăpezii sau grindinei). Centrala termică poate funcționa într-un interval de temperatură cuprins între -5°C și +60°C.

SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ

Centrala este dotată cu un sistem anti-îngheț automat, care se activează atunci când temperatura apei în circuitul principal scade sub valoarea de 5 °C. Acest sistem este întotdeauna activ și garantează protecția centralei până la o temperatură a locului de instalare de -5 °C



Pentru a beneficia de această protecție, bazată pe funcționarea arzătorului, centrala trebuie să fie capabilă să pornească singură; orice condiție de blocare (datorată lipsei de gaz sau energie electrică sau intervenției vreunui dispozitiv de siguranță) dezactivează, prin urmare, protecția.

În condiții normale de funcționare, centrala termică se poate proteja de îngheț. În zonele în care se pot atinge valori de temperatură mai mici de 0 °C sau dacă echipamentul tehnic nu este pus în funcțiune perioade îndelungate de timp, vă recomandăm să introduceți în circuitul principal un lichid antigel de calitate pentru a evita riscul de îngheț dacă nu doriți să goliți sistemul de încălzire.

Urmati cu strictete instructiunile producătorului în ceea ce priveste cantitatea de lichid antigel față de temperatura minimă care se dorește a fi menținută în circuitul aparatului, durata și eliminarea lichidului. În ceea ce privește circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea circuitului. Materialele din care sunt realizate părțile componente ale centralelor rezistă la lichide antigel pe bază de etilenglicol. Kiturile anti-îngheț și kiturile de acoperire superioară sunt de asemenea disponibile pentru centralele termice instalate în exterior într-un loc parțial protejat.

DISTANŢE MINIME (fig. 6a-6b)

Pentru a asigura accesul la centrala termică pentru operațiile normale de întreținere, respectati distantele libere minime de instalare prevăzute.

Pentru poziționarea corectă a aparatului, rețineți că:

- acesta nu trebuie să fie amplasat deasupra unui aragaz sau a altui dispozitiv de gătit este interzisă lăsarea produselor inflamabile în camera unde este instalată centrala termică
- pereții sensibili la căldură (de exemplu, pereții din lemn) trebuie să fie protejați cu o izolație adecvată.

În cazul instalării este ESENȚIAL să se asigure spațiul necesar pentru introducerea instrumentului pentru verificarea analizei arderii. În fig. 6b este prezentat un exemplu de desen în care distanțele dintre centrala termică și cameră / nișă au fost obținute folosind un instrument cu lungimea de 300 mm. Lungimile mai mari de unelte necesită mai mult spatiu.

3.3 Evacuarea aerului din circuitul de încălzire și din centrala termică (fig. 7)

În timpul punerii în funcțiune sau când executați întreținerea de excepție, trebuie să efectuați următoarele operațiuni, în ordinea specificată:

- Deschideți capacul (A) al supapei de evacuare automată, efectuând două sau trei 1. rotații, și lăsați-l deschis.
- 2. Deschideți robinetul de umplere a instalației poziționat pe grupul hidraulic.
- Alimentați electric centrala, lăsând robinetul de gaz închis. 3.

- 4. Efectuați o cerere de căldură prin intermediul termostatului de ambient sau a panoului de comandă la distanță, astfel încât vana cu 3 căi să intre în modul încălzire
- 5. Activați o solicitare de ACM după cum urmează: deschideți un robinet timp de 30" pe minut, astfel încât vana cu trei căi să facă cicluri de la încălzire la ACM și invers timp de aproximativ zece ori (în această situație, centrala termică va intra în stare de alarmă din cauza lipsei de gaz, prin urmare, resetați-o ori de câte ori acest lucru este propus).
- 6. Continuați secvența până când nu veți mai simți aer provenind de la supapa de aerisire
- 7. Verificați ca presiunea din instalație să fie corectă (ideal 1 bar).
- Închideți robinetul de umplere a instalației. 8.
- Deschideți robinetul de gaz și porniți centrala. 9.

3.4 Pozitionarea centralei termice murale si a racordurilor hidraulice (fig. 8-9-9a)

Centrala termică este livrată standard cu o placă de susținere centrală termică. Poziția și dimensiunea îmbinărilor hidraulice sunt descrise în detaliu.

Pentru montare, efectuați următoarele operațiuni:

- fixați placa de susținere centrală termică (F) pe perete și folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru a vă asigura că este perfect orizontală
- marcați cele 4 găuri (ø 6 mm) prevăzute pentru fixarea plăcii de susținere centrală termică (F)
- asigurați-vă că toate măsurătorile sunt exacte, apoi găuriți peretele folosind burghie cu diametrele indicate mai sus
- fixați pe perete placa cu şablonul încorporat
- fixați teava furnizată în plicul documentației la fitingul supapei de siguranță, apoi racordați-o la un sistem adecvat de golire
- efectuați racordările hidraulice.

3.5 Cablaj electric (fig. 10-11)

Conexiuni de joasă tensiune

Efectuați conexiunile de joasă tensiune după cum urmează:

- utilizați cutia de cablu extern furnizat ca standard
- desfiletați șuruburile de fixare ale capacului (V)
- efectuați conexiunile așa cum se arată în fig. 11



În cazul conexiunii TA sau TBT, demontați șunturile respective (fig.12).

- închideți cutia cu șuruburile care au fost demontate anterior
- apăsați cele două urechi de pe părțile laterale ale cutiei pentru a o plasa corect în carcasa ei din centrala termică care culisează în sus în interiorul șinelor de ghidare strângeți șurubul de siguranță (V1).



Dacă nu este conectată cutia de conexiune electrică de joasă tensiune, centrala termică nu pornește.

Comandă la distanță OTBus

În cazul în care centrala termică este conectată la o comandă la distanță OTBus, afișajul centralei termice arată "Open Therm conectat". Funcțiile de comandă ale centralei termice sunt dezactivate, iar comanda la distanță OTBus devine principală pentru setarea zonei principale de încălzire și punctul de setare pentru apă caldă menajeră.

Pe afişajul centralei termice:

Selectarea modului de stare al centralei termice este dezactivat (modul de iarnă/vară/ oprit este selectabil numai pe OTBus de comandă).

Setarea apei calde menajere este dezactivată (punctul de setare al apei calde menajere este selectabil numai pe OTBus de comandă).

În meniul INF este vizibil punctul de setare al apei calde menajere în locul debitului de apă caldă menajeră.

Punctul de setare pentru încălzirea centrală de pe afișajul centralei termice se referă numai la solicitarea unui termostat de cameră atunci când nu există solicitare de ÎC din OTBus de comandă.

Rețineți că în cazul OTBus de comandă conectat, sunt dezactivate toate solicitările de tip parametri și de activare tip legate de zona principală de încălzire.



Conexiuni de înaltă tensiune

Conexiunea la rețeaua electrică trebuie să fie realizată prin intermediul unui dispozitiv de separare cu o deschidere omnipolară de cel puțin 3,5 mm (EN 60335/1, categoria 3). Aparatul funcționează cu curent alternativ la 230 V/50 Hz și este în conformitate cu standardul EN 60335-1.

Este obligatorie conectarea cu o împământare eficientă, conform normelor în vigoare.

Pentru a asigura compactitatea centralei termice, utilizați un colier de cablu cu auto-blocare și strângeți-l pe cablul corect utilizat.



Este responsabilitatea instalatorului de a asigura o împământare adecvată pentru aparat; producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio defecțiune care rezultă dintr-o conexiune de împământare incorectă sau absentă.

Se recomandă de asemenea, respectarea conexiunii fază-nul (L-N).

Conductorul de legare la pământ trebuie să fie cu câţiva centimetri mai lung decât celelalte.

Centrala termică poate funcționa cu o alimentare fază-neutru sau fază-fază neoscilantă.

Este interzisă utilizarea conductelor de gaz şi/sau de apă ca împământare pentru aparatele electrice.

Utilizați cablul de alimentare din dotare pentru a conecta aparatul la rețeaua de alimentare electrică. Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare, utilizați un cablu HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm², Ø max exterior 7 mm.

3.6 Conexiunea la rețeaua de alimentare cu gaz

Racordarea alimentării cu gaz trebuie efectuată în conformitate cu standardele actuale de instalare.

Înainte de efectuarea racordării, verificați dacă tipul de gaz este acela pentru care aparatul este reglat.

3.7 Demontarea carcasei

Pentru a avea acces la componentele din interior, scoateți carcasa așa cum este indicat mai jos:

- localizați și desfiletați cele 2 șuruburi (A fig. 13) care fixează carcasa la centrala termică
- prin acționarea clemelor de fixare (C fig. 13), desfaceți partea inferioară a carcasei
- ridicati carcasa în sus pentru a o elibera de la urechile superioare (**B** fig. 13), apoi scoateți-o.

ATENŢIE

În cazul demontării panourilor laterale, reasamblaţi-le în poziţia iniţială făcând referire la etichetele adezive de pe pereţii laterali.



Posibila deteriorare a panoului din față implică înlocuirea acestuia.

 Panourile de absorbţie a zgomotului din interiorul pereţilor din faţă şi laterali asigură etanşarea la aer a tubulaturii de alimentare cu aer în mediul de instalare.

Prin urmare, este ESENŢIAL ca, după operaţiile de demontare, să se repoziţioneze corect componentele astfel încât să se asigure etanşeitatea centralei termice.

3.8 Evacuarea gazelor arse şi admisia aerului pentru ardere (fig. 15)

Pentru a evacua produsele de ardere, consultați UNI 7129-7131. De asemenea, respectați normele locale stabilite de Pompieri, de Direcția de distribuție a Gazelor, și eventual dispozițiile primăriei.

Eliberarea produselor de ardere este asigurată de un ventilator centrifugal, iar placa de comandă verifică în mod constant dacă acesta funcționează corect. Este esențial ca pentru evacuarea gazelor arse și admisia aerului pentru ardere pentru centrala termică să fie utilizate doar tevi originale (cu excepția tipului C6) și racordarea să fie realizată corect, așa cum se arată în instrucțiunile furnizate cu accesoriile pentru gazele arse.

La un singur cos de fum pot fi conectate mai multe aparate, cu condiția ca fiecare dintre acestea să fie de tip în condensație.

Centrala este un aparat de tip C (cu cameră etanşă), deci trebuie sa aibă o conexiune sigură la conducta de evacuare a gazelor de ardere și la tubul de absorbție a aerului pentru ardere; amândouă cu ieșire la exterior și fără de care aparatul nu poate funcționa. Sunt disponibile atât borne concentrice, cât și borne duble.

Tabel lungimi ţevi de admisie/evacuare

	Lungim	e rectilinie	Scădere de presiune		
	25C	30C	35C	cot 45°	cot 90°
teavă de gaze arse Ø 80mm (instalație "deschisă forțat") (tip B23P-B53P)	125 m	90 m	60 m	1 m	1,5 m
ţeavă concentrică Ø 60- 100 mm (orizontal)	10 m	10 m	8 m	1,3 m	1,6 m
ţeavă concentrică Ø 60-100 mm (verticală)	11 m	11 m	9 m	1,3 m	1,6 m
ţeavă concentrică Ø 80-125 mm	25 m	25 m	20 m	1 m	1,5 m
ţevi separate Ø 80 mm	70+70 m	50+50 m	35+35 m	1 m	1,5 m



- Centrala termică este furnizată fără setul de evacuare a gazelor arse / de admisie aer, deoarece este posibilă utilizarea accesoriilor pentru aparatele în condensaţie care se adaptează mai bine la caracteristicile de instalare (consultaţi catalogul).
- Lungimile maxime ale ţevilor se referă la accesoriile coşului de fum disponibile în catalog.



Este obligatorie utilizarea unor ţevi specifice.



Conductele de evacuare a gazelor arse sunt potențiale surse de pericol.

Utilizarea unei ţevi mai lungi cauzează o pierdere a puterii centralei termice.



A Asigurați o înclinare a conductei de evacuare a gazelor arse de 3° către

 țevile de evacuare pot fi montate	în cea ma	i potrivită	direcție în	raport c	cu
cerințele de instalare.					



Aşa cum se prevede în legislația în vigoare, centrala termică este concepută să preia şi să elimine condensul de gaze arse şi/sau condensul de apă meteorică provenit din sistemul de evacuare a gazelor arse utilizând propriul sifon.



 Dacă este instalată o pompă de relansare a condensului, verificați datele tehnice (furnizate de producător) cu privire la putere, pentru a vă asigura că funcționează corect.

INSTALAȚIE "DESCHISĂ-FORȚAT" (tip B23P/B53P)

În această configurație centrala termică este racordată la țeava de evacuare a gazelor arse de ø 80 mm prin intermediul unui adaptor.

- Poziționați adaptorul astfel încât țeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a centralei termice.
- Odată poziţionată, asiguraţi-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul (B) de pe partea de Ø100 a adaptorului.
- Apropiați complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei, astfel încât adaptorul însuşi să fie fixat.

ţevi concentrice (ø 60-100 mm)

- Poziționați cotul astfel încât țeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a centralei termice.
- Odată poziționat, asigurați-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul (B) de pe partea de Ø100 a cotului.
- Apropiați complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei, astfel încât cotul însuşi să fie fixat.

ţevi separate (ø 80 mm)

teava de admisie a aerului pentru ardere trebuie selectată dintre cele două intrări, demontați dopul de închidere fixat cu şuruburi și fixați deflectorul specific de aer.

- Poziționați adaptorul pe țeava de gaze arse astfel încât țeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a centralei termice.
- Odată poziționată, asigurați-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul (B) de pe partea de Ø100 a adaptorului.
- Apropiați complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei, astfel încât adaptorul însuşi să fie fixat.

Consultați graficele (fig. 18) pentru a găsi lungimile maxime ale țevii separate.

Atunci când utilizați **setul de ţevi separate de la Ø60-100mm la Ø80-80mm** la sistemul de ţevi separate, va exista o pierdere la lungimile maxime aşa cum se arată în tabel.

	Ø50	Ø60	Ø80
Pierdere de lungime (m)	0,5	1,2	5,5

ţevi concentrice (ø 80-125 mm)

- Poziţionaţi adaptorul astfel încât ţeava de Ø 60 să intre complet în turela de gaze arse a centralei termice.
- Odată poziționată, asigurați-vă că cele 4 canale (A) de pe flanşă se racordează la canalul (B) de pe partea de Ø100 a adaptorului.
- Apropiaţi complet şuruburile (C) care strâng cele două terminale de blocare ale flanşei, astfel încât adaptorul însuşi să fie fixat.
- Apoi montați setul de adaptoare Ø 80-125 pe fitingul vertical.

tevi separate ø 80 cu tubulatură Ø50 - Ø60 - Ø80 (fig. 15a)

Datorită caracteristicilor centralei termice, o țeavă de evacuare a gazelor arse de ø 80 poate fi racordată la porțiunile de tubulatură Ø50 - Ø60 - Ø80.

Pentru tubulatură, vă recomandăm să efectuați un calcul de proiectare pentru a respecta standardele relevante în vigoare.

Tabelul prezintă configurațiile standard acceptate.

Tabel configurații standard de ţevi (*)

Appiratio por	1 cot la 90° ø 80
Aspirație dei	ţeavă 4,5m ø 80
	1 cot la 90° ø 80
	ţeavă 4,5m ø 80
Evacuare gaze arse	Reducție de la ø 80 la ø 50, de la ø 80 la ø 60
	Cot de bază coş de fum 90°, ø 50 sau ø 60 sau ø 80
	Pentru lungimile de țevi de tubulatură, consultați tabelul

(*) Utilizați accesorii pentru sistemul de gaze arse din plastic (PP) pentru centrale termice în condensație: Ø50 și Ø80 clasa H1 și Ø60 clasa P1.

Centralele termice sunt setate din fabrică la:

25C: 5600 rot/min (ÎC) și 7900 rot/min (ACM) iar lungimea maximă care poate fi atinsă este de 6m pentru teava de ø 50, 21m pentru teava de ø 60 și 115m pentru teava de ø 80. 30C: 6500 rot/min (ÎC) și 7900 rot/min (ACM) iar lungimea maximă care poate fi atinsă este de 4m pentru țeava de ø 50, 16m pentru țeava de ø 60 și 83m pentru țeava de ø 80. 35C: 6900 rot/min (ÎC) și 7800 rot/min (ACM) iar lungimea maximă care poate fi atinsă este de 1m pentru teava de ø 50, 10m pentru teava de ø 60 şi 54m pentru teava de ø 80.

Dacă este necesar să se atingă lungimi mai mari, compensați scăderea de presiune cu o creștere a turației ventilatorului, așa cum se arată în tabelul de reglări, pentru a asigura puterea calorifică de intrare.

Calibrarea minimă nu este modificată.

Tabel de reglări

	Număr maxim de		ţevi	ΔP la		
	rotații v rot/	entilator min	lungime maximă (m)			puterea centralei termice
	СН	ACM	Ø 50	Ø 60	Ø 80	Pa
	5.600	7.900	6	21	115	180
	5.600	8.000	8 (*)	25 (*)	139 (*)	210
	5.700	8.100	10 (*)	32 (*)	175 (*)	255
	5.700	8.200	12 (*)	35 (*)	195 (*)	280
	5.800	8.300	14 (*)	42 (*)	231 (*)	325
250	5.900	8.400	17 (*)	48 (*)	263 (*)	365
230	6.000	8.500	19 (*)	53 (*)	291 (*)	400
	6.100	8.600	22 (*)	60 (*)	331 (*)	450
	6.200	8.700	24 (*)	66 (*)	363 (*)	490
	6.200	8.800	26 (*)	71 (*)	389 (*)	523
	6.300	8.900	28 (*)	76 (*)	420 (*)	562
	6.400	9.000	31 (*)	82 (*)	452 (*)	601
	6.500	7.900	4	16	83	190
	6.600	8.000	5 (*)	19 (*)	103 (*)	225
	6.700	8.100	7 (*)	24 (*)	128 (*)	270
	6.800	8.200	9 (*)	28 (*)	151 (*)	310
200	6.900	8.300	11 (*)	33 (*)	174 (*)	350
300	7.000	8.400	13 (*)	37 (*)	196 (*)	390
	7.100	8.500	14 (*)	40 (*)	213 (*)	420
	7.200	8.600	16 (*)	44 (*)	236 (*)	460
	7.300	8.700	17 (*)	48 (*)	256 (*)	495
	7.400	8.800	19 (*)	53 (*)	281 (*)	540
	6.900	7.800	1	10	54	161
	7.000	7.900	2	12	68	190
	7.100	8.000	3 (*)	16 (*)	86 (*)	225
	7.200	8.100	4 (*)	18 (*)	101 (*)	255
	7 300	8 200	6 (*)	23 (*)	124 (*)	300
35C	7 400	8 300	- () 7 (*)	() 25 (*)	140 (*)	330
	7.100	8 4 0 0	10 (*)	20 () 32 (*)	175 (*)	400
	7.600	0.700	10 ()	02 () 25 (*)	101 (*)	420
	7.000	0.000	12 (*)	20 (*)	191 () 216 (*)	400
	7.700	0.000	13()	39()	210()	400
	7.800	8.700	14 (*)	42 (*)	231 (*)	510

Lungime maximă instalabilă NUMAI cu tevi de evacuare din clasa H1. (*)

Configurațiile de Ø50 sau Ø60 sau Ø80 arată datele de testare verificate în laborator. În cazul instalațiilor care diferă de cele indicate în tabelele "configurație standard" și "reglări", consultați lungimile lineare echivalente de mai jos.

∕! În orice caz, lungimile maxime declarate în manual sunt garantate și este esențial să nu fie depășite.

COMPONENTĂ Ø 50	Echivalent în metri liniari Ø80 (m)			
Cot la 45° Ø 50	12,3			
Cot la 90° Ø 50	19,6			
Extensie 0,5m Ø 50	6,1			
Extensie 1,0m Ø 50	13,5			
Extensie 2,0m Ø 50	29,5			
COMPONENTĂ Ø 60	Echivalent în metri liniari Ø80 (m)			
COMPONENTĂ Ø 60 Cot la 45° Ø 60	Echivalent în metri liniari Ø80 (m) 5			
COMPONENTĂ Ø 60 Cot la 45° Ø 60 Cot la 90° Ø 60	Echivalent în metri liniari Ø80 (m) 5 8			
COMPONENTĂ Ø 60 Cot la 45° Ø 60 Cot la 90° Ø 60 Extensie 0,5m Ø 60	Echivalent în metri liniari Ø80 (m) 5 8 2,5			
COMPONENTĂ Ø 60 Cot la 45° Ø 60 Cot la 90° Ø 60 Extensie 0,5m Ø 60 Extensie 1,0m Ø 60	Echivalent în metri liniari Ø80 (m) 5 8 2,5 5,5			

3.9 Umplerea sistemului de încălzire (fig. 16)

Notă: chiar dacă centrala termică este echipată cu un dispozitiv de umplere semiautomat, prima operație de umplere trebuie efectuată prin rotirea robinetului de umplere (B) cu centrala termică oprită

După efectuarea racordărilor hidraulice, se poate trece la umplerea instalației de încălzire. Această operație trebuie efectuată când sistemul este rece, efectuând următoarele operatii:

- deschideți capacele supapei automate de aerisire (A) din partea inferioară cu două sau trei rotații; pentru a permite o aerisire continuă a aerului, lăsați bușonul supapei A deschis
- asigurați-vă că robinetul de intrare apă rece este deschis
- deschideți robinetul de umplere (B) până când presiunea indicată pe manometrul de apă este cuprinsă între 1 și 1,5 bari.
- închideți la loc robinetul de umplere.



Aerisirea centralei termice are loc automat prin intermediul celor două supape automate de aerisire A poziționate pe pompa de circulație.

Golirea sistemului de încălzire (fig.16) 3.10

Înainte de a începe golirea, opriți alimentarea electrică aducând întrerupătorul general al instalației în poziția "oprit".

- Închideți vanele sistemului de încălzire.
- Racordați un furtun la vana de golire a sistemului (C).
- Desfaceți manual vana de golire a sistemului (C).

Golirea sistemului de apă caldă menajeră 3.11

Ori de câte ori există riscul de îngheț, sistemul de apă caldă menajeră trebuie golit în modul următor:

- închideți robinetul de alimentare cu apă principal
- deschideți toți robineții de apă caldă și rece
- goliți punctele cele mai joase.

3.12 Setări pompă de circulație

Prevalența reziduală a pompei de circulație

Centralele termice sunt echipate cu o pompă de circulație deja racordată hidraulic și electric, a cărei performanță utilă disponibilă este indicată în graficul de la pagina 42. Pompa de circulație este setată din fabrică cu o curbă de prevalență de 6 metri. Centrala este dotată cu un sistem anti-blocare care porneste un ciclu de functionare la fiecare 24 de ore în starea de așteptare, cu selectorul de funcție în orice poziție.



Funcția "anti-blocare" este activă numai dacă centrala termică este alimentată cu energie electrică.

Funcționarea pompei de circulație fără apă este strict interzisă.

Dacă trebuie să folosiți o curbă diferită, puteți selecta nivelul dorit al pompei de circulație.

În continuare sunt indicate caracteristicile principale și modurile de setare a funcționării dorite pentru acestea.

3.12.1 Interfață utilizator

Interfața utilizatorului este alcătuită dintr-un buton (A), un LED bicolor roșu/verde (B) și patru LED-uri galbene (C) dispuse pe un rând.



Interfața utilizatorului permite vizualizarea performanțelor de funcționare (starea de funcționare și starea alarmelor), precum și configurația modurilor de funcționare ale pompei de circulație.

Performanța, indicată de LED-urile (B) și (C) este întotdeauna vizibilă în timpul funcționării normale a pompei de circulație, iar setările pot fi efectuate prin apăsarea butonului (A).

3.12.2 Indicarea stării de funcționare

Atunci când pompa de circulație este în funcțiune, LED-ul (**B**) este verde. Cele patru LED-uri galbene (**C**) arată consumul de energie electrică (P1), așa cum este prezentat în tabelul următor.

Stare LED	Stare POMPĂ DE CIRCULAŢIE	Consum în % al P1 MAX (*)
LED verde aprins + 1 LED galben aprins	Funcționare la putere minimă	0~25
LED verde aprins + 2 LED-uri galbene aprinse	Funcționare la putere minimă-medie	25~50
LED verde aprins + 3 LED-uri galbene aprinse	Funcționare la putere medie-maximă	50~75
LED verde aprins + 4 LED-uri galbene aprinse	Funcționare la putere maximă	100

(*) Pentru puterea (P1) absorbită de pompa de circulație, consultați indicațiile din tabelul "Date tehnice".

3.12.3 Indicarea stării de alarmă

Dacă pompa de circulație a detectat una sau mai multe alarme, LED-ul bicolor (B) va fi roșu. Cele patru LED-uri galbene (C) indică tipul de alarmă, astfel cum este arătat în tabelul următor.

Stare LED	Descriere ALARMĂ	Stare POMPĂ DE CIRCULAŢIE	SOLUŢIE posibilă
LED roşu aprins + 1 LED galben aprins (LED 5)	Arborele de transmisie este blocat	Încercare de pornire la fiecare 1,5 secunde	Aşteptaţi sau deblocaţi arborele de transmisie
LED roşu aprins + 1 LED galben aprins (LED 4)	Tensiune scăzută de intrare	Doar avertizare. Circulatorul continuă să funcționeze	Verificați tensiunea de intrare
LED roşu aprins + 1 LED galben aprins (LED 3)	Defecţiune de alimentare electrică sau pompă de circulaţie defectă	Pompa de circulație este oprită	Verificaţi alimentarea cu energie electrică sau înlocuiţi pompa de circulaţie

 $\underline{\wedge}$

▲ Dacă există mai multe alarme, pompa de circulaţie va afişa numai alarma cu cea mai mare prioritate.

3.12.4 Afişarea setărilor active

Cu pompa de circulație acționată, apăsați scurt pe butonul (A) pentru a vedea configurația activă a pompei de circulație. LED-urile indică setările active. În această fază, nu pot fi făcute modificări în configurația pompei de circulație. După

În această fază, nu pot fi făcute modificări în configurația pompei de circulație. După ce au trecut două secunde de la apăsarea butonului (**A**), interfața utilizatorului revine la afișajul stării de funcționare normală.

3.12.5 Funcția de blocare a tastelor

Scopul funcției de blocare a tastelor este de a evita o modificare accidentală a setărilor sau utilizarea improprie a pompei de circulație.

Atunci când funcția de blocare a tastelor este activă, apăsarea îndelungată a butonului (**A**) este inhibată. Acest lucru împiedică intrarea utilizatorului în secțiunea de setare a modurilor de funcționare a pompei de circulație.

Activarea/dezactivarea funcției de blocare a fastelor se realizează prin apăsarea timp de mai mult de 10 secunde a butonului (A). În timpul acestui pas, toate LED-urile (C) vor clipi timp de 1 secundă.



3.12.6 Schimbarea modului de funcționare

În condiții normale de funcționare, pompa de circulație funcționează pe baza setărilor stabilite în fabrică sau a ultimelor setări efectuate.

Pentru a modifica configuraţia:

Asigurați-vă că funcția de blocare a tastelor este dezactivată.

Apăsați butonul (A) timp de peste 2 secunde, până când LED-urile încep să clipească. Apăsați scurt pe butonul (A) în decurs de 10 secunde, iar interfața utilizatorului va afişa următoarele setări. Diferitele setări disponibile vor apărea într-o secvență ciclică. Dacă butonul (A) nu este apăsat, va fi memorată ultima setare.



Dacă butonul (A) este apăsat, puteți să reveniți la "afișajul setărilor active" și asigurați-vă că LED-urile (B) și (C) indică (timp de 2 secunde) ultima setare efectuată. Dacă butonul (A) nu este apăsat timp de mai mult de 2 secunde, interfețele utilizatorului comută la "Afisajul stării de functionare".

Setările disponibile sunt prezentate în figură împreună cu reprezentarea corespunzătoare a LED-urilor (B) și (C).



IMPORTANT

IMPORTANT Dacă sunt setate curbele 3 (5 metri) sau 4 (4 metri), bypass-ul trebuie înlocuit cu cel furnizat, urmând procedura indicată mai jos: Întrerupeți alimentarea electrică a centralei termice prin poziționarea întrerupătorului principal al sistemului la oprit. Închideți robineții instalației și goliți circuitul de încălzire al centralei. Scoateți arcul (**D**) de fixare a capacului corpului de bypass. Scoateți capacul (**E**) al corpului de bypass. Înlocuiți vana (**F**) de bypass cu cea inclusă. Remontați capacul pe corpul bypass-ului și clema acestuia.



4 PANOU DE COMANDĂ (REC10)

Comanda la distanță REC10 are o funcție de interfață a mașinii, care afișează sistemul și oferă acces la parametri.

Mijlocul ecranului principal afişează temperatura sondei pentru apă caldă menajeră, cu excepția cazului în care există o solicitare de încălzire în desfăşurare, în acest caz este afişată temperatura pe tur a centralei termice la acel moment afişat.

Valoarea exprimată în bari se referă la presiunea apei din sistem.

În partea de sus a ecranului sunt afişate informaţiile referitoare la data şi ora curente, precum şi la temperatura exterioară, dacă este disponibilă.

Pe partea stângă și pe partea dreaptă sunt afișate pictogramele care indică starea sistemului; semnificația lor este după cum urmează.

Apăsând tastele "sus" și "jos" este posibilă alegerea dintre următoarele opțiuni:



LED		Semna	luminos care indică starea de funcționare a centralei termice. Poate fi roșu sau verde (consultați paragraful specific)	
REC10		Panou de comandă centrală termică		
	O ok	ok=	confirmare	
Zonă taste	back/c	înapoi=	revenire la ecranul anterior anulare selectare revenire la ecranul principal (apăsare > 2 sec.)	
	Up	sus=	vă permite să alegeți între opțiunile INSTALAŢIE-STARE-SETARE-INF-MENIU și să navigați prin submeniuri derulând în sus	
	down	jos=	vă permite să alegeți între opțiunile INSTALAŢIE-STARE-SETARE-INF-MENIU şi să navigați prin submeniuri de- rulând în jos	

Ċ	Această pictogramă indică faptul că a fost setat modul de stare de funcționare OPRIT. Fiecare solicitare de aprindere este ignorată, cu excepția funcției anti-îngheț. Pompa anti-blocare, vana cu trei căi și funcția anti-îngheț rămân active.
	Această pictogramă indică faptul că modul IARNĂ a fost selectat (funcție ÎNCĂLZIRE activată). Dacă o solicitare de încălzire din zona principală este în desfășurare, pictograma va fi intermitentă.
ېت	Această pictogramă indică faptul că circuitul pentru producerea de apă caldă menajeră este activat. Când o solicitare de apă caldă menajeră este în desfăşurare, pictograma clipeşte. P în partea superioară a pictogramei pentru apă caldă menajeră indică faptul că funcția de preîncălzire a centralei termice este activată; P când clipeşte indică faptul că este în desfăşurare o solicitare de preîncălzire.
Ŀ	Atunci când este activată "programarea orară a încălzirii centrale", această pictogramă indică faptul că încălzirea sistemului (zona principală) este în modul AUTOMAT (gestionarea solicitărilor de încălzire urmează ceea ce a fost setat cu temporizatorul). Dacă funcția de încălzire nu este activată în intervalul de timp curent, pictograma va fi barată.
- (h)	Atunci când este activată "programarea orară a încălzirii centrale", această pictogramă indică faptul că încălzirea sistemului (zona principală) este în modul MANUAL (gestionarea solicitărilor de încălzire nu respectă ceea ce a fost setat cu programarea orară, dar este întotdeauna activă).
STINS	Această pictogramă indică faptul că sistemul (zona principală) a fost setat la oprit (nu este activ).
٥	Această pictogramă indică faptul că sistemul detectează prezența unei flăcări.
	Această pictogramă indică prezența unei anomalii și este întotdeauna intermitentă.

- INSTALAȚIE: un mesaj derulant pe afișaj poate indica temperatura sondei pentru apă caldă menajeră, mai degrabă decât senzorul pe tur al centralei termice
- STARE (când este selectat ECRAN SISTEM): pentru a seta starea centralei termice (OPRIT, VARĂ sau IARNĂ) și, atunci când este gestionat de termostatul de cameră, modul de funcționare al zonei principale în modul de încălzire (PORNIT sau OPRIT dacă programul de timp este dezactivat, AUTO în funcție de programarea orară, MANUAL sau OPRIT dacă temporizarea programării este activată)
- SETARE: pentru a stabili valoarea punctului de setare pentru încălzire sau apă caldă sau pentru activarea preîncălzirii
- INFORMAŢII: pentru a afişa valoarea variabilelor sistemului
- · MENIU: pentru a avea acces la meniurile de configurare a sistemului

Meniul de configurare este organizat cu o structură arborescentă pe mai multe niveluri. Cu tasta **"ok"** puteți accesa submeniul selectat, cu tastele **"sus"** și **"jos"** este posibil să navigați prin submeniuri, în timp ce cu tasta **"înapoi"** reveniți la nivelul anterior.

Un nivel de acces a fost fixat pentru fiecare submeniu: Nivel UTILIZATOR, disponibil întotdeauna; Nivel TEHNIC, protejat cu parolă. Mai jos este un rezumat al structurii arborescente MENIU al REC10.



Este posibil ca unele informaţii să nu fie disponibile pe REC10, în funcţie de nivelul de acces, starea aparatului sau configuraţia sistemului. MENIU – SETĂRI — ORA ŞI DATA — LIMBĂ - PROGRAM ORAR - PRINCIPALĂ _ ZONA1 — ZONA2 ___ ACM POMPĂ DE CĂLDURĂ ACM _ DATE TEHNICE - INSTALARE - MANAGER ZONE MODIFICARE ZONĂ - TIP ACŢIONARE - TIP SOLICITARE — ADRESĂ BE16 - CONF HIDRAULIC — TIP ZONĂ – SETARE MIN. ÎC _ SETARE MAX. ÎC - MODIFICARE NUME - PI - PROPORȚIONAL – PI - INTEGRAL - ACŢIONARE VANĂ – ÎNCHIDERE LA PORNIRE - EVACUARE TERMINATĂ EVACUARE TERMINATĂ TIMP TESTARE EVACUARE TERMINATĂ TIMP AŞTEPTARE EVACUARE TERMINATĂ TIMP REPAUS TEMP PROT ANTIÎNGHEŢ ZONĂ COMPENSARE PROT ANTIÎNGHEŢ - TEXT PROT ANTIÎNGHEŢ _ POR ADĂUGARE ZONĂ

ŞTERGERE ZON	Ă
CALIBRARE SENZOR	
RESETARE SISTEM	

VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NOTE NIVEL DE ACCES	VALOARE SETATĂ
			UTILIZATOR	
			UTILIZATOR	
	ROM	ÂNĂ	UTILIZATOR	
5 min	1 min	15 min	UTILIZATOR	
			UTILIZATOR	
			UTILIZATOR Numai dacă POR = 1	
			UTILIZATOR Numai dacă POR = 1	
			UTILIZATOR Numai dacă POR = 1	
			UTILIZATOR	
			UTILIZATOR	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
PRINCIPALĂ	PRINCIPALĂ / Z	ONA1 / ZONA2	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ITRF05/AKM	ITRF05/AKM	BE16	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai zona PRINCIPALĂ	
TERMOSTAT	TERMOSTAT / SOND REC10 PRINCIPAL /	Ă TEMPERATURĂ / REC10 SECUDAR	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
	1	6	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai zone cu ACȚIONARE = BE16	
ZONĂ DIRECTĂ	ZONĂ DIRECTĂ	ZONĂ DE AMESTEC	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai zone cu ACȚIONARE = BE16	
TEMP. ÎNALTĂ	TEMP. ÎNALTĂ	TEMP. JOASĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
40 °C (AT) 20 °C (BT)	20 °C	SETARE MAX. ÎC	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
80,5 °C (AT) 45 °C (BT)	SETARE MIN. ÎC	80,5 °C (AT) 45 °C (BT)	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
5	0	99	SERVICE Numai zone de amestec cu ACŢIONARE=BE16	
10	0	99	SERVICE Numai zone de amestec cu ACŢIONARE=BE16	
120 sec	0 sec	240 sec	SERVICE Numai zone de amestec cu ACŢIONARE=BE16	
140 sec	0 sec	240 sec	SERVICE Numai zone de amestec cu ACŢIONARE=BE16	
55 °C	0°C	100 °C	SERVICE Numai zone BT cu ACȚIONARE=BE16	
0 min	0 min	240 min	SERVICE Numai zone BT cu ACȚIONARE=BE16	
2 min	ACŢIONARE VANĂ	240 min	SERVICE Numai zone BT cu ACȚIONARE=BE16	
2 min	0 min	240 min	SERVICE Numai zone BT cu ACȚIONARE=BE16	
6 °C	-20 °C	50 °C	SERVICE Numai zone cu ACȚIONARE = BE16	
5 °C	1 °C	20 °C	SERVICE Numai zone cu ACȚIONARE = BE16	
10 °C	0°C	100 °C	SERVICE Numai zone cu ACȚIONARE = BE16	
0 (1 dacă REC10 este setat la temperatura AMBIANTĂ)	0	1	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	İ
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
0,0 °C	- 6,0 °C	6,0 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	

		VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NOTE NIVEL DE ACCES	VA SI
_ PARAMETRI					ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
	PORIZATOR OPRIT ÎC	3 min	0 min	20 min	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
- HIST	ACTIVAT TEMP ÎNALTĂ	5 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	Γ
— нізт	DEZACTIVAT TEMP ÎNALTĂ	5 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	
— HIST	ACTIVAT TEMP JOASĂ	3 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	Γ
HIST	DEZACTIVAT TEMP JOASĂ	3 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	Γ
— CREŞ	ST TURAŢ TEMP ÎNALTĂ	5 °C	0 °C	10 °C	SERVICE	
- CREŞ	ŞT TURAŢ TEMP JOASĂ	0 °C	0°C	6 °C	SERVICE	
- CREŞ	ST VITEZĂ RĂCIRE	0 °C	0°C	10 °C	SERVICE	T
	U FUNCȚIONARE POMPĂ	85	41	100	SERVICE	t
RESE	TARE TEMPORIZATOARE ÎC	FUNC. INACTIVĂ	FUNC. INACTIVĂ	FUNCTIE ACTIVĂ	ÎN ATENTIA INSTALATORULUI	┢
— TERM	IOSTAT ACM	CORESPUNZĂTOARE	CORESPUNZĂTOARE	ABSOLUTĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai în cazul configurației instantanee	
ORIF	ICIU EVACUARE CULISANT	DEZACTIVARE FUNC.	DEZACTIVARE FUNC.	ACTIVARE FUNCŢIE	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	Γ
- ÎNTÂI	RZIERE ÎC POST-ACM	0	0	1	SERVICE	T
— DURA	ATĂ ÎNTÂRZIERE ÎC	6 sec	1 sec	255 sec	SERVICE Dacă ÎNTÂRZIERE ÎC POST-ACM = 1	
— TRAD	DUCTOR PRES	1	0	1	SERVICE	Γ
ACTIV	VARE ÎNCĂRCARE	1	0	1	SERVICE Numai dacă TRADUCTOR PRES = 1	
PORM	NIRE ÎNCĂRCARE VALOARE	0,6	0,4	1	SERVICE Numai dacă ACTIVARE ÎNCĂRCARE = 1	
PREÎI	NCĂLZIRE	0	0	1	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă gestionarea este efectuată de placa de comandă	
- TERMOREGL	ARE				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
	BE CLIMATICE	PRINCIPALĂ	PRINCIPALĂ / 2	ZONA1 / ZONA2	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	L
	VALOARE REFERINȚĂ FIXĂ	80,5 °C (AT) 45 °C (BT)	SETARE MIN. ÎC	SETARE MAX. ÎC	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă SONDA EXTERNĂ NU este conectată	
	COMP NOCTURNĂ	FUNC. INACTIVĂ	FUNC. INACTIVĂ	FUNCŢIE ACTIVĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă SONDĂ EXTERNĂ este conectată	
		2,0	1,0	3,0	IN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă SONDA EXTERNĂ este conectată, tip solicitare TA și tip zonă AT	
	PANTĂ CURBĂ	0,4	0,2	0,8	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă SONDA EXTERNĂ este conectată, tip solicitare TA și tip zonă BT	
		2,0	0,1	5,0	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă tipul de solicitare este SONDĂ AMBIENTALĂ sau REC10	
	INFLUENŢĂ AMBIENT	10	0	20	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă tipul de solicitare este SONDĂ AMBIENTALĂ sau REC10	
	COMPENSARE	20 °C	20 °C	40 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Dacă tipul de solicitare este SONDĂ AMBIENTALĂ sau REC10	ĺ
	RĂCIRE	18 °C	4 °C	20 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	ſ
- TIP C	LĂDIRE	5 min	5 min	20 min	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă SONDA EXTERNĂ este conectată	
	CTIVITATE EXTERIOR	20	0	255	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă SONDA EXTERNĂ este conectată	
- VALOARE NO	MINALĂ	ÎC MAX	MIN	ÎC MAX	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
- CALIBRARE					ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
- MIN		consultați TABELUL MULTIGAZ	1500 ROT/MIN	3000 ROT/MIN	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	Γ
мах		consultați TABELUL MULTIGAZ	5500 ROT/MIN	9999 ROT/MIN	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	Γ
îo Ma	X	consultati TABELUL MULTIGAZ	MIN	МАХ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	Γ

	VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NOTE NIVEL DE ACCES	VALOARE SETATĂ
COŞAR				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
DEZACTIVARE FUNCȚIE				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
TURAŢIE MAX	MAX			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
TURAŢIE NOMINALĂ	VALOARE NOMINALĂ			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
TURAŢIE MIN	MIN			ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
MODIFICARE TURAȚIE VENTILATOR	Turație actuală	MIN	MAX	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ANTI-LEGIONELLA	FUNCȚIONARE SĂPTĂMÂNALĂ	F. INACTIVĂ / FUNC FUNCȚIONARE	CTIONARE ZILNICĂ / SĂPTĂMÂNALĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
CICLU AERISIRE	ACTIVARE FUN.	ACTIVARE FUN.	DEZACTIVARE FUN.	SERVICE	
DEZACTIVARE FUNCŢIE				SERVICE	
ACTIVARE FUNCȚIE				SERVICE	
				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă CICLU AERISIRE în curs	
RESETARE SONDĂ EVACUARE				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
——— ADĂUGARE REZERVOR APĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai în cazul configurației instantanee	
EZERVOR APĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
—— DEMONTARE REZERVOR APĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
VALOARE DE REFERINȚĂ REZERVOR APĂ	50 °C	37,5 °C	60 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă POMPA DE CĂLDURĂ activată pentru ACM	
PROTECȚ ANTIÎNGHEȚ REZERVOR	7 °C	0 °C	100 °C	SERVICE Numai dacă POMPA DE CĂLDURĂ activată pentru ACM	
COMPENSARE PROT ANTIÎNGH REZERVOR	5 °C	1 °C	20 °C	SERVICE Numai dacă POMPA DE CĂLDURĂ activată pentru ACM	
—— ADĂUGARE INSTALAȚIE SOLARĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă instalația solară nu este configurată	
SOLAR				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
—— ELIMINARE INSTALAŢIE SOLARĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T MAX REZERVOR	60 °C	10 °C	130 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
DELTA T POMPĂ PORNITĂ	8 °C	DELTA T OPRIT	30 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
DELTA T POMPĂ OPRITĂ	4 °C	4 °C	DELTA T PORNIT	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ÎNTÂRZIERE INTEGRARE	0 min	0 min	199 min	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T MIN COLECTOR	()	() / -30 °C	0°C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T MAX COLECTOR	110 °C	T PROT COL.	180 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T PROT COLECTOR	110 °C	80 °C.	T MAX COL.	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T AUTENTIF COLECTOR	40 °C	T BLOCARE	95 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
T BLOCARE COLECTOR	35 °C	-20 °C	T AUTENTIF COL.	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
POMPĂ COLECTOR PWM	0 min	0 min	30 min	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
RĂCIRE REZERVOR	FUNC. INACTIVĂ	FUNC. INACTIVĂ	FUNCȚIE ACTIVĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
STARE POMPĂ SOLARĂ	STINS	OPRIT / PO	RNIT / AUTO	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
		1			

	VALOARE IMPLICITA SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NOTE NIVEL DE ACCES	VALOARE SETATĂ
ADĂUGARE POMPĂ CĂLDURĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă pompa de căldură nu este configurată	
POMPĂ CĂLDURĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
DEMONTARE POMPĂ CĂLDURĂ				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI Numai dacă pompa de căldură este configurată	
UTILIZARE CONTACTE LIBERE / UTILIZARE MAGISTRALĂ	UTILIZARE MAGISTRALĂ	UTILIZARE MAGISTRALĂ	UTILIZARE CONTACTE LIBERE	SERVICE	
ACTIVARE / DEZACTIVARE RĂCIRE	DEZACTIVARE FUNCȚIE	FUNCȚIE ACTIVĂ	DEZACTIVARE FUNCȚIE	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
UTILIZAȚI PENTRU ACM / NU UTILIZAȚI PENTRU ACM	FUNCȚIE ACM INACTIVĂ	FUNCȚIE ACM ACTIVĂ	FUNCȚIE ACM INACTIVĂ	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
SETARE DELTA ANTIÎNGHEŢ	1 °C	0°C	6 °C	SERVICE	
ACTIVARE / DEZACTIVARE REDUC TIMP DE NOAPTE	DEZACTIVARE FUNCŢIE	FUNCȚIE ACTIVĂ	DEZACTIVARE FUNCŢIE	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
—— FRECVENŢĂ REDUSĂ	100%	50%	100%	SERVICE	
TEMP EXTERIOARĂ MIN	5 °C	-5 °C	20 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
TEMP EXTER MIN ACM	5 °C	-5 °C	20 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
—— T EXTER MIN URGENŢĂ	-10 °C	-20 °C	10 °C	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ÎNTÂRZIERE INTEGR CENTRALĂ TERMICĂ	30 min	1 min	240 min	SERVICE	
ÎNTÂRZIERE INTEGR PC	30 min	1 min	240 min	SERVICE	
—— SE AȘTEAPTĂ CENTRALĂ TERMICĂ	2 min	1 min	60 min	SERVICE	
SE AȘTEAPTĂ POMPĂ CĂLDURĂ	2 min	1 min	60 min	SERVICE	
COMPENSARE INTEGRARE	5 °C	0°C	10 °C	SERVICE	
ÎNTÂRZIERE PE TIMP DE IARNĂ/VARĂ	0 h	0 h	24 h	SERVICE	
VALIDARE AVERTISMENT	60 sec	1 sec	300 sec	SERVICE	
ACTIVARE STARE CIRC PORNIT/AUTO	AUTO	PORNIT	AUTO	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
VALOARE DE REFERINȚĂ PC ACM	60 °C	20 °C	60 °C	SERVICE	
COMPENSARE ACM	10 °C	0°C	25 °C	SERVICE	
ACTIVARE ISTORIC ALARME				SERVICE	
ISTORIC ALARME				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ÎNCĂLZIRE ŞAPĂ	DEZACTIVARE F.	DEZACTIVARE F.	ACTIVARE F.	ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
DEZACTIVARE FUNCŢIE				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
ACTIVARE FUNCȚIE				ÎN ATENȚIA INSTALATORULUI	
SETĂRI FUNCȚIE				SERVICE	
	20 °C	15 °C	30 °C	SERVICE	
L TFMAX	35 °C	30 °C	55 °C	SERVICE	
MONITORIZARE ARDERE				SERVICE	
TIP GAZ	NG	N	G/GPL	SERVICE	
TIP CENTRALĂ TERMICĂ	A		A/B/C	SERVICE	
COMPENSARE ARDERE	RESTABILIRE	RESTABILIRE	RESETARE	SERVICE	
- INFO SISTEM				SERVICE	

4.1 Acces la parametrii tehnici

Prin REC10 este posibil să accesați, folosind meniul TEHNIC, o serie de parametri care pot fi programați pentru a vă permite să personalizați funcționarea centralei termice:

selectaţi MENIU pe pagina iniţială a REC10 şi apăsaţi tasta



 menţineţi tastele O și O și O apăsate în acelaşi timp pentru a intra în meniul parolă (aproximativ 5 sec)



folosind tastele opposition și opeositică selectați valoarea parolei pentru a avea acces la nivelul de autorizare INSTALATOR sau SERVICE, în funcție de nivelul meniului arborescent, apoi apăsați tasta



	ILINO
	SETARI
	TEHNIC
	SELECTATI OPTIUNEA

 accesaţi meniul dorit şi modificaţi/vizualizaţi parametrul vizat (consultaţi arborele de meniuri de la pagina 8).

Este posibil să reveniți la pagina de pomire în orice moment, ținând apăsată tasta **"înapoi"** timp de cel puțin 2 secunde.

5 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

5.1 Verificări preliminare

Prima punere în funcțiune trebuie să fie efectuată de persoane competente, trimise de Centrul de Service Autorizat Beretta.

- Înainte de a porni centrala termică, verificați:
 dacă datele reţelelor de alimentare (electricitate, apă, gaz) corespund datelor de pe etichetă
- dacă ţevile de evacuare a gazelor arse şi ţevile de admisie a aerului funcţionează corect
- condiţiile de întreţinere regulată sunt garantate dacă centrala termică este amplasată în interiorul sau între elementele de mobilier
- etanșarea sistemului de admisie carburant
- dacă debitul de carburant corespunde valorilor cerute de centrala termică
- dacă sistemul de alimentare cu carburant este dimensionat pentru a asigura debitul corect la centrala termică şi că dispune de toate dispozitivele de siguranţă şi de control cerute de reglementările actuale
- dacă pompa de circulație se rotește liber deoarece, în special după perioade lungi de inactivitate, depunerile și/sau resturile pot împiedica rotirea liberă.

Eventuala deblocare a arborelui pompei de circulație

- Introduceți o șurubelniță în gaura (1) a pompei de circulație.

- Apăsați (a) și rotiți șurubelnița nr. 2 Phillips (b) până la deblocarea arborelui cotit. Efectuați operațiunea cu atenție maximă pentru a nu defecta componentele.



5.2 Programarea centralei termice

- Poziționați întrerupătorul principal al sistemului în poziția "pornit".



 Dacă este necesar, setați ORĂ și DATĂ, setând ORE, MINUTE, ZI, LUNĂ și AN cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea.

TIMP&DATA	
INTRODUCETI ORA SI DATA	
12 : 17	
18 / 11 / 2013	
UTILIZATI SAGETILE PENTRU MODIFICARE	

- Notă: este posibil să modificați setările ORĂ şi DATĂ, precum şi LIMBA şi durata iluminării din spate, mai târziu introducând MENIU din ecranul principal şi selectând SETĂRI.
- De fiecare dată când centrala termică este alimentată, se efectuează un ciclu automat de aerisire, care durează 2 minute. Pentru a întrerupe ciclul de aerisire, efectuați procedura explicată în capitolul "5.3 Prima punere în funcțiune".
- Setaţi centrala termică la OPRIT U din REC10 selectând meniul STARE şi apoi CENTRALĂ TERMICĂ.



PREÎNCĂLZIRE

Setarea PREÎNCĂLZIRE = 1 activează funcția de apă caldă menajeră a centralei termice. Această funcție menține caldă apa din schimbătorul de apă caldă menajeră, pentru a reduce timpul de aşteptare până la venirea apei calde. Când funcția de preîncălzire este activată, simbolul P se aprinde cu o lumină fixă în partea de sus cu privire la pictograma de apă caldă. În timpul aprinderii arzătorului după o solicitare de preîncălzire, simbolul P începe să clipească.

Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, setați parametrul la PREÎNCĂLZIRE = 0, simbolul P se oprește.

Funcția nu este activă atunci când centrala termică este oprită.



5.2.2 Configurarea zonei

Este posibilă personalizarea gestionării zonei de încălzire prin accesarea meniului GESTIONAR ZONE.

- Accesați parametrii tehnici aşa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici".
- Selectați în ordine INSTALARE, GESTIONAR ZONE şi MODIFICARE ZONĂ cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea.







 Selectați zona de încălzire dorită şi apoi alegeți una dintre opțiuni cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea:



- Setați parametrul în cauză la ITRF05 / AKM (valoare implicită)
- TIP CERERE DE CĂLDURĂ

Acest parametru vă permite să specificați tipul de solicitare de căldură, este posibil să alegeți dintre următoarele opțiuni:

TERMOSTAT (setare din fabrică): solicitarea de încălzire este generată cu un termostat PORNIT/OPRIT

REC10 MASTER: solicitarea de încălzire este generată de REC10 MASTER; în acest caz, REC10 preia funcția INTERFAȚĂ MAȘINĂ

TIPUL ZONEI

Acest parametru vă permite să specificaţi tipul de zonă care urmează să fie încălzită, este posibil să alegeți dintre următoarele opţiuni: TEMPERATURĂ RIDICATĂ (setare din fabrică): TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

- SET MIN ÎNCĂLZ

Acest parametru vă permite să specificați punctul de setare pentru încălzire minimă posibilă (interval 20 °C - 80,5 °C, implicit 40 °C pentru sistemele cu temperatură ridicată - interval 20 °C - 45 °C, implicit 20 °C pentru sistemele cu temperatură scăzută)

- SET MAX ÎNCĂLZ

Acest parametru vă permite să specificați punctul de setare pentru încălzire maximă posibilă (interval 20 °C - 80,5 °C, implicit 80,5 °C pentru sistemele cu temperatură ridicată - interval 20 °C - 45 °C, implicit 45 °C pentru sistemele cu temperatură scăzută)

- MODIFICARE NUME

Acest parametru vă permite să atribuiți un anumit nume zonei de încălzire - **POR**

Acest parametru vă permite să activaţi temporizarea programării încălzirii centrale pentru zona în cauză dacă solicitarea de încălzire este efectuată cu ajutorul unui termostat de cameră

Programul orar nu este activat = 0

Când contactul termostatului de cameră se închide, solicitarea de încălzire este întotdeauna îndeplinită fără nici o limitare a intervalului de timp

Program orar activat = 1

Când contactul termostatului de cameră se închide, solicitarea de încălzire este activată în funcție de programarea orară.

Notă: în acest caz, asigurați-vă că modul de funcționare al zonei este setat la AUTO în meniul STARE.

5.2.3 Funcție de programare interval de timp (termostat de cameră)

Ori de câte ori sistemul de încălzire este gestionat de un termostat de cameră și, prin urmare, fără un program orar, este posibilă legarea solicitărilor de încălzire provenite de la dispozitiv la intervalele orare programabile prin setarea parametrului POR = 1 (consultați capitolul *"5.2.2 Configurarea zonei"*), în alte cazuri este întotdeauna activată.

Pentru a avea acces la această funcție:

selectați MENIU pe pagina principală de la REC10 și apăsați "ok"

VIN 18/05/2013	CENTRALA	12:17
MENU	1.3 ^{bar}	STARE
		٩
	ас. С. ОС	
INFO		BET
TEMPER	RATURA APA	CALDA

- folosind tastele "sus" și "jos" selectați PROGRAM ORAR confirmând selectarea



Din acest meniu este posibilă accesarea afișajului și reglarea programării orare pentru funcțiile de încălzire ale zonei. Pentru fiecare zi a săptămânii este posibil să se seteze până la 4 intervale, caracterizate printr-o oră de pornire și o oră de oprire. Notă: pentru mai multe detalii despre utilizarea programării orare, consultați MANUALUL DE UTILIZARE al REC10.





5.2.4 Setarea termoreglării

Termoreglarea funcționează numai cu senzorul de temperatură exterioară conectat și activ numai pentru funcția de ÎNCĂLZIRE; prin urmare, odată instalat, conectați senzorul de temperatură exterioară la conexiunile specifice de pe placa cu borne a centralei termice.

la acest nod se activează funcția de TERMOREGLARE. Temperatura măsurată de către senzorul de temperatură exterioară este afișată pe pagina inițială din dreapta sus, alternând cu afișarea orei.

Când este activată termoreglarea (senzor de temperatură exterioară prezent), algoritmul pentru calculul automat al punctului de setare iesire depinde de tipul de solicitare de încălzire.

În orice caz, algoritmul de termoreglare nu va folosi direct temperatura exterioară, ci mai degrabă o temperatură exterioară calculată care ia în considerare izolația clădirii: în clădirile care sunt bine izolate, variațiile de temperatură exterioară vor avea un impact mai mic decât cele care sunt insuficient izolate prin comparație. Activarea TERMOREGLĂRII apare în modul următor:

accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici" selectați TERMOREGLARE cu tastele **"sus"** și "**jos"**, confirmând selectarea.



Utilizând REC10 este posibil să setați valoarea următorilor parametri: **TIP CLĂDIRE**

Este indicată frecvența cu care se actualizează valoarea temperaturii exterioare calculate pentru termoreglare, o valoare mică pentru această valoare va fi utilizată pentru clădirile care au o izolație mică.

Setare interval: [5min - 20min]

Setare din fabrică: [5min] REACTIVITATE SENZOR EXT

Este o indicatie a vitezei cu care variatiile temperaturii exterioare măsurate afectează valoarea temperaturii exterioare calculate pentru termoreglare, valorile scăzute indică

viteze mari. Setare interval:

[0 - 255] [20] Setare din fabrică:

În acest moment, pentru a modifica valoarea parametrilor precedenți, procedați după cum este descris mai jos:

- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați în ordine TERMOREGLARE și TIP CLĂDIRE mai degrabă decât REACTIVITATE SENZOR EXT cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea setați valoarea dorită cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea.

Notă: Valoarea temperaturii exterioare calculată utilizată de algoritmul de termoreglare este afisată în meniul INF din T EXT PT TERMOREGL

SOLICITARE DE ÎNCĂLZIRE DIN TERMOSTAT sau POR (temporizator programabil)

În acest caz, punctul de setare ieșire depinde de temperatura exterioară pentru obținerea unei temperaturi ambiante de referință de 20 °C. Există 2 parametri care se completează pentru a calcula punctul de setare ieșire:

- panta curbei de compensare (KT)

decalaj pe temperatura ambiantă de referință.

SELECTAREA CURBEI DE COMPENSARE - fig. 17 Curba de compensare pentru încălzire menține o temperatură teoretică de 20 °C în interior, atunci când temperatura exterioară este între +20 °C și -20 °C. Alegerea curbei depinde de temperatura exterioară minimă prevăzută (și, prin urmare, de locația geografică), precum și de temperatura pe tur prevăzută (și, prin urmare, de tipul de sistem). Aceasta este atent calculată de instalator pe baza următoarei formule:

KT = T. ieşire prevăzută - Tcom

20- T exterioară concepție min.

sistem standard 30°C Tcom =

25°C instalații în pardoseală

În cazul în care calculul dă o valoare intermediară între două curbe, vă sfătuim să alegeți curba de compensare cea mai apropiată de valoarea obținută.

Exemplu: dacă valoarea obținută este 1,3, aceasta se găsește între curba 1 și curba 1,5. În acest caz, alegeți curba cea mai apropiată, respectiv 1,5.

Valorile KT setabile sunt după cum urmează: sistem standard: 1.0-3.0

sistem în pardoseală 0.2-0.8.

- Folosind REC10 este posibilă setarea curbei de termoreglare selectate:
- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați în ordine TERMOREGLARE și CURBE CLIMATICE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea
- selectați zona de încălzire dorită cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea setați curba climatică dorită cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea.

DECALAJ LA TEMPERATURA AMBIANTĂ DE REFERINȚĂ - fig. 17

În orice caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE care introduce un decalaj la temperatura de referință care poate varia în intervalul -5 - + 5 (decalaj 0 = 20 °C).

COMPENSARE NOAPTE - fig. 17

Ori de câte ori este conectat un temporizator programabil la intrarea TERMOSTAT DE CAMERĂ, din funcția \ TEHNIC \ TERMOREGLARE \ CURBE CLIMATICE \ PRINCIPALĂ, funcția NIVEL COMPEŅSARE NOAPTE poate fi activată.

În acest caz, când CONTACTUL este ÎNCHIS, solicitarea de încălzire este efectuată de senzorul de pe tur, pe baza temperaturii exterioare, pentru a obține o temperatură ambiantă nominală la nivelul ZI (20 °C).

Deschiderea contactului nu determină oprirea, ci o reducere (translație paralelă) a curbei climatice la nivelul NOAPTE (16 °C).

De asemenea, în acest caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE prin introducerea din nou a unui decalaj la temperatura de referință ZI (20 °C), mai degrabă decât NOAPTE (16 °C), care poate varia în intervalul [-5 - + 5].

Prima punere în funcțiune 5.3

- Poziționați întrerupătorul principal al sistemului în poziția "pornit".
- Deschideți robinetul de gaz pentru a permite trecerea carburantului.



- Reglaţi termostatul de cameră la temperatura dorită (~ 20 °C) sau, dacă sistemul este echipat cu un cronotermostat sau temporizator programabil sau REC10 setat ca regulator de ambient, asiguraţi-vă că termostatul sau temporizatorul este "activ" şi setat corect (~ 20 °C)
- Ápoi setaţi centrala termică pentru IARNĂ selectând meniul STARE pe REC10 şi apoi CENTRALĂ TERMICĂ, pe baza anotimpului şi a tipului de operaţie selectat.







Când există o solicitare de încălzire şi centrala termică se aprinde, apare pictograma
 "pe afişaj. Centrala termică va porni şi va continua să funcționeze până la atingerea temperaturilor setate, după care va reveni la aşteptare.

FUNCȚIE CICLU AERISIRE

De fiecare dată când centrala termică este pornită, se efectuează un ciclu automat de aerisire, care durează 2 minute. Când ciclul de aerisire este în desfăşurare, toate solicitările de încălzire sunt inhibate şi pe pagina principală a REC10 apare un mesaj derulant în partea inferioară a acesteia.

În această stare, LED-urile verzi și roșii se aprind alternativ timp de 0,1 sec cu o pauză de 0,5 sec și 1 sec între o aprindere și o altă aprindere..



- Ciclul de aerisire poate fi întrerupt în prealabil prin demontarea capacului de la panoul de instrumente și prin apăsarea butonului de analiză a arderii SW1 sau altceva din meniul TEHNIC al REC10 în modul următor:
- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați CICLU AERISIRE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea

TEHNIC	
TERMOREGLARE	
RANGE RATED	
CALIBRARE	
FUNCTIA COSAR	
CICLU AERISIRE	
INSTALATOR	夺夺

- selectați FUNCȚIA OPRIRE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea.

CICLU AERISIRE	
DEZACTIVATI FUNCTIA	
ACTIVATI FUNCTIA	
OPRITI FUNCTIA	
INSTALATOR	

REC10 va afişa scurt un mesaj de aşteptare, după care veţi fi automat preluat în ecranul principal.

VIN 18/05/2013	CENTRALA	12:17
MENU	1.3 ^{bar}	STARE
	30 °°. .3	.∭. ₩
INF		BET
TEMPE	RATURA APA	CALDA

VARĂ Selectând modul de funcționare VARĂ în meniul STARE și apoi CENTRALĂ TERMICĂ, funcția tradițională a apei calde menajere va fi activată. În mod normal, REC10 afișează temperatura apei calde menajere furnizate de centrala termică.



IARNĂ IIII / T: selectând IARNĂ în meniul STARE și apoi CENTRALĂ TERMICĂ, sunt activate funcțiile încălzire și apă caldă menajeră. În mod normal, REC10 afișează temperatura apei calde menajere, cu excepția cazului în care există o solicitare de încălzire în desfășurare, caz în care este afișată temperatura centralei termice pe tur.



5.4 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor conectat de temperatură exterioară

Când nu există senzor de temperatură exterioară, centrala termică funcționează la un punct fix, punctul de setare ÎNCĂLZIRE în acest caz poate fi setat selectând SETARE pe ecranul principal al REC10 și selectând valoarea dorită în intervalul [40 °C - 80,5 °C] pentru sistemele cu temperatură înaltă mai degrabă decât [20 °C - 45 °C] pentru sistemele cu temperatură.



5.5 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor conectat de temperatură exterioară

Când este instalat un senzor de temperatură exterioară, temperatura pe tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcție de variațiile temperaturii exterioare. Dacă doriți să schimbați temperatura, ridicând-o sau coborând-o în raport cu cea calculată automat de placa electronică, este posibilă modificarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE selectând SETARE pe ecranul principal al REC10 și selectând în intervalul (-5 - +5) nivelul de confort dorit (consultați capitolul "5.2.4 Setarea termoreglării").

Notă: atunci când există un senzor de temperatură exterioară conectat, este încă posibil ca centrala termică să funcționeze la un punct fix setând valorile ÎNCĂLZIRE SP MIN și ÎNCĂLZIRE SP MAX la punctul de setare ÎNCĂLZIRE dorit.

5.6 Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pentru reglarea temperaturii apei calde menajere (baie, duş, bucătărie etc.), setați punctul de setare pentru APĂ CALDĂ MENAJERĂ selectând SETARE pe ecranul principal al REC10 și selectând valoarea dorită în intervalul [37,5 °C - 60 °C].



5.7 Funcție "preîncălzire"

Este posibil să accesați funcția PREÎNCĂLZIRE selectând SETARE pe ecranul principal al REC10.

Setarea PREÎNCĂLZIRE = 1 activează funcția de apă caldă menajeră a centralei termice. Această funcție menține caldă apa din schimbătorul de apă caldă menajeră, pentru a reduce timpul de aşteptare până la venirea apei calde. Când funcția de preîncălzire este activată, simbolul P se aprinde cu o lumină fixă în partea de sus cu privire la pictograma de apă caldă. În timpul aprinderii arzătorului după o solicitare de preîncălzire, simbolul P începe să clipească.

Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, setați parametrul la PREÎNCĂLZIRE = 0, simbolul "P" se oprește.

Funcția nu este activă atunci când centrala termică este oprită.

SET	
ACM	
PREINCALZIRE	

5.8 Pornire centrală termică

Dacă există un termostat de cameră sau un temporizator cu programare sau dacă REC10 MASTER este setat ca regulator de ambient, este necesar ca acestea să fie pornite şi că au fost reglate la o temperatură mai mare decât temperatura ambiantă, astfel încât centrala termică să pornească.

Centrala termică va fi în așteptare până când arzătorul va porni după o solicitare de încălzire.



Centrala termică va fi în funcțiune până la atingerea temperaturii selectate, după care va fi din nou în "așteptare" menținând temperatura pe tur afișată.

În cazul apariției defecțiunilor la aprindere sau la funcționare, centrala termică execută o "OPRIRE DE SIGURANȚĂ": defecțiunile cu semnalizare triunghiulară vor clipi pe REC10. Pentru a identifica codurile de defecțiune și pentru a reseta centrala termică, consultați capitolul "5.13 Verificare ardere".



5.9 Funcția de resetare

/!

În cazul unei blocări, este posibil să încercați și să restabiliți funcționarea normală a aparatului apăsând tasta **"ok"** de pe REC10 atunci când este afișat mesajul de defecțiune pentru resetarea alarmei în curs.

Dacă încercările de eliberare nu repornesc centrala termică, contactaţi Centrul de asistenţă tehnică locală.

5.10 Funcție încălzire şapă

Pentru sistemul cu temperatură scăzută, centrala termică are o funcție de "încălzire şapă" care poate fi activată în modul următor:

- setați starea centralei termice la OPRIT 🖒



- accesaţi parametrii tehnici aşa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați ÎNCĂLZIRE ŞAPĂ cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea (notă: ÎNCĂLZIREA ŞAPEI nu este disponibilă în cazul în care centrala termică nu este OPRITĂ)



- selectați ACTIVARE FUNCȚIE cu tastele "sus" și "jos" și confirmați selectarea pentru a activa funcția
- selectați DEZACTIVARE FUNCŢIE cu tastele "sus" și "jos" și confirmați selectarea pentru a dezactiva funcția.



Funcția de încălzire şapă, atunci când este activă, este semnalizată pe ecranul principal prin mesajul derulant din partea inferioară a FUNCȚIE ÎNCĂLZIRE ŞAPĂ ÎN DESFĂŞURARE - TEMPERATURĂ PE TUR, în timp ce LED-urile roșii și verzi de pe placa electronică se aprind intermitent cu o frecvență de 1 sec PORNIT - 1 sec OPRIT.

Funcția "încălzire şapă" durează 168 de ore (7 zile), timp în care, în zonele configurate ca temperatură scăzută, se simulează o solicitare de încălzire cu o ieșire inițială a zonei de 20 °C, apoi se mărește în linie cu tabelul de pe partea laterală.

Accesând meniul INF din pagina principală a REC10 este posibil să se afişeze valoarea TIMP FUNC ÎNCĂLZIRE ŞAPĂ referitoare la numărul de ore de la pornirea funcției.

Odată activat, funcția are prioritate, dacă aparatul este oprit prin deconectarea alimentării electrice, atunci când este repornit funcția se reia de unde a fost întreruptă. Funcția poate fi întreruptă înainte de terminarea acesteia, punând aparatul într-o altă stare decât OPRIT sau altfel selectând FUNCȚIA DEZACTIVARE din meniul respectiv.

Notă: Temperatura și valorile de creștere pot fi setate la valori diferite numai de personal calificat, numai dacă este strict necesar. Producătorul își declină orice responsabilitate dacă parametrii sunt setați incorect.

ZI	ORĂ	TEMPERATURĂ
1	0	20 °C
	6	22 °C
	12	24 °C
	18	26 °C
2	0	28 °C
	12	30 °C
3	0	32 °C
4	0	35 °C
5	0	35 °C
6	0	30 °C
7	0	25 °C

5.11 Controale în timpul și după prima punere în funcțiune

După pornire, verificați dacă centrala termică execută procedurile de pornire și ulterior oprirea corespunzătoare.

Verificați funcționarea apei calde menajere deschizând un robinet de apă caldă în modul VARĂ sau IARNĂ.

Verificați oprirea totală a centralei termice prin rotirea întrerupătorului principal al sistemului în poziția de oprire.

După câteva minute de funcționare continuă, care se obține prin aducerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția "PORNIT", cu selectorul de mod al centralei termice pe "VARĂ" și menținând deschis circuitul de apă menajeră, lianții și reziduurile de prelucrare se evaporă și veți putea efectua:

verificarea arderii.



5.12 Transformarea tipului de gaz

Este usor să se treacă de la o familie de gaz la alta, chiar și după instalarea centralei. Această operație trebuie să fie efectuată de către personal calificat. Centrala termică este concepută să funcționeze cu gaz natural (**G20**). Pentru a converti

centrala termica este conceputa sa funcționeze cu gaz natural (620). Pentru a converti centrala termică la GPL (631) procedați după cum urmează:

- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- setaţi parola SERVICE

 - selectați MONITORIZARE ARDERE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



selectați TIP GAZ





Centrala termică NU necesită reglări suplimentare.

 $\Delta\,$ Centrala poate fi transformată doar de personal calificat.

 După conversie, aplicați noua plăcuță cu date de identificare din plicul de documentație.

5.13 Verificare ardere

Pentru a efectua analiza arderii, procedați astfel:

- alimentați cu energie electrică centrala termică prin punerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția "PORNIT"
- setati starea centralei termice la OPRIT
- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați COŞAR cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



- selectați ACTIVARE FUNCȚIE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea.



 Notă: funcția coşar poate fi activată şi prin apăsarea tastei SW1 de pe placa electronică AKM01 (acest lucru necesită scoaterea fişei (C) de pe capacul panoului de instrumente pentru a avea acces la componentele electrice).



Aşteptaţi pornirea arzătorului.

Centrala termică va funcționa la puterea de încălzire maximă și va fi posibilă reglarea arderii.

- Introduceți sondele analizorului în pozițiile specifice de pe cutia de distribuție a aerului, după demontarea şurubului (A) şi a capacului soclului de analiză a gazelor de ardere (B).
- Efectuați verificarea arderii verificând dacă valorile de CO₂ corespund celor indicate în tabelul cu mai multe gaze.
- Odată ce verificarea a fost terminată, scoateți sonda analizorului și închideți soclurile de analiză a arderii cu capace și șuruburi corespunzătoare.

Dacă valoarea afişată este diferită de cea prezentată în tabelul cu mai multe gaze <u>NU EFECTUAȚI NICIO REGLARE A VANEI DE GAZ</u>, vă rugăm să contactați Centrul de asistență tehnică.



Vana de gaz <u>NU NECESITĂ REGLĂRI</u> iar posibilele umblări la aceasta provoacă disfuncționări sau defecțiuni ale centralei termice.

Când funcţia coşar este în desfăşurare, toate solicitările de încălzire sunt inhibate şi apare un mesaj derulant în partea inferioară a paginii principale a REC10; LED-urile verzi şi roşii sunt stinse.



La finalizarea verificărilor:

- setați centrala termică la modul "VARĂ" sau "IARNĂ" în funcție de anotimp
- reglați valorile temperaturii solicitate de încălzire în funcție de nevoile clientului.

IMPORTANT

Funcția coşar este activă pentru o limită de timp de 15 minute; arzătorul se oprește dacă se atinge o temperatură pe tur de 95 °C. Se va aprinde din nou când temperatura scade sub 75 °C.



În cazul unui sistem cu temperatură scăzută, recomandăm efectuarea testului de eficiență prin preluarea apei calde setând STAREA centralei termice la VARĂ, deschizând robinetul de apă caldă până la capacitate maximă şi setând temperatura apei calde menajere la maxim..

Toate controalele trebuie să fie efectuate exclusiv de Centrul de asistență tehnică.

5.14 Valoare nominală

Această centrală termică poate fi adaptată cerinţelor termice ale sistemului deoarece este posibil să se seteze debitul maxim pentru funcţionarea centralei termice în modul de încălzire:

- alimentați centrala termică cu energie electrică
- accesați parametrii așa cum este explicat în paragraful "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectaţi VALOARE NOMINALĂ şi confirmaţi-o



 setaţi valoarea maximă de încălzire dorită (rot/min) cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea



 odată ce puterea dorită este setată (încălzire maximă) notați valoarea pe eticheta autoadezivă furnizată. Pentru verificări şi reglări ulterioare, consultați valoarea setată.

Calibrarea nu provoacă aprinderea centralei termice.

Centrala termică este livrată cu setările indicate în tabelul cu mai multe gaze. Cu toate acestea, este posibil ca, în conformitate cu cerințele sistemului sau cu reglementările regionale privind limitele emisiilor de gaze de ardere, să se seteze această valoare prin trimiterea la graficele de mai jos.





5.15 Lumini si defectiuni

Dacă apar defecțiuni, pe ecran va apărea un afișaj care indică codul de eroare relativ și o scurtă descriere alfanumerică a acestuia. Apăsând butonul "înapoi" este posibil să reveniți la ecranul principal, unde o defecțiune este semnalizată de această pictogramă intermitentă /



Utilizatorul poate reveni la ecranul descrierii defecțiunilor utilizând tastele "sus" și "jos" și apoi apăsând tasta "ok". Ecranul de descriere a defecțiunilor este afișat automat după ce timpul de iluminare

a afisaiului a trecut. fără apăsarea niciunui buton.

Apăsați tastele "sus" și "jos" pentru a afișa descrierile oricăror alte defecțiuni care ar putea fi prezente.

Funcția de deblocare

Pentru a reseta funcționarea centralei termice în cazul unei defecțiuni, este necesar să accesați ecranul cu descrierea defecțiunilor. Dacă oprirea este de tip nevolatil care necesită o procedură de resetare, aceasta va fi indicată pe ecran și poate fi efectuată apăsând butonul "ok" de pe REC10.

În acest moment, dacă condițiile corecte de funcționare au fost restabilite, centrala termică va reporni automat.

Există un număr maxim de 3 încercări consecutive la o eliberare de către REC10, când este utilizată, este posibilă deblocarea centralei termice prin întreruperea și reconectarea alimentării electrice.



Dacă încercările de resetare a centralei termice nu functionează, contactați Centrul de asistență tehnică.

Pentru defectiunea E041

Dacă presiunea scade sub presiunea de siguranță de 0,3 bari, centrala termică afişează codul de defecțiune "E041 - TRADUCTOR DE APĂ APĂSAȚI OK PENTRU UMPLEREA SISTEMULUI" pentru un timp de tranziție de 10 min în timpul căruia este posibilă pornirea procedurii de încărcare semiautomată, apăsând tasta "ok" pentru a umple sistemul (procedura poate fi pornită numai în modul VARĂ sau IARNĂ).



În timpul fazei de încărcare mesajul derulant apare în partea inferioară a paginii "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ ÎN DESFĂŞURARE", LED-urile verzi și roșii clipesc, în timp ce presiunea afișată pe afișaj trebuie să înceapă să crească.

După terminarea încărcării, mesajul derulant "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ TERMINATĂ" este afișat în partea inferioară a paginii, iar LED-urile verzi și roșii se aprind fix pentru aproximativ 4 secunde.

După terminarea timpului de tranziție, dacă defecțiunea persistă, este afișat codul de defecțiune E040.

Atunci când centrala termică are defecțiunea E040, încărcarea manuală trebuie efectuată cu ajutorul robinetului de umplere (A), până când presiunea este între 1 şi 1,5 bari.

Apoi închideți robinetul de umplere și asigurați-vă că auziți clicul mecanic.



/! Dacă presiunea scade frecvent, contactați Centrul de asistență tehnică.

Pentru defecțiunea E060

Centrala termică funcționează normal, dar nu asigură stabilitatea temperaturii apei calde menajere care, în orice caz, este furnizată la o temperatură de aproximativ 50 °C. Este necesară intervenția Centrului de asistență tehnică.

Pentru defectiunea E091

Centrala termică are un sistem de auto-diagnosticare care, pe baza numărului total de ore în anumite condiții de funcționare, poate semnala necesitatea curățării schimbătorului principal (cod de alarmă E091). După terminarea operațiunii de curățare, efectuată cu setul corespunzător furnizat ca accesoriu, trebuie să aduceți la zero contorul orelor totalizate, aplicând următoarea procedură:

- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați RESETARE SONDĂ EVACUARE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



selectați CONFIRM (CONFIRMARE) pentru a confirma restul de contoare pentru sondă de gaze arse sau CANCEL (ÁNULARE) pentru a anula operația



Notă: procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curățare a schimbătorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Numărul total de ore poate fi verificat în modul următor:

selectați INF pe ecranul inițial al REC10 și apăsați "ok" VIN 18/05/2013 CENTRALA 1.3 bar MENU STARE ሪ SET INFO TEMPERATURA APA CALDA

cu tastele "sus" și "jos" selectați RESETARE SONDĂ EVACUARE pentru a afișa valoarea contorului sondei pentru gazele arse.

Listă defecțiuni centrală termică

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	LED ROŞU	LED VERDE	ROŞU şi VERDE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ
E010	Defecțiune electronică ACF/oprire flacără	PORNIT			anomalie
E011	flacără externă	intermitent 0,2 sec. pornit/0,2 oprit			tranziție
E020	termostat limită	intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit			anomalie
E030	defecțiune ventilator	PORNIT			anomalie
E040	traductor de apă – încărcare sistem			PORNIT	anomalie
E041	traductor de apă - apăsați OK pentru a umple sistemul		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
E042	Defecțiune traductor de presiune apă			PORNIT	anomalie
E060	defecțiune sondă apă caldă menajeră			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție
E070	defecțiune senzor pe tur/supratemperatură senzor pe tur alarmă diferență senzor pe tur/retur	PORNIT			tranziţional/definitiv/ anomalie
E077	termostat apă zona principală	PORNIT			tranziție
E080	defecţiune sondă linie retur/supratemperatură sondă linie retur/Alarmă diferenţă sondă linie tur/retur	PORNIT			tranziţional/definitiv/ anomalie
E090	defecțiune sondă gaze arse sondă supratemperatură gaze arse			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție anomalie
E091	curățare schimbător de căldură principal			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție
	presiune apă scăzută apăsați OK pentru încărcare		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
	presiune apă ridicată, verificați sistemul		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
	comunicație placă centrală termică pierdută	PORNIT			tranziție
	comunicație MAGISTRALA 485 pierdută	PORNIT			tranziție

Lista defecțiunilor de ardere

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	LED ROŞU	LED VERDE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ
E021	alarmă ionizare	PORNIT		
E022	alarmă ionizare	PORNIT		Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de 6 ori într-o oră, devin
E023	alarmă ionizare	PORNIT		definitive; se afişează alarma E097 și este urmată de post-purjare timp de
E024	alarmă ionizare	PORNIT		45 de secunde la turația maximă a ventilatorului.
E067	alarmă ionizare	PORNIT		Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-purjării, cu
E088	alarmă ionizare	PORNIT		excepția cazului în care alimentarea electrică a centralei termice este oprită.
E097	alarmă ionizare	PORNIT		
E085	ardere incompletă	PORNIT		Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de 3 ori într-o oră, devin definitive: se afisează ultima eroare și este urmată de o post-puriare de 5
E094	ardere incompletă	PORNIT		minute la turația maximă a ventilatorului.
E095	ardere incompletă	PORNIT		Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-purjării, cu excepția cazului în care alimentarea electrică a centralei termice este oprită.
E058	defecțiune tensiune rețea	PORNIT		Acceteo quet defective i temperare core restrictionee ză cielul de enrindere
E065	alarmă modulare curent	PORNIT		
E086	alarmă obstrucționare gaze arse	PORNIT		Defecțiune temporară raportată în timpul post-ventilării. Se menține o post-ventilare de 5 minute la turația maximă a ventilatorului.

Lumini de avertizare

STARE CENTRALĂ	LED ROŞU	LED VERDE	ROŞU şi VERDE	OBSERVAŢII
Pornire			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 sec. oprit	LED-urile roșii și verzi se aprind în același timp
Ciclu de aerisire	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roșii și verzi se aprind secvențial câte unul pe rând
Stare OFF		intermitent 0,3 sec. pornit/0,5 sec. oprit		
Nicio solicitare de căldură (aștep-		intermitent 0,3 sec.		
tare)		pornit/0,5 sec. oprit		
Aprindere tranzitorie/		intermitent 0,3 sec.		
supratemperatură		pornit/0,5 sec. oprit		
Prezenţa flăcării		PORNIT		
Funcție coşar		PORNIT		Numai dacă flacăra este prezentă
Încălzitor şapă	intermitent 1 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 1 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roşii şi verzi se aprind alternativ
Umplere semiautomată în curs	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roșii și verzi se aprind secvențial câte unul pe rând
Umplere semiautomată terminată			PORNIT	LED-urile roşii şi verzi sunt aprinse continuu şi în acelaşi timp, timp de aproximativ 4 secunde

5.16 Istoric alarme

Funcția ISTORIC ALARME este activată automat numai după ce aparatul a fost alimentat timp de cel puțin 2 ore consecutive, în această perioadă de timp, eventualele alarme care apar nu vor fi salvate în "istoric alarme".

Alarmele pot fi afișate în ordine cronologică, de la cea mai recentă la cea mai veche, până la maxim 5 alarme; pentru a afișa istoricul alarmelor:

- accesați parametrii tehnici așa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"
- selectați ISTORIC ALARME cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



 parcurgeți istoricul de alarme cu tastele "sus" şi "jos"; pentru fiecare alarmă se afişează un număr secvențial, un cod de eroare precum şi data şi ora producerii alarmei.



Este posibil să reveniți la pagina de pornire în orice moment, ținând apăsată tasta "înapoi" timp de cel puțin 2 secunde.

Notă: o dată activată, funcția ISTORIC ALARME nu mai poate fi dezactivată; nu există nicio procedură pentru resetarea istoricului de alarme.

Dacă o alarma se repetă consecutiv, aceasta se salvează o singură dată.

5.17 Oprire temporară

În cazul absențelor temporare (week-end-uri, vacanțe scurte etc.), setați starea centralei termice la OPRIT 😃.



Rămânând active alimentarea electrică și alimentarea pe bază de carburant, centrala este protejată de sistemele:

- încălzire anti-îngheţ: această funcție este activată dacă temperatura măsurată de senzorul pe tur scade sub 5 °C. O solicitare de încălzire este generată în această fază cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menținută până când temperatura apei de ieșire ajunge la 35 °C;
- anti-îngheţ apă caldă menajeră: funcţia porneşte dacă temperatura măsurată de sonda NTC ACM scade sub 5 °C. O solicitare de încălzire este generată în această fază cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menţinută până când temperatura apei de ieşire ajunge la 55 °C.

- Activarea funcţiei ANTI-ÎNGHEŢ este indicată printr-un mesaj derulant în partea de jos a afişajului REC10.
- anti-blocare pompă de circulație: pompa de circulație se activează la fiecare 24 de ore de oprire timp de 30 de secunde.

5.18 Oprirea pentru perioade lungi de timp

Dacă centrala termică **EXCLUSIVE** nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, trebuie efectuate următoarele operații:

- setați starea centralei termice la OPRIT 🕛
- puneți întrerupătorul principal al sistemului la "oprit"
- închideţi robinetele de carburant şi de apă ale sistemului de încălzire şi de apă caldă menajeră.

În acest caz, sistemele anti-înghet și anti-blocare sunt dezactivate. Goliți sistemul de încălzire și de apă menajeră dacă există vreun risc de îngheț.





5.19 Resetare sistem

Această operație trebuie efectuată numai de personal calificat profesional.

Ori de câte ori este necesar, este posibilă restaurarea setărilor din fabrică prin efectuarea unei RESETĂRI DE SISTEM:

 - accesați parametrii tehnici aşa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici"

selectați INSTALAŢIE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



- selectați RESETARE SISTEM cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea



 selectați CONFIRM (CONFIRMARE) pentru a confirma resetarea sistemului sau CANCEL (ANULARE) pentru a anula operația.



Notă: după o resetare, este necesară efectuarea unei noi configurări a sistemului; pentru detalii despre această procedură, consultați secțiunea următoare.

5.20 Configurare sistem

Această operație trebuie efectuată numai de personal calificat profesional.

La repornire după o înlocuire a REC10 mai degrabă decât după "SYSTEM RESET" (RESETARE SISTEM), comanda la distanță afișează un ecran inițial cu revizia firmware-ului. Apăsând "**ok**" pornește o procedură ghidată pentru configurarea sistemului; selectați opțiunile dorite cu tastele "**sus**" și "**jos**", confirmând selectările făcute:



 Selectare LIMBĂ: ROMÂNĂ ITALIANĂ



setarea ORĂ şi DATĂ

TIMP&DATA
INTRODUCETI ORA SI DATA
12 : 17
18 / 11 / 2013
UTILIZATI SAGETILE PENTRU MODIFICARE

- setarea modului de funcționare al REC10:

PRINCIPALĂ: selectați această opțiune atunci când REC10 este, de asemenea, o INTERFAŢĂ MAŞINĂ.

- selectare configurație:

DE LA AKM: pentru a reseta configurația curentă a centralei termice la REC10 MASTER și a termina operația

NOU: pentru a seta o nouă configurație a sistemului, restabilind setarea din fabrică a parametrilor

SELECTATI TIPUL CONFIGURATIEI
DE LA AKM
NOU

Ori de câte ori este selectată o configurație "NOUĂ", procedați după cum urmează:

selectați funcția REC10: ÎNCORPORAT: dacă REC10 este utilizată numai ca o interfață de sistem și nu ca un regulator de ambient

AMBIENT: dacă REC10 este utilizată ca o interfață de sistem și de asemenea ca un regulator de ambient al zonei în care este instalată



selectaţi tipul de centrală termică INSTANTANEE (centrala termică este cu o varietate combinată)



- selectați tipul de SENZOR DE CURGERE apă caldă menajeră.



- Odată ce procedura ghidată s-a terminat, REC10 va merge la ecranul inițial.

Continuați cu configurarea după cum urmează:

- accesați parametrii tehnici aşa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici", utilizând parola SERVICE
- selectați PARAMETRI cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea
- treceţi la modificarea următorilor parametri: ACTIVARE UMPLERE: setaţi la 1.

Apoi continuați cu reprogramarea centralei termice, efectuând operațiile descrise în capitolul "5.2 Programarea centralei termice".

5.21 Înlocuire REC10 MASTER

Operaţiile de configurare a sistemului trebuie să fie efectuate de personal calificat profesional din cadrul Centrului de asistenţă tehnică.

La înlocuirea REC10 MASTER, la repornirea ulterioară se afişează un ecran inițial cu revizia firmware-ului.

Apăsând "ok" începe o procedură ghidată pentru configurarea sistemului, consultați capitolul "5.20 Configurare sistem". Urmați procedura și efectuați tipul de configurare DE LA AKM.



5.22 Înlocuirea plăcii AKM01

Operațiile de configurare trebuie efectuate de personal calificat profesional din cadrul Centrului de asistență tehnică. Sistemele realizează continuu un control de consistență între datele de configurare salvate pe placa electronică AKM01 și cele salvate în REC10; prin urmare, atunci când se înlocuiește placa electronică AKM01, se poate întâmpla ca sistemul să detecteze o neconcordanță între datele salvate pe AKM01 și cele din REC10. În acest caz, acesta din urmă va cere utilizatorului care dintre cele două configurații trebuie considerată validă; selectând pentru a recupera configurația de la REC10 în sine, este posibil să evitați reconfigurarea aparatului:

selectaţi REC10 cu tastele "sus" şi "jos", confirmând selectarea.



5.23 Parametri de verificare ardere

Deși parametrii referitori la noul sistem de control al arderii ACC (Activate Combustion Control) (Control ardere activat) sunt presetați în fabrică, înlocuirea simultană a ambelor plăci electronice (AKM și REC 10 MASTER) ar putea necesita reprogramarea acestor parametri.

- Accesaţi parametrii tehnici aşa cum este explicat în capitolul "4.1 Acces la parametrii tehnici", utilizând parola SERVICE
- Selectați MONITORIZARE ARDERE cu tastele "sus" și "jos", confirmând selectarea

TEHNIC
PARAMETRI
CICLU AERISIRE
RESETARE S. GAZE ARSE
ISTORIC ALARME
CONTROL COMBUSTIE
SERVICE 🗸

Selectați TIP GAZ

Setați acest parametru în funcție de tipul de gaz al centralei termice. Valorile pentru acest parametru sunt NG = GAZ NATURAL - LPG = GPL



- Selectați TIP CENTRALĂ TERMICĂ

 Setați acest parametru în funcție de tipul de centrală termică, aşa cum se arată în tabel



	TIP CENTRALĂ TERMICĂ
EXCLUSIVE 25C	A
EXCLUSIVE 30C	В
EXCLUSIVE 35C	С

- Selectați DECALAJ ARDERE.

Poate fi necesar să se programeze acest parametru în cazul unei întrețineri pe placa AKM, mai degrabă decât pe electrodul de detectare sau pe arzător, în cazul în care, după operație, valorile de ardere nu se încadrează în valorile predeterminate.



5.24 Întreținere

Întreținerea periodică este o "obligație" impusă de lege și este esențială pentru siguranța, eficiența și durata de viață a centralei termice.

Permite reducerea consumului, emisiile poluante și menținerea fiabilității produsului în timp.

Înainte de a începe operațiile de întreținere:

- efectuați analiza produselor de ardere pentru a verifica starea de funcționare a centralei termice, apoi întrerupeți alimentarea electrică punând întrerupătorul principal al sistemului în poziția "oprit"
- închideți robineții de carburant și de apă ai sistemului de încălzire și de apă caldă menajeră.

Pentru a garanta caracteristicile aparatului din punct de vedere al eficienței și funcționalității, precum și pentru a respecta dispozițiile legilor în vigoare, este necesar să executați operațiile de întreținere la intervale regulate de timp. Când efectuați operații de întreținere, respectați instrucțiunile date în capitolul "1 AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ".

Aceasta presupune, de obicei, efectuarea următoarelor sarcini:

- eliminarea oricărei oxidări din arzător
- eliminarea tartrului din schimbătoarele de căldură
- verificare electrozi. La înlocuirea electrozilor este necesar să înlocuiţi şi garnitura de etanşare aferentă
- verificarea și curățarea țevilor de golire
- verificarea aspectului exterior al centralei termice
- verificarea aprinderii, opririi şi funcţionării aparatului, atât în modul apă menajeră, cât şi în modul încălzire
- verificarea etanşării cuplajelor și țevilor de gaz și apă
- verificarea consumului de gaz la putere maximă și minimă
- verificarea poziției bujiei cu incandescență pentru detectarea aprinderii/flăcării
- verificarea dispozitivului de siguranță la defectarea alimentării cu gaz.



 După efectuarea operaţiilor de întreţinere, trebuie efectuată analiza produselor de ardere pentru a vă asigura că funcţionează corect.



În cazul în care, după înlocuirea plăcii electronice sau întreținerea electrodului de detectare sau a arzătorului, analiza arderii ar restabili valorile de toleranță, poate fi necesar să se acționeze asupra parametrului DECALAJ ARDERE așa cum este descris în capitolul *"5.23 Parametri de verificare ardere"*.

Notă: în cazul înlocuirii electrodului, nu pot fi excluse ușoare variații ale parametrilor de ardere. Aceste date vor reveni la valorile nominale după câteva ore de funcționare.



Nu curățați aparatul sau componentele sale cu substanțe ușor inflamabile (de ex. benzină, alcool, etc.).



Nu curățați panourile, componentele vopsite sau din plastic cu diluanți pentru vopsele.



Curățarea panourilor se va face folosind numai apă cu săpun.

Întreținerea sistemului de control al arderii

Întreținere electrod

Senzorul de ionizare / electrodul de detecție are o funcție importantă în faza de aprindere a centralei termice și în menținerea unei arderi corespunzătoare; în acest context, în cazul înlocuirii, este necesar să vă **asigurați întotdeauna** că este poziționat corect și că respectați cu strictețe referința din figură.



Nu frecați electrodul cu şmirghel.

În timpul întreţinerii anuale, verificaţi deteriorarea electrodului de stare şi, dacă este uzat, înlocuiţi-l.

Pentru a preveni disfuncționalitățile potențiale, senzorul de ionizare/electrodul de detecție trebuie înlocuit la fiecare 5 ani, deoarece este supus uzării în timpul aprinderii.

Supapă de gaz

Vana de gaz este un dispozitiv de siguranță și reglare care supraveghează funcționarea corectă a produsului.

Pentru a menține caracteristicile tehnice ale dispozitivului în deplină eficiență, se recomandă înlocuirea acestuia la fiecare 10 ani.
MANUAL DE UTILIZARE

În funcție de tipul de aplicație, este posibil ca unele dintre funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

6 PANOU DE COMANDĂ REC10

Unitatea de comandă la distanţă REC10 are funcţia de interfaţă maşină, deoarece afişează setările sistemului şi permite accesarea parametrilor. De asemenea, este capabilă să ofere funcţionalitate de control zone multiple şi funcţionalitate săptămânală a termostatului de cameră.

În timp ce sistemul poate fi echipat cu mai multe unităţi REC10, NUMAI UNA serveşte ca interfaţă a maşinii (PRINCIPALĂ). Celelalte unităţi REC10 servesc ca un cronotermostat pentru reglarea temperaturilor ambientale ale zonelor cu care sunt asociate; în acest din urmă caz, ecranul principal al REC10 prezintă datele de mediu ale zonei cu care este asociat. Unitatea REC10 are un afişaj cu cristale lichide şi iluminare din spate.



LED		Semnal luminos care indică starea de funcționare a centralei termice. Poate fi roșu sau verde (consultați paragraful specific)
REC10	•	Panou de comandă centrală termică
	ok	ok= confirmare
Zonă taste	back/ch	înapoi= revenire la ecranul anterior anulare selectare image: selectare revenire la ecranul principal (apăsare > 2 sec.)
	υρ	sus= vă permite să alegeți între opțiunile INSTALAŢIE-STARE-SETARE-INF-MENIU şi să navigați prin submeniuri derulând în sus
	down	jos= vă permite să alegeți între opțiunile INSTALAŢIE-STARE-SETARE-INF-MENIU şi să navigați prin submeniuri de- rulând în jos

Pe partea stângă și pe partea dreaptă sunt afișate pictogramele care indică starea sistemului, semnificația acestora fiind următoarea:

ڻ	Această pictogramă indică faptul că a fost setat modul de stare de funcționare OPRIT. Fiecare solicitare de aprindere este ignorată, cu excepția funcției anti-îngheț. Pompa anti-blocare, vana cu trei căi și funcția anti-îngheț rămân active.
	Această pictogramă indică faptul că modul IARNĂ a fost selectat (funcție ÎNCĂLZIRE activată). Dacă o solicitare de încălzire din zona principală este în desfășurare, pictograma va fi intermitentă.
Ţ	Această pictogramă indică faptul că circuitul pentru producerea de apă caldă menajeră este activat. Când o solicitare de apă caldă menajeră este în des- fășurare, pictograma clipește. P în partea superioară a pictogramei pentru apă caldă menajeră indică faptul că funcția de preîncălzire a centralei termice este activată; P când clipește indică faptul că este în desfășurare o solicitare de preîncălzire.
Ŀ	Atunci când este activată "programarea orară a încălzirii centrale", această pictogramă indică faptul că încălzirea sistemului (zona principală) este în modul AUTOMAT (gestionarea solicitărilor de încălzire urmează ceea ce a fost setat cu temporizatorul). Dacă funcția de încălzire nu este activată în intervalul de timp curent, pictograma va fi barată.
Ð	Atunci când este activată "programarea orară a încălzirii centrale", această pictogramă indică faptul că încălzirea sistemului (zona principală) este în modul MANUAL (gestionarea solicitărilor de încălzire nu respectă ceea ce a fost setat cu programarea orară, dar este întotdeauna activă).
STINS	Această pictogramă indică faptul că sistemul (zona principală) a fost setat la oprit (nu este activ).
•	Această pictogramă indică faptul că sistemul detectează prezența unei flăcări.
Â	Această pictogramă indică prezența unei anomalii și este întotdeauna intermitentă.

Notă:

Temperatura sondei pentru apă caldă este afișată în centrul ecranului principal. Semnificația valorii este indicată în partea inferioară a afișajului.

Ori de câte ori o solicitare de încălzire este în curs de desfăşurare, valoarea afişată în centrul ecranului se referă la senzorul de pe tur al sistemului, cu indicația aferentă. Valoarea exprimată în bari se referă la presiunea apei din sistem.

În partea de sus a ecranului sunt afişate data și ora curente, precum și temperatura exterioară, dacă este disponibilă.

ECRAN DE PORNIRE 7

- La aprindere, REC10 poate:
- solicita setarea orei și a datei (consultați paragraful "12.1.1 Oră și dată").

afișa versiunea de firmware și poate cere apăsarea unui buton pentru a continua. Prin apăsarea tastelor "sus" și "ios" este posibilă deplasarea selectiei funcțiilor în

- această ordine: INSTALAŢIE
- STARE SETARE
- Buton _
- _ MENIU.

Apăsând tasta "ok" accesati setările funcției selectate (exceptie pentru INSTALATIE). Tasta "înapoi" este inactivă (excepție pentru INSTALAȚIE).



8 INSTALATIE

Acest element nu reprezintă vreo funcție specifică.

În schimb, indică zona la care se referă datele afișate pe ecranul de pornire și zona la care se referă setările accesibile prin celelalte funcții.

Prezența uneia sau mai multor zone în plus față de INSTALAȚIE depinde de configurația instalației. Din acest motiv, una sau mai multe dintre zonele citate mai jos pot să nu fie prezente în configurația dvs., sau pot fi identificate cu un nume diferit

Pentru a schimba zonele, evidențiați INSTALAŢIE, dacă este necesar, apăsând tastele "sus" și "jos".

Apoi, apăsând tastele "ok" și "înapoi", va fi posibil să selectați celelalte zone din această secvență:

- INSTALAŢIE ZONA PRINCIPALĂ
- _ **ZONA** 1
- _ ZONA 2.

Setările ORĂ ȘI DATĂ, LIMBĂ și FUNDAL sunt independente de zona selectată. Informațiile conținute în meniul INF sunt independente de zona selectată. Nu se pot seta parametrii de apă caldă menajeră dacă este selectat PRINCIPALĂ, ZONA 1 sau ZONA 2.

9 STARE

Funcția STARE poate fi utilizată pentru a seta modurile de funcționare CENTRALĂ TERMICĂ și ZONĂ PRINCIPALĂ.

Pentru a face acest lucru, este necesar să evidentiati intrarea dorită folosind tastele "sus" și "jos" și apoi apăsați "ok" pentru a confirma selectarea.

Apăsând "înapoi" veți reveni la ecranul inițial fără a efectua vreo selectare.

STATUS
CAZAN
ZONA PRINCIPALA

9.1 Centrală termică

Această funcție poate fi selectată pentru a seta starea centralei termice, alegând una dintre următoarele opțiuni:

- STINS VARĂ
- IARNĂ.

Starea evidențiată este cea care este selectată în mod curent. Pentru a selecta o altă stare evidențiați-o folosind tastele "sus" și "jos" și apoi apăsați "ok" pentru a confirma selectarea

Odată ce selectarea a fost validată, afișajul revine la ecranul STARE.

Apăsați "înapoi" pentru a reveni la ecranul de pornire fără a face vreo selectare.



9.1.1 STINS

Dacă este selectat OPRIT, sistemul se va opri. Alimentarea electrică și alimentarea cu carburant rămân active.

9.1.2

Dacă se selectează VARĂ, sistemul produce apă caldă menajeră. Încălzirea nu este activată.

9.1.3 larnă

Dacă este selectat IARNĂ, sistemul produce apă caldă menajeră și activează funcția de încălzire.

9.2 Zona principală

Selectarea acestei funcții vă permite să setați starea zonei principale, alegând una dintre următoarele opțiuni:

dacă programarea orară a încălzirii nu este activată:

- ZONĂ PORNIT
- **ZONĂ OPRIT**



dacă programarea orară a încălzirii este activată:

- AUTO -
- MANUAI ÎNCĂI ZIRF OPRITĂ

orrana.
PRINCIPAL
MANUAL
INCALZIRE OPRITA

Pentru a selecta o altă stare evidențiați-o folosind tastele "sus" și "jos" și confirmați selectarea prin apăsare pe "ok".

Odată ce selectarea a fost validată, afișajul revine la ecranul STARE. Apăsați "înapoi" pentru a reveni la ecranul STARE fără a face vreo selectare.

9.2.1 PORNIT

Dacă este selectat PORNIT, solicitările zonei sunt îndeplinite.

9.2.2 AUTO

Dacă este selectat **AUTO**, solicitările zonei vor fi gestionate pe baza unui program programat.

9.2.3 MANUAL

Dacă este selectat **MANUAL**, solicitările zonei vor fi gestionate pe baza setării punctului de setare de către utilizator.

9.2.4 ÎNCĂLZIRE OPRITĂ

Dacă este selectat ÎNCĂLZIRE OPRITĂ, solicitările zonei nu vor fi îndeplinite.

NOTĂ: dacă doriți să dezactivați zona VARA sau IARNA, trebuie să selectați anotimpul presetat (VARĂ sau IARNĂ din meniul CENTRALĂ TERMICĂ) și să setați zona în cauză la OPRIT.

10 SETARE

Cu funcția SETARE este posibil să configurați punctele de setare ÎNCĂLZIRE, APĂ CALDĂ și PREÎNCĂLZIRE.

Pentru a face acest lucru, este necesar să evidențiați intrarea dorită folosind tastele **"sus"** și **"jos"** și apoi apăsați **"ok"** pentru a confirma selectarea.

Apăsând "înapoi" veți reveni la ecranul inițial fără a efectua vreo selectare.



10.1 Funcționare în modul de încălzire

Apăsați tastele "sus" și "jos" pentru a modifica punctul de setare încălzire și pentru a confirma selectarea apăsând "ok".

Apăsați "înapoi" pentru a reveni la ecranul SETARE fără a face vreo selectare.



Când este instalat un senzor de temperatură exterioară, temperatura pe tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcție de variațiile temperaturii exterioare. Dacă doriți să schimbați temperatura, ridicând-o sau coborând-o în raport cu cea calculată automat de placa electronică, este posibilă modificarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE selectând nivelul de confort dorit în intervalul (-5 ÷ +5).

Utilizatorul este apoi rugat să confirme setarea punctului de setare: selectați CONFIRMARE sau ANULARE folosind tastele "sus" și "jos", și confirmați selectarea apăsând "ok".

Odată ce selectarea este confirmată, afișajul revine la ecranul SETARE.

Dacă selectarea este anulată sau tasta "înapoi" este apăsată, reveniți la ecranul anterior SETARE.



10.2 Circuit de

Apăsați tastele "**sus"** și "**jos**" pentru a modifica punctul de setare apă caldă menajeră al centralei termice. Apăsați "**ok**" pentru a confirma selectarea. Apăsați "**înapoi**" pentru a reveni la ecranul **SETARE** fără a face vreo selectare.



Utilizatorul este apoi rugat să confirme setarea punctului de setare: selectați **CONFIRMARE** sau **ANULARE** folosind tastele "**sus**" și "**jos**" și confirmați cu "**ok**". Odată ce selectarea este confirmată, afișajul revine la ecranul anterior **SETARE**. Dacă selectarea este anulată sau tasta "înapoi" este apăsată, reveniți la ecranul **SETARE**.



10.3 Preîncălzire

Această funcție menține caldă apa din schimbătorul de apă caldă menajeră, pentru a reduce timpul de așteptare până la venirea apei calde. Când funcția de preîncălzire este activată, simbolul P se aprinde cu o lumină fixă în partea de sus cu privire la pictograma de apă caldă menajeră. În timpul aprinderii arzătorului după o solicitare de preîncălzire, simbolul P începe să clipească.

Este posibil să accesați funcția PREÎNCĂLZIRE selectând SETARE pe ecranul principal al REC10. Setarea PREÎNCĂLZIRE = 1 activează funcția de apă caldă menajeră a centralei termice.

Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, setați parametrul la PREÎNCĂLZIRE = 0, simbolul P se oprește.

Funcția nu este activă atunci când centrala termică este oprită.





11 BUTON

Funcția **INF** poate fi utilizată pentru a afișa o serie de date referitoare la sistem.

ATENȚIE - Datele afișate nu pot fi modificate.

Apăsați tastele **"sus"** și **"jos"** pentru a trece prin lista de informații disponibile, în această ordine:

- ORE DE FUNCȚIONARE ÎNCĂLZITOR ȘAPĂ
- SONDĂ TUR
- SONDĂ REȚUR
- SONDĂ APĂ CALDĂ MENAJERĂ
- SONDĂ GAZE ARSE
- SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ
- T EXT PT TERMOREGL.VENTILATOR
- VENTILATOR - TUR ZONA 1
- TUR ZONA 1TUR ZONA 2
- ORE FUNCŢ. SONDĂ GAZE ARSE
- PUNCT DE SETARE ZONĂ PRINCIPALĂ
- PUNCT DE SETARE ZONA 1
- PUNCT DE SETARE ZONA 1
- PRESIUNE SISTEM.

Tasta "ok" este inactivă.

Tasta "înapoi" vă permite să reveniți la ecranul inițial.

În absența unor zone suplimentare sau dacă funcția încălzitorului de şapă nu funcționează, informațiile aferente nu vor fi afişate.

12 MENIU

Folosind MENIU este posibilă accesarea configurației SETĂRI și a PROGRAMULUI ORAR (disponibil numai dacă temporizatorul este activat (POR = 1)).

Pentru a face acest lucru, este necesar să evidențiați intrarea dorită folosind tastele "sus" și "jos" și apoi apăsați "ok" pentru a confirma selectarea.

Apăsând "înapoi" veți reveni la ecranul inițial fără a efectua vreo selectare.



12.1 Setări

Selectați această funcție pentru a modifica următoarele setări:

- ORĂ ȘI DATĂ
- LIMBĂ
- FUNDAL

Pentru a avea acces la setarea dorită, este necesar să o evidențiați folosind tastele **"sus"** și **"jos"** și apoi apăsați **"ok"** pentru a confirma selectarea.

Apăsați "înapoi" pentru a reveni la ecranul de pornire fără a face vreo selectare.



12.1.1 Oră și dată

Apăsați "ok" pentru a evidenția în ordine ORE, MINUTE, ZI, LUNĂ, AN și apăsați tastele "sus" și "jos" pentru a modifica valorile dorite.

Odată ce secvența s-a terminat apăsând "ok", setările vor fi salvate și afișajul va reveni la ecranul inițial.

Prin apăsare pe "înapoi" în orice moment, sistemul va reveni la SETĂRI anulând modificările efectuate.

TIMP&DATA	
INTRODUCETI ORA SI DATA	
12 : 17	
18 / 11 / 2013	
UTILIZATI SAGETILE PENTRU MODIFICARE	

12.1.2 Limbă

Apăsați tastele "**sus"** și "**jos"** pentru a selecta limba dorită.

Apăsând "ok" selectarea limbii este confirmată și afișajul revine la ecranul inițial. Apăsând "înapoi" sistemul revine la ecranul SETĂRI fără schimbarea limbii sistemului.

LIMBA	
ENGLISH	
ITALIANO	
SELECTATI LIMBA	

12.1.3 Fundal

Afişajul economizorului de ecran (fundal oprit) este activat automat când ora care a fost setată în parametrul \ MENIU \ SETARE \ FUNDAL, a trecut, fără să fi apăsat vreun buton.

În economizorul de ecran este afişată în mod normal ora curentă.

Atunci când există o solicitare de căldură, ora curentă este înlocuită cu temperatura pe tur a centralei termice și se aprinde pictograma privind tipul de solicitare în desfășurare.

Un mesaj pentru nivelul de eficiență al sistemului poate fi afișat în partea superioară a ecranului:

EFICIENŢĂ ÎNALTĂ (dacă valoarea medie a sondei de pe tur > 55 °C)

- EFICIENŢĂ OPTIMĂ (dacă 25 °C < valoarea medie a sondei pe retur < 55 °C).



EFICIENTA OPTIMA		
SI 30 ZILELE		
42°°	∭. ∓,°	

12.1.4 Program orar

Selectând această funcție, numai dacă programul orar este activat (POR = 1), este posibil să modificați următoarele:

- PRINCIPALĂ
- ZONA 1
- ZONA 2.

Pentru a avea acces la programul temporizator dorit, este necesar să îl evidenţiaţi folosind tastele **"sus"** şi **"jos"** şi apoi apăsaţi **"ok"** pentru a confirma selectarea. Apăsaţi **"înapoi"** pentru a reveni la ecranul de pornire fără a face vreo selectare. Pentru o descriere detaliată a temporizatorului programat, consultaţi capitolul *"13 PROGRAMARE ORARĂ"*.





Pentru a confirma că operația a fost terminată cu succes, pe ecran se va afișa tabelul cu noul interval de timp intermitent.



13.2 Modificare

Această funcție servește la modificarea unui interval de timp deja prezent pentru ziua selectată.

Apăsați "**ok**" pentru a selecta funcția, după ce ați evidențiat-o (dacă este necesar) utilizând tastele "**sus**" și "**jos**".



Apăsați tastele "**sus**" și "**jos**" pentru a selecta intervalul de timp dorit și apăsați "**ok**" pentru a confirma selecția.



Apăsați tastele **"sus"** și **"jos"** pentru a mări sau micșora cu 30 de minute **ora de pornire** și apăsați **"ok"** pentru a confirma selectarea.

		PRINC	IPAL		
START 07:30 11:30	SFARSI 08:3 13:3	0 0	:	JOI	
18:00	22:3	0	COP TIMPUL	NFIRMA DE INCEP	
			1	1:30	
UTILI	ZATI	SAGETILE	PENTRU	MODIFIC	ARE

Apăsați tastele **"sus"** și **"jos"** pentru a mări sau micșora cu 30 de minute **ora de oprire** și apăsați **"ok"** pentru a confirma selectarea.

13 PROGRAMARE ORARĂ

Selectați ziua dorită cu ajutorul tastelor **"sus"** și **"jos"**. Se va afișa un tabel care indică ziua și intervalele de timp deja prezente. Apăsați **"ok"** pentru a avea acces la programarea pentru ziua selectată.

Apăsând "înapoi" veți reveni la ecranul inițial fără a efectua vreo selectare.



Odată ce selecția a fost efectuată, utilizatorul poate alege dintre următoarele opțiuni: - ADĂUGARE

- MODIFICARE
- ŞTERGERE
- COPIERE.

13.1 Adăugare

Această funcție servește la adăugarea unui nou interval de timp în ziua selectată. Apăsați **"ok"** pentru a selecta funcția, după ce ați evidențiat-o (dacă este necesar) utilizând tastele **"sus"** și **"jos"**.



Apăsați tastele "**sus**" și "**jos**" pentru a mări sau micșora cu 30 de minute **ora de pornire** și apăsați "**ok**" pentru a confirma selectarea.



Apăsați tastele "sus" și "jos" pentru a mări sau micșora cu 30 de minute ora de oprire și apăsați "ok" pentru a confirma selectarea.



Pentru a confirma că operația a fost terminată cu succes, pe ecran se va afișa tabelul cu noul interval de timp intermitent.

În acest moment, utilizatorul poate selecta un nou interval de timp pentru a fi modificat sau poate apăsa "înapoi" pentru a reveni la ecranul anterior **PROGRAM ORAR**.



13.3 ştergere

Această funcție servește la ștergerea unui interval de timp deja prezent pentru ziua selectată.

Apăsați "ok" pentru a selecta funcția, după ce ați evidențiat-o (dacă este necesar) utilizând tastele "sus" și "jos".



Apăsați tastele "**sus"** și "**jos"** pentru a selecta intervalul de timp dorit și apăsați "**ok"** pentru a confirma selecția.

	PRINCIPAL
START SFARSIT 07:30 08:30 11:30 13:30 18:00 22:30	JOI SELECTATI PERIOADA DE LA MODIFICATI
UTILIZATI S	AGETILE PENTRU MODIFICARE

Pentru a confirma sau a anula selectarea făcută, evidențiați opțiunea corespunzătoare și confirmați-o apăsând "ok".

Pentru a confirma că operația a fost terminată cu succes, pe ecran se va afișa tabelul cu intervalul de timp selectat intermitent chiar înainte de a-l șterge din tabel.

	PRI	NCIPAL	
START 07:30 11:30 18:00	SFARSIT 08:30 13:30 22:30	JOI ESTI SIGUR A STERGE PERIDADA?	
		CONFIRM ANULATI	
CONFI	IRMATI SAU	STERGETI SELEC	TIA

13.4 Copiere

Această funcție servește la copierea programului programat pentru ziua selectată. Apăsați "ok" pentru a selecta funcția, după ce ați evidențiat-o (dacă este necesar) utilizând tastele "sus" și "jos".



Apăsați tastele **"sus"** și **"jos"** pentru a selecta ziua în care să copiați programul orar și apăsați **"ok**" pentru a confirma selectarea.



Ziua va fi evidenţiată, iar altele pot fi selectate utilizând aceeaşi procedură. Când aţi terminat, evidenţiaţi **CONFIRMARE** şi apăsaţi **"ok"**.



Pentru a confirma că operația a fost terminată cu succes, afișajul va afișa lista zilelor în care a fost copiat programul programat.

	PRINCIPAL		
CALENDARUL	XXX VOR FI COPIATE L	A ZILELE :	
UTILIZATI	SAGETILE PENTRU	MODIFICARE	

14 DEFECŢIUNI

Dacă apar defecțiuni, pe ecran va apărea un afișaj care indică codul de eroare relativ și o scurtă descriere alfanumerică a acestuia. Apăsând butonul **"înapoi"** este posibil să reveniți la ecranul principal, unde o defecțiune este semnalizată de această pictogramă intermitentă \bigwedge .

Utilizatorul poate reveni la ecranul descrierii defecțiunilor utilizând tastele **"sus"** și **"jos"** și apoi apăsând tasta **"ok"**. Ecranul de descriere a defecțiunilor este afișat automat după ce timpul de iluminare a afișajului a trecut, fără apăsarea niciunui buton. Apăsați tastele **"sus"** și **"jos"** pentru a afișa descrierile oricăror alte defecțiuni care ar putea fi prezente.

VIN 18/05/2013	CENTRALA	12:17
MENU	1.3 ^{bar}	STARE
	42 ℃	⊷ ∭.
INFO		ET
TEMPER	RATURA APA	CALDA

Listă defecțiuni centrală termică

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	LED ROŞU	LED VERDE	ROŞU şi VERDE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ
E010	Defecțiune electronică ACF/oprire flacără	PORNIT			anomalie
E011	flacără externă	intermitent 0,2 sec. pornit/0,2 oprit			tranziție
E020	termostat limită	intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit			anomalie
E030	defecțiune ventilator	PORNIT			anomalie
E040	traductor de apă – încărcare sistem			PORNIT	anomalie
E041	traductor de apă - apăsați OK pentru a umple sistemul		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
E042	Defecțiune traductor de presiune apă			PORNIT	anomalie
E060	defecțiune sondă apă caldă menajeră			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție
E070	defecțiune senzor pe tur/supratemperatură senzor pe tur alarmă diferență senzor pe tur/retur	PORNIT			tranziţional/definitiv/ anomalie
E077	termostat apă zona principală	PORNIT			tranziție
E080	defecțiune sondă linie retur/supratemperatură sondă linie retur/ Alarmă diferență sondă linie tur/retur	PORNIT			tranzițional/definitiv/ anomalie
E090	defecțiune sondă gaze arse sondă supratemperatură gaze arse			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție anomalie
E091	curățare schimbător de căldură principal			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit	tranziție
	presiune apă scăzută apăsați OK pentru încărcare		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
	presiune apă ridicată, verificați sistemul		intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 oprit		tranziție
	comunicație placă centrală termică pierdută	PORNIT			tranziție
	comunicație MAGISTRALA 485 pierdută	PORNIT			tranziție

Lista defecțiunilor de ardere

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	LED ROŞU	LED VERDE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ
E021	alarmă ion	PORNIT		
E022	alarmă ion	PORNIT		Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de 6 ori într-o oră, devin
E023	alarmă ion	PORNIT		definitive; se afişează alarma E097 și este urmată de post-purjare timp de
E024	alarmă ion	PORNIT		45 de secunde la turația maximă a ventilatorului.
E067	alarmă ion	PORNIT		Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-purjării, cu
E088	alarmă ion	PORNIT		excepția cazului în care alimentarea electrică a centralei termice este oprită.
E097	alarmă ion	PORNIT		
E085	ardere incompletă	PORNIT		Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de 3 ori într-o oră, devin
E094	ardere incompletă	PORNIT		minute la turația maximă a ventilatorului. Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea post-puriării, cu
E095	ardere incompletă	PORNIT		excepția cazului în care alimentarea electrică a centralei termice este oprită.
E058	defecțiune tensiune rețea	PORNIT		Accestos quat defectivai temporare care restrictiones 78 ciclul de enrindere
E065	alarmă modulare curent	PORNIT		
E086	alarmă obstrucționare gaze arse	PORNIT		Defecțiune temporară raportată în timpul post-ventilării. Se menține o post-ventilare de 5 minute la turația maximă a ventilatorului.

Lumini de avertizare

STARE CENTRALĂ	LED ROŞU	LED VERDE	ROŞU şi VERDE	OBSERVAŢII
Pornire			intermitent 0,5 sec. pornit/0,5 sec. oprit	LED-urile roşii şi verzi se aprind în acelaşi timp
Ciclu de aerisire	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roșii și verzi se aprind secvențial câte unul pe rând
Stare OFF		intermitent 0,3 sec. pornit/0,5 sec. oprit		
Nicio solicitare de căldură (aştep- tare)		intermitent 0,3 sec. pornit/0,5 sec. oprit		
Aprindere tranzitorie/ supratemperatură		intermitent 0,3 sec. pornit/0,5 sec. oprit		
Prezența flăcării		PORNIT		
Funcție coşar		PORNIT		Numai dacă flacăra este prezentă
Încălzitor şapă	intermitent 1 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 1 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roşii şi verzi se aprind alternativ
Umplere semiautomată în curs	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit	intermitent 0,5 sec. pornit/1 sec. oprit		LED-urile roșii și verzi se aprind secvențial câte unul pe rând
Umplere semiautomată terminată			PORNIT	LED-urile roşii şi verzi sunt aprinse continuu şi în acelaşi timp, timp de aproximativ 4 secunde

Pentru defecțiunea E041

Dacă presiunea scade sub pragul de siguranță de 0,3 bari, centrala termică afişează codul de defecțiune "E041 - TRADUCTOR DE APĂ APĂSAŢI OK PENTRU UMPLEREA SISTEMULUI" pentru un timp de tranziție de 10 min în timpul căruia este posibilă pornirea procedurii de încărcare semiautomată, apăsând tasta "**ok**" pentru a umple sistemul (procedura poate fi pornită numai în modul VARĂ sau IARNĂ).



În timpul fazei de încărcare, mesajul derulant "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ ÎN DESFĂŞURARE" este afişat în partea inferioară a ecranului, în timp ce presiunea evidențiată pe afişaj trebuie să înceapă să crească.

După terminarea încărcării, mesajul derulant "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ TERMINATĂ" este afișat în partea inferioară a paginii.

După terminarea timpului de tranziție, dacă defecțiunea persistă, este afișat codul de defecțiune E040.

Atunci când centrala termică are defecțiunea E040, încărcarea manuală trebuie efectuată cu ajutorul robinetului de umplere (A) până când presiunea este între 1 și 1,5 bari.

Dacă presiunea scade frecvent, contactați Centrul de asistență tehnică.

Pentru defecțiunea E091

Centrala termică are un sistem de auto-diagnosticare care, pe baza numărului total de ore în anumite condiții de funcționare, poate semnala necesitatea curățării schimbătorului de căldură principal.

Este necesară intervenția Centrului de asistență tehnică.

14.1 Funcția de resetare

Pentru a reseta funcționarea centralei termice în cazul unei defecțiuni, este necesar să accesați ecranul cu descrierea defecțiunilor. Dacă oprirea este de tip nevolatil care necesită o procedură de resetare, aceasta va fi indicată pe ecran și poate fi efectuată apăsând butonul **"ok"** de pe REC10.



În acest moment, dacă condițiile corecte de funcționare au fost restabilite, centrala termică va reporni automat.

Dacă încercările de resetare a defecțiunii nu restabilește funcționalitatea centralei termice, vă rugăm să contactați Serviciul local de asistență pentru clienți.

Până la maxim 3 încercări de resetare pot fi efectuate utilizând REC10, după care aparatul trebuie deconectat de la alimentarea electrică pentru a reseta numărul de încercări disponibile.



Solicitați intervenția Centrului de asistență tehnică.

<u>ک</u> ٤٥٢٥	
TERMOSTAT LIMITA INCERCARI ESUATE RECIO	

DATE TEHNICE

DESCRIERE		им			EXCLUSIVE			
	-	•	25C		30C		35	
În a ži-ina	Dutoro colorifică de introve nominală	1-1-1-1	G20	G31	G20	G31	G20	G31
Incalzire	Putere calornica de intrare nominala	KVV kool/b	10 15	,00	24	,00	30	00
		kcal/n	15.	480	20.	64U	25.0	500
	Putere de incaizire nominaia (80°/60°)	KVV	17	,60	23	,54	29	,37 050
	Dutoro do înočiziro nominală (E0º/20º)	KCal/n	10.	139	20.	248 56	20.	200 77
	Putere de incaizire nominala (50/30)	KVV keel/b	19	,17	20	,50	31	11
	Conscitato tormioă raduoă	KCal/II	2 70	400 5 20	<u> </u>	902	4 00	6 00
	Capacitate terrifica recusa	KVV kool/b	3,70 2,102	0,20	4,30	0,00 5 160	4,90	0,90
	Putoro tormică utilă roducă (80°/60°)		3.102	5.02	1 10	5.100	4.214	6 76
		kcal/b	3 102	4 224	3,606	5,00	4,74	0,70 5,915
	Putoro tormică utilă roducă (50°/30°)		3.102	4.324 5.50	1 59	6.40	5.26	6.07
	Futere terrinica utila redusa (50/50)	kcal/b	3,99	1 731	3 035	5 506	1 526	5 003
	Valoare nominală nutere calorifică de jesire	KCai/11	5.450	4.751	0.000	5.500	4.520	5.555
	(Qn)	kW	18	,00	24	,00	30,	,00
		kcal/h	15.	480	20.	640	25.8	800
	Putere termică minimă Range Rated (Qm)	kW	6,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90
••••••		kcal/h	5.762	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934
ACM	Putere calorifică de intrare nominală	kW	26	,00	30	,00	34,	60
••••••		kcal/h	22.	360	25.	800	29.	756
	Putere termică utilă (*)	kW	26	,00	30	,00	34	60
••••••		kcal/h	22.	360	25.	800	29.	756
••••••	Capacitate termică redusă	kW	3,70	5,20	4,30	6,00	4,90	6,90
		kcal/h	3.182	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934
••••••	Putere de încălzire redusă (*)	kW	3,70	5,20	4,30	6.00	4,90	6,90
		kcal/h	3.182	4.472	3.698	5.160	4.214	5.934
Eficiență uti	lă Pn max - Pn min (80°/60°)	%	97,8	- 97,5	98,1	- 97,5	97,9 -	96,7
Randament	la ardere	%	98	3,0	98	3,2	98	5,1
Eficiență uti	lă Pn max - Pn min (50°/30°)	%	106,5	- 107,8	106,5	- 106,4	105,9 -	- 107,4
Eficiență uti	lă la 30% Pn max (30° retur)	%	10	9,8	10	9,7	109	9,3
Eficiență la	valoare nominală P medie (80°/60°)	%	98	3,0	98	3,1	97	',8
Eficiență la	30% din valoarea nominală P medie (30° retur)	%	10	9,8	10	9,8	109	9,5
Puterea ele	ctrică totală (putere maximă de încălzire)	W	6	6	7	7	8	1
Puterea ele	ctrică totală (putere maximă ACM)	W	g	8	1(10)6
Putere elect	trică pompă de circulatie (1000 l/h) (ACM)	W	5	51	5	1	5	1
Putere elect	trică pompă de circulație (1000 l/h) (ÎC)	W	4	1	4	.1	4	1
Categorie			1121		ll2H		II2H	3P
Tara de des	tinatie		<u>_</u> . (·	+)	(-	+)	(1	+)
Tensiune de	e alimentare	V - Hz	230	/)-50	230	/)-50	230	-50
Grad de pro	otectie	IP	X	5D	X	5D	XE	5D
Pierderi la o	prire	W	42		42		3	7
Pierderi la c	oșul de fum cu arzătorul oprit - arzătorul pornit	%	0,14 - 2,01		0,11 - 1,80		0,07 -	- 1,90
Încălzire				••••••		••••		
Presiune		bari		3		3	3	3
Presiune mi	inimă pentru funcționarea standard	bari	0,25-0,45		0,25-0,45		0,25-0,45	
Temperatura	ă maximă	O°	90		90		90	
Domeniu de	e selectare a temperaturii apei de încălzire	°C	20/45 ·	÷ 40/80	20/45 -	÷ 40/80	20/45 ÷	- 40/80
Pompă: sar	cină maximă disponibilă pentru instalație	mbari	32	26	326		326	
la un debit de		l/h	1.(000	1.000		1.000	
Vas de expansiune cu membrană			8	8	8	3	ę)
Pre-încărca	re rezervor de expansiune (încălzire)	bari		1		1	1	
Regim apă	caldă menajeră					•••		
Presiune ma	aximă	bari		6	(6	6	3
Presiune mi	inimă	bari	0,	15	0,	15	0,	15
Cantitate de	e apă caldă cu Δt 25 °C	l/min	14	4,9	17	7,2	19	9,8
	cu Δt 30 °C	l/min	12	2,4	14	1,3	16	6,5
	cu Δt 35 °C	l/min	1(),6	12	2,3	14	,2
Debit minim	apă caldă menajeră	l/min		2		2	2	2
Câmp de se	electare a temperaturii H2O menajeră	°C	37	-60	37	-60	37-	-60
Regulator d	e flux	l/min	1	0	1	2	1	4
			G20	G31	G20	G31	G20	G31

		EXCLUSIVE						
DESCRIERE	UM	25	5C	30C		35	35C	
Presiune gaz								
Presiune nominală gaz metan (G20) mbari	mbari	20	-	20	-	20	-	
Presiune nominală gaz lichid GPL (G31)	mbari	-	37	-	37	-	37	
Conexiuni hidraulice			L					
Intrare-iesire CH	Ø	3/	/4"	3/4	4"	3/-	4"	
Intrare - jesire apă caldă menajeră	Ø	1/	2"	1/	2"	1/	2"	
Intrare gaz	ø	3/	_ /4"	3/4	4 "	3/	- 4"	
Dimensiuni boiler	~							
Înăltime	mm	74	40	74	0	74	10	
l ătime	mm	4	20	42	20	42	20	
Adâncime	mm	2		27	'5	35	50	
Greutate centrală	ka	- 3	5	3	7	3	8	
Putere de încălzire	1.9		0	Ŭ		v	•	
Dehit aer	Nm ³ /h	21 496	21 926	29 247	28 969	36 447	37 228	
Debit daze arse	Nm ³ /h	23 302	23 322	31 654	30,831	39 456	39 555	
Debit masic naze arse		8 044-	8 221-	10 935-	10 866-	13 629-	13 946-	
(max-min)	g/s	1,671	2,375	1,973	2,789	2,205	3,207	
Debit apă caldă menaieră		I	·····	l		······	·····	
Debit aer	Nm³/h	31.050	31.671	36.558	36.212	42.035	42.937	
Debit gaze arse	Nm³/h	33.658	33.688	39.568	38.539	45.506	45.620	
Debit masic gaze arse		11.619-	11.874-	13.669-	13.582-	15.718-	16.084-	
(max-min)	g/s	1,671	2,375	1,973	2,789	2,205	3,207	
Performanțe ventilator								
Presiune de evacuare reziduală ţevi concentrice 0,85 m	Pa	6	0	6	0	16	60	
Presiune de evacuare reziduală ţevi separate 0,5 m	Pa	19	95	198		165		
Prevalență reziduală centrală fără tuburi	Pa	19	99	19	9	19	90	
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse								
Diametru	mm	60-	100	60-1	100	60-	100	
Lungime maximă	m	1	0	1	0	8	}	
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1,3	/1,6	1,3/1,6		1,3/	'1,6	
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	1(05	10)5	10)5	
Conducte concentrice de evacuare a gazelor arse								
Diametru	mm	80-	125	80-	125	-08	125	
Lungime maximă	m	2	5	2	5	2	0	
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/*	1,5	1/1	,5	1/1	,5	
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	130		130		130		
Conducte separate de evacuare a gazelor arse		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••			••••••			
Diametru	mm	80		80		8	0	
Lungime maximă	m	70 + 70		50 + 50		35 + 35		
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1.5		1/1,5		1/1,5		
Instalație "deschisă forțat" B23P-B53P		•••••••	•		••••••			
Diametru	mm	8	0	80		80		
Lungime maximă tub de evacuare	m	1:	25	90		60		
Noxe		clas	sa 6	clasa 6		clasa 6		
Valori emisii la putere maximă și minimă (**)		G20	G31	G20	G31	G20	G31	
Maxim CO s.a. mai mic de	p.p.m.	140	150	150	200	220	220	
CO2 (***)	%	9,2	10,2	9,0	10,3	9,0	10,0	
NOx s.a. mai mic de	p.p.m.	40	60	30	40	40	30	
T gaze arse	°C	63	64	73	66	65	70	
Minim CO s.a. mai mic de	p.p.m.	10	15	10	30	20	40	
CO2 (***)	%	9.1	10.2	8.9	10.0	9.1	10.0	
NOx s.a. mai mic de	p.p.m.	25	35	25	40	30	40	
T gaze arse	°C	60	60	62	56	62	55	

(*) valoare medie între diferitele condiții de funcționare a apei calde.

(**) verificare efectuată cu țeavă concentrică Ø 60-100, lungime 0,85 m - temperatură apă 80-60 °C.

(***) toleranță CO2 = +0,6%/-1%.

Datele menționate nu trebuie folosite pentru a certifica instalația; pentru certificare trebuie preluate datele din "Broșură instalație", măsurate la prima punere în funcțiune.

(+) Instalarea acestui produs este permisă numai în țările de destinație indicate pe plăcuța cu date de identificare, indiferent de limbile în care s-a efectuat traducerea.

DADAMETRI	LINA	EXCLUSIVE			
PARAMETRI	UW	GAZ METAN (G20)	GPL (G31)		
Indice Wobbe inferior valorii de (15 °C-1013 mbari)	MJ/m ³ S	45,67	70,69		
Putere calorifică inferioară	MJ/m³S	34,02	88		
Presiune nominală de alimentare	mbari (mm H2O)	20 (203,9)	37 (377,3)		
Presiune minimă de alimentare	mbari (mm H2O)	10 (102,0)	-		
25C					
Arzător: diametru/lungime	mm	63/110	63/110		
Număr de găuri ale diafragmei	n°	1	1		
Diametru găuri diafragmă	mm	4,3	4,3		
0	Sm³/h	1,90	-		
Capacitate maxima gaz incaizire	kg/h	-	1,40		
	Sm³/h	2,75	-		
Capacitate maxima gaz pentru apa menajera	kg/h	-	2,02		
	Sm³/h	0,39	-		
Capacitate minima gaz incalzire	kg/h	-	0,40		
	Sm³/h	0.39	-		
Capacitate minimă gaz pentru apă menajeră	ka/h	-	0.40		
Număr rotatii ventilator aprindere lentă	rpm	5.500	5.500		
Număr maxim de rotatii ventilator pentru încălzire	rom	5.600	5.600		
Număr maxim de rotații ventilator ACM	rom	7.900	7.900		
Număr minim de rotații ventilator pentru încălzire	rom	1.500	2.000		
Număr minim de rotații ventilator pentru apă caldă menaieră	rom	1,500	2,000		
30C	. pm		2.000		
Arzător: diametru/lungime	mm	63/110	63/110		
Număr de găuri ale diafragmei	n°	1	1		
Diametru găuri diafragmă	mm	4.3	4.3		
	Sm³/h	2 54	-		
Capacitate maximă gaz încălzire	ka/h	-	1.86		
	Sm³/h	3.17	-		
Capacitate maximă gaz pentru apă menajeră	ka/h	-	2.33		
	Sm³/h	0.45	-		
Capacitate minimă gaz încălzire	ka/h	-	0.47		
	Sm³/h	0.45	-		
Capacitate minimă gaz pentru apă menajeră	ka/h	-	0.47		
Număr rotatii ventilator aprindere lentă	rpm	5.500	5.500		
Număr maxim de rotatii ventilator pentru încălzire	rpm	6.500	6.500		
Număr maxim de rotatii ventilator ACM	rpm	7.900	7.900		
Număr minim de rotatii ventilator pentru încălzire	rpm	1.500	2.000		
Număr minim de rotatii ventilator pentru apă caldă menaieră	rpm	1.500	2.000		
35C					
Arzător: diametru/lungime	mm	63/120	63/120		
Număr de găuri ale diafragmei	n°	1	1		
Diametru găuri diafragmă	mm	5,2	5,2		
	Sm³/h	3,17	······		
Capacitate maximă gaz încălzire	kg/h	······	2.33		
	Sm³/h	3,66			
Capacitate maximă gaz pentru apă menajeră	kg/h	·····	2.69		
	Sm³/h	0,52			
Capacitate minimă gaz încălzire	kg/h	······	0.54		
	Sm³/h	0,52	·······		
Capacitate minima gaz pentru apă menajeră	kg/h		0,54		
Număr rotații ventilator aprindere lentă	rpm	5.000	5.000		
Număr maxim de rotații ventilator pentru încălzire	rpm	6.900	6.500		
Număr maxim de rotații ventilator ACM	rpm	7.800	7.500		
Număr minim de rotații ventilator pentru încălzire	rpm	1.500	1.900		
Număr minim de rotații ventilator pentru apă caldă menajeră	rpm	1.500	1.900		

EXCLUSIVE

Parametru	Simbol	EXCLUSIVE 25C	EXCLUSIVE 30C	EXCLUSIVE 35C	Unitate
Clasa de eficientă energetică sezonieră pentru încălzire spatiu	-	A	A	A	-
Clasa de eficiență energetică pentru încălzire apă	-	А	A	A	-
Putere de încălzire nominală	P nominală	18	24	29	kW
Eficiența energetică sezonieră încălzire spațiu	ηs	94	94	94	%
Putere termică utilă					
La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridica- tă (*)	P4	17.6	23.5	29.4	kW
La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**)	P1	5.9	7.9	9,8	kW
Eficiență utilă					
La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridica- tă (*)	η4	88.2	88.3	88.1	%
La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**)	η1	98.9	98.9	98.6	%
Consum auxiliar de energie electrică					
La sarcină maximă	elmax	28,0	37.0	40.0	W
La sarcină parțială	elmin	14.0	14.0	14.0	W
În mod aşteptare	PSB	3,0	3,0	3,0	W
Alţi parametri					
Pierdere de căldură în mod așteptare	Pstby	42.0	42.0	37.0	W
Consum de energie flacără de veghe	Pign	-	-	-	W
Consum energetic anual	QHE	37	42	52	GJ
Nivel de putere acustică, în interior	LWA	51	53	54	dB
Emisii de oxizi de azot	NOx	46	33	41	mg/kWh
Pentru încălzitoare combinate					
Profilul de sarcină declarat		XL	XL	XL	
Eficiență energetică de încălzire apă	ηwh	86	85	85	%
Consum zilnic de energie electrică	Qelec	0.127	0.167	0.148	kWh
Consum zilnic de carburant	Qfuel	22.777	22.921	23.093	kWh
Consum anual de energie electrică	AEC	28	37	32	kWh
Consum anual de carburant	AFC	17	17	17	GJ

(*) Regimul de temperatură ridicată înseamnă o temperatură pe retur de 60 °C la intrarea în încălzitor și o temperatură pe tur de 80 °C la ieșirea din încălzitor.

(**) Regimul de temperatură joasă înseamnă o temperatură pe retur de 30 °C pentru centralele termice în condensație, de 37 °C pentru centralele termice cu temperatură joasă și de 50 °C pentru celelalte încălzitoare (la intrarea în încălzitor).

NOTĂ (dacă senzorul de temperatură exterioară sau panoul de comandă, sau chiar ambele dispozitive sunt prezente în centrala termică)

Cu referire la Reglementarea delegată (UE) nr. 811/2013, informațiile din tabel pot fi utilizate pentru completarea fișei cu date tehnice ale produsului și a etichetei pentru aparatele de încălzire a încăperii, pentru aparatele de încălzire mixte, pentru toate aparatele pentru încălzirea spațiului închis, pentru dispozitive de control al temperaturii și dispozitive solare:

NOTĂ	NOTĂ	NOTĂ
SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ		2%
PANOU DE COMANDĂ*	V	3%
SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ + PANOU DE COMAN- DĂ*	VI	4%

(*) Setat ca regulator de ambient



- Pressure gauge Drain valve
- 2 3 3-way valve stepper servomotor
- 4 Domestic hot water heat exchanger
- 5 Safety valve Circulator
- 6 7
- Lower air vent valve
- 8 NTC return line probe
- 9 Burner

- 13 Ignition transformer14 Flue gas exhaust
- 15 Degassing unit pipe
- 16 Flue gas probe
- 17 Upper air vent valve 18 Limit thermostat
- 19 NTC delivery probe
- Flame ignition electrode 20
- 21 Flame detection electrode/Ionization sensor

- 28 Condensate syphon
- 29 Flow meter 30 Non-return valve
- 31 Filling solenoid 32 Filling tap

1

[ES] - Elementos funcionales del aparato

- Manómetro
- 2 Válvula de drenaje
- Servomotor del motor paso a paso de la 3
- válvula de 3 vías 4 Intercambiador de calor de agua caliente sanitaria
- 5 Válvula de seguridad
- 6 7 Circulador
- Válvula de purgado de aire inferior Sonda NTC de retorno
- 8
- 9 Quemador
- 10 Transportador
- Ventilador 11 12 Mezclador
- Transformador de encendido 13
- 14
- Escape de gas Conducto desgasificador Sonda de humos 15
- 16
- Válvula de purgado de aire superior 17
- Termostato de límite 18
- 19
- 20
- Sonda NTC de envío Electrodo de encendido de llama Electrodo de detección de llama/Sensor de 21 ionización
- 22 Vaso de expansión
- Intercambiador de calor principal Transductor de presión 23
- 24
- 25 Diafragma gas
- 26
- Válvula de gas Sonda NTC de agua caliente sanitaria Sifón de condensado 27
- 28
- 29 Flujostato
- 30 Válvula de no retorno
- 31 Electroválvula de llenado
- 32 Grifo de llenado

[RO] - Elementele funcționale ale aparatului

- Manometru 1
- 2 3 Supapă de evacuare
- Servomotor pas cu pas vană cu 3 căi
- 4 Schimbător circuit apă caldă menajeră
- Supapă de siguranță
- 5 6 7 8 Circulator
- Supapă inferioară de aerisire
- Sondă linie retur NTC
- 9 Arzător
- 10 Transportor
- Ventilator 11
- 12 Mixer
- 13
- Transformator de aprindere 14
- Evacuare gaze de ardere Ţeavă eliminare gaze
- 15
- Sondă gaze arse 16
- 17 Supapă superioară de aerisire
- Termostat limită 18
- Sondă ntc tur 19
- 20 Electrod de aprindere flacără 21 Electrod detectare flacără/Senzor ionizare
- 22 Vas de expansiune
- 23 Schimbător principal
- Traductor de presiune 24 25 Diafragmă de gaz
- 26
- Supapă de gaz Sondă NTC circuit apă menajeră 27
- 28 Sifon de condens
- Fluxostat 29

86

- Supapă de sens 30
- 31 Solenoid umplere
- Robinet de umplere 32

[PT] - Elementos funcionais do aparelho

[HU] - A készülék funkcionális elemei

Leeresztő szelep 3-járatú szelep léptető szervomotor HMV hőcserélő

Biztonsági szelep Keringtető szivattyú Alsó légtelenítő szelep

Visszatérő ág NTC szonda

Manométer

2 3 4

5

6

7

8 9

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

zaworu

Égő 10

Elvezető

Ventilátor

Gyújtás átalakító

Gáztalanító egység cső

Füstgáz érzékelő Felső légtelenítő szelep Határoló termosztát Előremenő ág NTC szonda

Lángőr elektróda/lonizáció szenzor

Gáz memoran Gázszelep Használati meleg víz NTC érzékelő Kondenzátum szifon

[SRB] – Funkcionalni delovi uređaja

Izmenjivač sanitarne vode

Cirkulaciona pumpa Donji ventil za provetravanje NTC sonda povratnog voda

Transformator paljenja

Granični termostat

Ekspanziona posuda

Transduktor pritiska

Sifon za kondenzaciju

Solenoid za punjenje

Gasna dijafragma

Gasni ventil

Senzor protoka

Nepovratni ventil

32 Slavina za punjenje

Glavni izmenjivač toplote

NTC sonda za sanitarnu vodu

Cevi za odvod dimnog gasa

Cev jedinice za degasifikaciju Sonda dimnog gasa

Gornji ventil za provetravanje

NTC sonda razvodnog voda

Elektroda za paljenje plamena Elektroda za detekciju plamena/Senzor za

Ventil za pražnjenje Koračni servomotor 3-smernog ventila

14 Füstgáz elvezetés

Gyújtó elektróda

Tágulási tartály Fő hőcserélő

Gáz membrán

Áramláskapcsoló

31 Feltöltő mágnesszelep

32 Feltöltő csap

Manometar

Gorionik

Prenosnik

Ventilator

jonizaciju

Mikser

Sigurnosni ventil

Visszafolyást gátló szelep

Nyomástranszduktor

Keverő

- Manómetro
- 2 Válvula de drenagem
- Válvula de 3 vias servomotor 3
- 4 Permutador sanitário
- 5 válvula de segurança
- 6 Circulador
- Válvula de desgasificação inferior
- 8 Sonda de retorno NTC
- 9 Queimador
- 10 Transportador
- Ventilador 11
- Misturador 12
- 13
- Transformador de acendimento Exaustão dos gases da chaminé 14
- Tubo da unidade de desgaseificação 15
- Sonda de gás da chaminé 16
- Válvula de desgasificação superior 17
- Termóstato de limite 18
- Sonda de caudal NTC 19
- 20 Elétrodo de acendimento da chama
- Elétrodo de deteção da chama/Sensor de 21
- ionização
- 22 Vaso de expansão
- Comutador de calor principal Transdutor de pressão 23
- 25
- 26
- Diafragma gás Válvula de gás Sonda NTC de água quente sanitária 27

[PL] – Elementy funkcjonalne urządzenia

krokowy

Wymiennik ciepła ciepłej wody użytkowej

- 28 Sifão de condensado
- Fluxostato 29

Manometr

Serwonapęd

3-drogowego

Zawór spustowy

Pompa obiegowa

Zawór mieszający

Transformator zapłonowy

Termostat ograniczający

Naczynie wzbiorcze

Syfon kondensatu Miernik przepływu

30 Zawór zwrotny

32 Zawór napełniania

Główny wymiennik ciepła Przetwornik ciśnienia Przepona gazowa

Zawór gazowy Sonda NTC układu c.w.u.

Zawór elektrom. napełniania

Rura jednostki odgazowującej Sonda gazów spalinowych Górny zawór odpowietrzający

Sonda NTC przewodu zasilającego Elektroda zapłonu płomienia Elektroda wykrywacza płomienia / Czujnik

Odprowadzenie spalin

Zawór bezpieczeństwa

Dolny zawór odpowietrzający

Sonda NTC przewodu powrótnego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

23

24

25

26

27

28

29

31

Palnik 10 Przenośnik

Wentylator

jonizacji

- 30 Válvula de não retorno
- Solenoide de enchimento 31 32 Torneira de enchimento



87

[EN] - Multiwire wiring diagram		
"L-N" POL/	ARITY IS RECOMMENDED	
Blu=Blue	Marrone=Brown	
Bianco=Wh	ite Viola=Violet	
Rosa=Pink	Arancione=Orange	
Grigio=Grey	Giallo=Yellow	
Verde=Gree	en	
A = Gas val	ve	
B = 230V a	uxiliary	
C = Not use	d free contect input	
	Control board	
REC	Remote control panel	
BE20	Board led:	
	green led (operating or temporary	
	stop)	
	red led (boiler in lockout)	
X1-X25-CN	Connection connectors	
5.00.1	the vent cycle	
E.R.	Flame detection electrode	
F	External fuse 3.15A F	
F2	Fuse 4A T	
M3-M4	Terminal board for external	
MOO	Connections: 230V	
IVIZU		
	(- A B +)Bus 485	
	TA Room thermostat	
	(contact must be free of voltage)	
	TBOL Not used	
	IBI Low temperature limit	
	SE Outdoor temperature	
	sensor	
	OT+ Open therm	
	SBOL Not used	
-	X1 - X2 Not used	
	Pump RWM signal nump modulation	
OPE	Gas valve operator	
V Hv	Fan power supply 230 V	
C.S.A.	Semi-automatic heating system	
	loading	
TSC2	Ignition transformer	
	Water limit thermostat	
S.F.	Flue gas probe	
S.M.	Temperature flow sensor on primary	
	circuit	
S.R.	Temperature return sensor on	
F 1	primary circuit	
r.L. SS	Domestic hot water circuit	
0.0.	temperature probe	
T.P.	Pressure transducer	
MOD	Modulator	
V Lv	Fan control signal	
3V	3-way valve stepper servomotor	
1UIN 724	hvozotákos hokätási roj-	
AZ "L-N" PO	JLAKIZACIUT JAVASULJUK	
	Marrana-Paraa	
DIU-NEK		

DETARTANI	
Blu=Kék	Marrone=Barna
Nero=Fekete	Rosso=Piros
Bianco=Fehér	Viola=Lila
Rosa=Rózsaszín	Arancione=Narancsszín
Grigio=Szürke	Giallo=Sárga
Verde=Zöld	
A = Gázszelep	
B = 230V aux	
C = Nincs használatba	an
D = Feszültségmentes	s érintkező bemenet
AKM0X Vezérlőpa	anel
REC Távirányí	tó
BE20 Led:	
zöld led (üzemel vagy ideiglenesen
leáll)	
piros led	(kazán leállt)
X1-X25-CN1 (Csatlakozók csatlakozása

[E5] - ES	
Blu=AZUI	Marrone=Marron
Rianco=Rla	anco Viola=Violeta
Rosa=Rosa	Arancione=Narania
Grigio=Gris	Giallo=Amarillo
Verde=Verd	de
A = Válvula	a de gas
B = 230V a	uxiliar
C = NO utili	Zado a da tanaián ain contacta
REC	Panel de telemando
BE20	Led de tarieta:
	led verde (en funcionamiento o
	temporalmente parado)
	led rojo (caldera en bloqueo)
X1-X25-UN	Deshollingdor e interrunción del
3.00.1	ciclo de purgado
E.R.	Electrodo de detección de llama
F	Fusible externo 3.15A F
F2	Fusible 4A T
M3-M4	Regleta de conexión para
1400	conexiones externas: 230V
WZU	Caja electrica para conexiones
	$(-\Delta B +)Bus 485$
	TA Termostato ambiente
	(contacto debe estar sin tensión)
	TBOL No utilizado
	TBT Termostato de límite de
	temperatura baja
	SE Sensor de temperatura
	OT+ Termostato abierto
	SBOL No utilizado
	X1 - X2 No utilizado
Р	Bomba
PWM	Señal PWM de modulación de la
	bomba
VHV	Alimentación ventilador 230 V
CSA	Carga semiautomática instalación
0.0.7 1	de calefacción
TSC2	Transformador de encendido
E.A.	Electrodo de encendido
T.L.A.	Termostato de límite de agua
S.F.	Sonda de humos
5.IVI.	el circuito primario
S.R.	Sensor de temperatura de retorno
•	en el circuito primario
F.L.	Flujostato de agua caliente sanitaria
S.S.	Sonda de temperatura del circuito
	de agua sanitaria caliente
I.P.	I ransductor de presion
	Moduladol Señal control ventilador
31/	Servomotor del motor paso a paso
	de la válvula de 3 vías
S W/ 1	Kámánysenrő lágtelenítő ciklus
0.00.1	megszakítása
E.R.	Lángőr elektróda
F	Külső biztosíték 3.15A F
F2	Biztosíték 4A T
M3-M4	Kapocslec kulso csatlakozasokhoz:
M20	230 v Flektromos doboz külső
11120	csatlakozásokhoz
	(- A B +) Bus 485
	TA Szobatermosztát (az
	erintkezőnek teszültségmentesnek
	κειι ιθιπιθ) TBOI Nince használathan
	TBT Alacsonv hőmérséklet
	határoló termosztát
	SE Kültéri hőmérséklet
	érzékelő
	SBOI Nincs használathan
	X1 - X2 Nincs használva

F

A POLARIZAÇÃO "L-N" É RECOMENDADA Marrom=Brown Blu=Azul Preto=Black Vermelho=Red Branco=White Violeta=Violet Rosa=Pink Laranja=Orange Cinza=Grey Amarelo=Yellow Verde=Green A = Válvula de gás B = 230 V auxiliar C = Não usada D = Entrada de contato livre de tensão AKM0X Painel de controle REC Painel de controlo remoto **BE20** Led do painel: led verde (parada operacional ou temporária) led vermelho (caldeira em bloqueio) X1-X25-CN1 Conectores de conexão Limpa-chaminés e interrupção do S.W.1 ciclo de ventilação E.R. Elétrodo de observação da chama Fusível externo 3.15Å F F2 Fusível 4A T Régua de terminais para conexões M3-M4 externas: 230 V M20 Caixa elétrica para conexões externas (- A B +)Bus 485 TA Termósta Termóstato ambiente (o contato deve estar livre de tensão) TBOL Não usado TBT Termóstato de limite de temperatura baixa Sensor de temperatura SE externa OT+ Termóstato aberto SBOL Não usado X1 - X2 Não usado Bomba PWM Modulação da bomba do sinal de PWM OPE Operador da válvulas do gás V Hv C.S.A. Alimentação do ventilador 230 V Carregamento do sistema de aquecimento semiautomático TSC2 Transformador de ignição E.A. Elétrodo de acendimento Termóstato de limite de água T.L.A. Sonda de gás da chaminé S.F. S.M. Sensor do fluxo de temperatura no circuito primário S.R. Sensor de retorno de temperatura no circuito primário F.L. Fluxostato sanitário S.S. Sonda de temperatura do circuito sanitário T.P. Transdutor de pressão MOD Modulador Sinal controlo do ventilador V Lv 3V Válvula de 3 vias do servomotor

[PT] - Diagrama de fiação de multifios

P PWM	Szivattyú PWM jel szivattyú moduláció
OPE	A gázszelep operátoregysége
V Hv	Ventilátor tápfeszültség 230 V
C.S.A.	Fűtési rendszer fél automata feltöltés
TSC2	Gyújtástranszformátor
E.A.	Gyújtó elektróda
T.L.A.	Víz határoló termosztát
S.F.	Füstgáz érzékelő
S.M.	Hőmérséklet áramlásérzékelő az
	elsődleges körön
S.R.	A hőmérséklet visszatérő érzékelője
	az elsődleges körön
F.L.	HMV áramláskapcsoló
S.S.	Használati meleg víz körének
	hőmérséklet érzékelője
T.P.	Nyomástranszduktor
MOD	Modulátor
V Lv	Ventilátor vezérlőjel
3V	3-járatú szelep léptető szervomotor

[RO] - Schema electrică multifilară ESTE RECOMANDATĂ POLARITATEA "L-N" Blu=Albastru Marrone=Maron Nero=Negru Rosso=Roşu

. . .

Nero=Negri	u Rosso=Roşu
Bianco=Alb	Viola=Violet
Rosa=Roz	Arancione=Portocaliu
Grigio=Gri	. Giallo=Galben
Verde=Verd	le
A = Vană d	e gaz
B = 230V a	uxiliar
C = Neutiliz	at
D = Intrare	contact fără tensiune
AKM0X	Placă de comandă
REC	Panou de comandă la distanţă
BE20	Led placă:
	led verde (funcționare sau oprire
	temporară)
	led roşu (centrală termică oprită)
X1-X25-CN	1 Conectori de conectare
S.W.1	Curățare coş de fum şi întreruperea
	ciclului de aerisire
E.R.	Electrod de detectare flacara
	Siguranța externa 3,15A F
F2	Siguranța 4A I
1013-1014	Placa cu borne pentru conexiuni
M20	Cutio electrică pontru conoviuni
IVIZU	ovtorno
	(- A B +)Magistrală 485
	TA Termostat de camera
	(contactul trebuie să fie liber de
	tensiune)
	TBOL Neutilizat
	TBT Termostat limită
	temperatură scăzută
	SE Senzor de temperatură
	exterioară
	OT+ Open Therm
	SBOL Neutilizat
	X1 - X2 Neutilizat
Р	Pompă
PWM	semnal PWM modulare pompă
OPE	Operator supapă gaz
V Hv	Sursă alimentare ventilator 230 V
C.S.A.	Incărcare semiautomată a
T 000	sistemului de încălzire
TSC2	Transformator de aprindere
E.A.	electrod de aprindere
I.L.A.	lermostat de limitare apa
F.S.	Sonda gaze arse
5.IVI.	senzor de temperatura pe tur pe
с D	Sonzor do tomporatură no rotur no
5.IX.	circuitul principal
FI	Eluxostat sanitar
S S	Sondă temperatură circuit ană
0.0.	caldă menaieră
T.P.	Traductor de presiune
MOD	Modulator
VĹv	Semnal control ventilator
3V	Servomotor pas cu pas vană cu
	3 căi

[PL] – Schemat okablowania		
ZALECAN		
Blu=INIEDIE	SKI Marione=Brązowy	
Rianco=Ria	aly Viola=Fioletowy	
Rosa=Róż		
Arancione	=Pomarańczowy	
Grigio=Sza	ary Giallo=Żółty	
Verde=Ziel	lony	
A = Zawór	gazowy	
B = Zasilar	nie pomocnicze 230 V	
C = Nieuży	/wany	
D = Styk w	ejściowy beznapięciowy	
AKM0X	Panel sterujący	
REC	Panel zdalnego sterowania	
BE20	Dioda LED panelu:	
	dioda zielona (zatrzymanie robocze	
	lub lymczasowe) dioda czerwona (blokada kotła)	
X1-X25-CN	lioua czerwona (biokaua kotia)	
S.W.1	Czyszczenie komina i przerwa	
0	cyklu odpowietrzania	
E.R.	Elektroda wykrywacza płomienia	
F	Zewnętrzny bezpiecznik 3.15A F	
F2	Bezpiecznik 4A T	
M3–M4	Listwa zaciskowa dla przyłączy	
1400	zewnętrznych: 230 V	
M20	Puszka elektryczna dla przyłączy	
	TA Termostat nomieszczenia	
	(na styku nie może wystepować	
	napiecie)	
	TBOL Nieużywany	
	TBT Termostat ograniczający	
	niskotemperaturowy	
	SE Czujnik temperatury	
	zewnętrznej	
	OI+ Open-Inerm	
	SBOL Nieuzywany	
P	Pompa	
PWM	Modulacia PWM sygnału pompy	
OPE	Operator zaworu gazowego	
V Hv	Zasilanie wentylatora 230 V	
C.S.A.	Półautomatyczne ładowanie układu	
	C.O.	
TSC2	Transformator zapłonowy	
E.A.	Elektroda zapłonu płomienia	
I.L.A.	Termostat ograniczający wody	
З.Г. S M	Czujnik temperatury przepływu w	
5. IVI.	objegu dównym	
S.R.	Czuinik temperatury powrotu w	
0.11	obiegu głównym	
F.L.	Regulator przepływu c.w.u.	
S.S.	Sonda temperatury układu c.w.u.	
T.P.	Przetwornik ciśnienia	
MOD	Modulator	
V Lv	Sygnał sterowania wentylatorem	
3V	Serwonapęd krokowy zaworu	
	3-arogowego	

[SRB] – Električni šematski prikaz PREPORUČUJE SE POŠTOVANJE POLARITETA FAZA NULA

Blu=plava	Marrone=braon Rosso=cryepa
Bianco=be	la Viola=ljubičasta
Rosa=ružič	asta Arancione=narandžasta
Grigio=siva	a Giallo=žuta
Verde=zele	
	/entil pri od 230 V
$\mathbf{C} = ne kori$	sti se
D = kontak	tni ulaz bez napona
AKM0X	kontrolna tabla
REC	panel za daljinsku kontrolu
BE20	led svetlo table:
	prekid)
	crveno led svetlo (blokada kotla)
X1-X25-CN	I1 priključci za povezivanjé
S.W.1	Čišćenje dimnjaka i prekid u ciklusu
ED	provetravanja
E.R. F	Elektroua za delekciju plamena Eksterni osigurač 3 15A F
F2	Osigurač 4A T
M3-M4	Redna klema za spoljašnje
1400	spojeve: 230V
M20	Elektricha kutija za spoljasnje
	(- A B +)magistrala 485
	TA Sobni termostat (na
	priključku ne sme biti napona)
	TBOL Ne koristi se
	IBI Iermostat za ogranicenje
	SE Senzor spoliašnie
	temperature
	OT+ Otvorena toplotna
	jedinica
	X1 - X2 Ne koristi se
Р	Pumpa
PWM	PWM signal modulacione pumpe
OPE	Operator gasnog ventila
	Napajanje ventilatora 230 v Poluautomatsko pupiepie sistema
0.3.A.	areiania
TSC2	Transformator paljenja
E.A.	Elektroda paljenja
T.L.A.	Granični termostat za vodu
5.F. S M	Sonda dimnog gasa Senzor protoka temperature na
0.101.	primarnom kolu
S.R.	Senzor povratne temperature na
	primarnom kolu
F.L.	Senzor protoka sanitarne vode
3.3.	tople vode
T.P.	Transduktor pritiska
MOD	Modulator
V Lv	Signal kontrole ventilatora
3V	Korachi servomotor trosmernog
	· · · · · · · ·



[PT] Circuito hidráulico

- Entrada de água fria ABCD12345678910 Saída de água fria
- Caudal de aquecimento Retorno de aquecimento
- Válvula de não retorno
- Válvula de descarga
- Válvula de segurança
- Desvio automático Válvula de três vias
- Circulador
- Válvula de desgasificação inferior
- Transdutor de pressão
- Manómetro
- Vaso de expansão
- 11 Sonda de retorno NTC
- Permutador primário
- 12 13 Sonda caudal NTC
- Termóstato de limite
- 14 15 Válvula de desgasificação superior
- 16 Separador água/ar
- 17 Intercambiador água sanitária
- 18 Sonda NTC de água quente doméstica
- Solenoide de enchimento 19
- 20 Torneira de enchimento
- 21 22 Limitador da taxa de fluxo
- Interruptor de fluxo
- 23 Filtro sanitário

- Układ obiegu wody [PL]

- Wlot wody zimnej A B C
- Wylot wody ciepłej
- Zasilanie obiegu ogrzewania D Powrót obiegu ogrzewania
- Zawór zwrotny
- 1 2 3 4 Zawór spustowy
- Zawór bezpieczeństwa
- Obejście automatyczne
- 5 Zawór 3-drogowy
- Pompa obiegowa
- 6 7 8 Dolny zawór odpowietrzający
- Przetwornik ciśnienia
- 9 Manometr

90

- 10 Naczynie rozprężne
- 11 Sonda NTC przewodu powrotnego
- Główny wymiennik ciepła 12
- Sonda NTC przewodu zasilania 13
- 14 Termostat ograniczający

[EN] - Water circuit Cold water inlet ABCD1234567 Hot water outlet Heating delivery Heating return Non-return valve Drain valve Safety valve Automatic by-pass Three-way valve Circulator Lower air vent valve 8 Pressure transducer 9 Pressure gauge 10 Expansion vessel 11 NTC return probe Primary heat exchanger 12

[ES] - Circuito de agua

в

C D

1 2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

A B C D

1

2345678

9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

[RO] - Circuit hidraulic

Intrare apă rece

lesire apa caldă

Supapă de sens

By-pass automat

Vană cu trei căi

Manometru

Supapă de siguranță

Pompă de circulație

Traductor presiune

Vas de expansiune

Schimbător principal

Sondă NTC retur

Sondă NTC tur

Termostat limită

Separator apă/aer

Robinet de umplere

Limitator de debit

Senzor de curgere

Cirkulaciona pumpa

Transduktor pritiska

Ekspanziona posuda

Granični termostat

Donji ventil za provetravanje

NTC sonda povratnog voda

Primarni izmenjivač toplote

NTC sonda razvodnog voda

Gornji ventil za provetravanje

Izmenjivač za sanitarnu toplu vodu

NTC sonda za sanitarnu toplu vodu

Separator vode/vazduha

Graničnik brzine protoka

Filter za sanitarnu toplu vodu

Solenoid za punjenje

Slavina za punjenje

Prekidač protoka

Filtru ACM

Manometar

Schimbător ACM

Supapă inferioară de aerisire

Supapă superioară de aerisire

Sondă NTC apă caldă menajeră Solenoid umplere

Vană de golire

Entrada de agua fría

Salida de agua caliente Envío de calefacción

Retorno de calefacción

Válvula de no retorno

Válvula de seguridad

By-pass automático Válvula de tres vías

Transductor de presión

Vaso de expansión Sonda NTC de retorno

Termostato de límite

Separador de agua/aire Intercambiador ACS

Electroválvula de llenado

Grifo de llenado

Limitador de caudal

Válvula de purgado de aire infe-

Intercambiador de calor primario Sonda NTC de envío

Válvula de purgado de aire su-

Sonda NTC de agua caliente sa-

Circulador

Manómetro

rior

perior

nitaria

Flujostato

Filtro ACS

Tur circuit de încălzire Retur circuit de încălzire

Válvula de drenaje

- NTC delivery probe
- 13 14 Limit thermostat
- 15 Upper air vent valve
 - Air/water separator
 - DHW exchanger
 - Domestic hot water NTC probe
 - Filling solenoid
 - Filling tap
- 20 21 Flow rate limiter

16

17

18

19

- 22 Flow switch
- 23 DHW filter
- [HU] Hidraulikus kör Ā B
 - Hideg víz feltöltő
 - Meleg víz-elvezető

 - Fűtés előremenő ága Fűtés visszatérő
 - Visszafolyást gátló szelep
 - Leeresztő szelep
 - Biztonsági szelep

 - Automatikus by-pass Háromjáratú szelep Keringtető szivattyú

 - Alsó légtelenítő szelep
 - Nyomás-transzduktor
- 8

C D

1

2

3

4 5

6

7

- Manométer Tágulási tartály 9 10
- Visszatérő ág NTC szonda Elsődleges hőcserélő 11
- 12
- 13
- 14
- Elsotteges nocscreto Előremenő ág NTC szonda Határoló termosztát Felső légtelenítő szelep 15
- 16 Levegő/víz szétválasztó
- HMV hőcserélő 17
- Használati meleg víz NTC szonda 18
- Feltöltő mágnesszelep 19
- 20 Feltöltőcsap
- 21 Átfolyáshatároló
- 22 Áramláskapcsoló
- 23 HMV szűrő
- Górny zawór odpowietrzający 15
- Rozdzielacz powietrzno-wodny 16
- Wymiennik układu c.w.u. 17
- Sonda NTC układu c.w.u. 18
- 19 Zawór elektrom. napełniania 20 Zawór napełnienia
- Ogranicznik natężenia przepływu 21
- 22 Regulator przepływu
- 23 Filtr układu c.w.u.

[SRB] – Hidraulični sistem

Nepovratni ventil

Sigurnosni ventil

Trosmerni ventil

Ventil za pražnjenje

Automatski premosni ventil

Ulaz hladne vode Α Izlaz tople vode Razvodni vod grejanja Povratni vod grejanja BC

D

1 2

3 4

5

Beretta Via Riso	rgimento 1	3 - 23900 L	.ecco (LC) Italy			
Caldaia a condensazione Condensing boiler							
	D.	l/min	02	0.7	0	Omin	0.7
Serial N.			E F	Qn 80-60 °C	Qm 80-60 °C	80-60 °C	Qn 50-30 °C
230 V ~ 50 Hz W	NOx:	Qn (Hi) =	kW	kW	kW	kW	,
≝⊃Pmw = bar T= °(IP	Pn =	kW	kW	kW	kW	kW
₩Pms = bar T= °(

[ES] -Placa del número de matrícula R Función del agua caliente sanitaria Función calefacción M Qn Capacidad térmica nominal Pn Potencia de calor nominal Qm Capacidad térmica nominal reducida Qmin Potencia térmica mínima IP Grado de protección Pmw Presión máxima ACS Pms Presión máxima calefacción

- т Temperatura
- D Caudal específico
- NOx Clase Nox

[RO] -	Plăcuța cu numărul de serie
F	Funcție apă caldă menajeră
M	Funcție încălzire
Qn	Putere termică nominală
Pn	Putere termică utilă
Qm	Putere termică redusă
Qmin	Putere de încălzire minimă
IP	Grad de Protecție
Pmw	Presiune maximă ACM

- Pms Presiune maximă încălzire Т Temperatură
- D Debit specific
- NOx Clasa NOx

[PT] - Placa de número de matrícula

E	Funcionamento em água quente
_	doméstica
M	Função aquecimento
Qn	Caudal de energia nominal
Pn	Saída de energia nominal
Qm	Capacidade térmica reduzida
Qmin	Saída de aquecimento mínimo
IP	Grau de proteção
Pmw	Pressão máxima da água quente doméstica
Pms	Pressão máxima de aquecimento
т	Temperatura
D	Caudal específico
NOx	Classe NOx

[PL] –	Tabliczka z numerem serii
E	Funkcja ciepłej wody użytkowej
ໜ	Funkcja ogrzewania
Qn	Znamionowe obciążenie cieplne

- Znamionowe obciążenie cieplne
- Pn Znamionowa moc cieplna
- Qm Zredukowane obciążenie cieplne
- Qmin Minimalna moc cieplna IP Stopień ochrony Maksymalne ciśnienie w obiegu Pmw c.w.u. Pms Maksymalne ciśnienie w instalacji grzewczej
- т Temperatura
- Jednostkowe natężenie przepływu D NOx klasa NOx

[EN] -Serial number plate

- B Domestic hot water function M Heating function Qn Nominal heat delivery Pn Nominal heat output Qm Reduced heat delivery Qmin Minimal heat output IP Degree of Protection Pmw Maximum DHW pressure Pms Maximum heating pressure т Temperature D Specific flow rate
- NOx NOx class

[HU] -	Sorozatszám	tábláia
r		

E	HMV funkció
ໜື	Fűtési funkció
Qn	Névleges hőleadás
Pn	Névleges hőteljesítmény
Qm	Csökkentett hőleadás
Qmin	Minimális hőteljesítmény
IP	Védettség szintje
Pmw	Maximális HMV nyomás
Pms	Max. fűtési nyomás
т	Hőmérséklet
D	Fajlagos hozam
NOx	NOx osztály

E	Sanitarna funkcija			
M	Funkcija grejanja			
Qn	Nominalni termički kapacitet			
Pn	Nominalna termička snaga			
Qm	Smanjena isporuka toplotne energije			
Qmin	Minimalni termički kapacitet			
IP	Nivo zaštite			
Pmw	Maksimalni pritisak u sanitarnom sistemu			
Pms	Maksimalni pritisak u sistemu za grejanje			
т	Temperatura			
D	Specifični protok			
NOx	Klasa NOx			

[EN] - Residual head of circulator

The residual head for the heating system is represented in graphic 1, according to the flow rate. The piping on the heating system must be sized taking into account the available residual head value.

Bear in mind that the boiler will operate correctly if there is sufficient water circulation in the heat exchanger.

To this end, the boiler is fitted with an automatic by-pass which is designed to ensure water flow rate into the heat exchanger is correct under any installation conditions.

A = Residual head (mbar)

B = Flow rate (l/h)

C = PMW pump modulation area

[ES] - Prevalencia residual del circulador

La prevalencia residual para la instalación de calefacción se representa en el gráfico 1, de acuerdo con el caudal. Las tuberías en la instalación de calefacción se deben dimensionar tomando en cuenta el valor de prevalencia residual disponible.

Tener en cuenta que la caldera funcionará correctamente si hay suficiente circulación de aqua en el intercambiador de calor.

Para este fin, la caldera está equipada con un by-pass automático que está diseñado para garantizar que el caudal de agua hacia el intercambiador de calor sea correcto bajo cualquier condición de instalación.

A = Prevalencia residual (mbar)

B = Caudal (l/h)

C = Área de modulación de la bomba PMW

[PT] - Cabeçal residual do circulador

A cabeça residual do circulador para o sistema de aquecimento é representada pelo gráfico 1, de acordo com a taxa de fluxo. A tubagem no sistema de aquecimento deve ser medida considerando o valor da cabeça residual disponível.

Tenha em mente que a caldeira opera corretamente se houver circulação de água suficiente no trocador de calor.

Para isso, a caldeira é equipada com um desvio automático que é projetado para garantir o caudal de água no trocador de calor correto em quaisquer condições de instalação.

A = Prevalência residual (mbar)

B = Caudal (l/h)

C = Área de modulação da bomba PMW

[HU] - Keringtető maradék emelőnyomása

A fűtőrendszer maradék emelőnyomását a hozam függvényében az 1. grafikon szemlélteti. A fűtési rendszer csöveit a rendelkezésre álló maradék emelőnyomás értékének figyelembevételével kell méretezni.

Vegye tekintetbe, hogy a kazán akkor működik megfelelően, ha a hőcserélőben a keringő víz mennyisége elegendő.

Ezért a kazán el van látva egy automatikus bypass-szal, ami biztosítja, hogy a víz áramlása a hőcserélőben megfelelő minden telepítési körülmény esetén.

A = Maradék emelőnyomás (mbar)

B = Hozam (l/h)

C = PMW szivattyú modulációs terület

[RO] - Sarcina reziduală a pompei de circulație

Sarcina reziduală pentru instalația de încălzire este reprezentată, în funcție de debit, în graficul 1. Dimensionarea tuburilor instalației de încălzire trebuie efectuată ținându-se cont de valoarea sarcinii reziduale disponibile.

. Rețineți că centrala funcționează corect dacă în schimbătorul de căldură din circuitul de încălzire circulația apei se desfășoară la un nivel adecvat. În acest scop, centrala termică este prevăzută cu un by-pass automat care este conceput pentru a asigura faptul că debitul de apă în schimbătorul de căldură este corect în orice condiții de instalare.

- A = Sarcină reziduală (mbar)
- B = Debit (l/h)
- C = Zonă de modulație pompă PMW

[PL] – Wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Wysokość podnoszenia w stosunku do natężenia przepływu dla instalacji grzewczej została odwzorowana na wykresie 1. Wymiary rur w instalacji grzewczej muszą być odpowiednie do wartości dostępnej wysokości podnoszenia. Należy pamiętać, że kocioł będzie działał

Należy pamiętać, że kocioł będzie działał poprawnie, jeśli istnieje wystarczający obieg wody w wymienniku ciepła.

Dla jego zapewnienia kocioł jest wyposażony w obejście automatyczne zapewniające prawidłowe natężenie przepływu wody przez wymiennik ciepła w każdych warunkach panujących w instalacji.

A = Wysokość podnoszenia (mbar)

B = Natężenie przepływu (l/godz.)

C = Zakres modulacji PWM pompy

[SRB] - Preostali napor cirkulacione pumpe

Preostali napor za grejni sistem je predstavljen na grafiku 1, u skladu sa brzinom protoka. Veličina cevi na grejnom sistemu mora biti odgovarajuća za dostupnu vrednost preostalog napora.

Treba imati na umu da kotao radi ispravno ako u izmenjivaču grejanja postoji dovoljna cirkulacija vode.

Zbog toga, kotao je opremljen automatskim premosnim ventilom, koji je dizajniran tako da obezbedi da brzina protoka vode u izmenjivaču toplote bude ispravna pod bilo kojim uslovima instalacije.

A = preostali napor (mbar)

B = brzina protoka (l/h)

C = oblast modulacije PWM pumpe

- [EN] = graphic 1 6-metre circulator (factory setted)
- [ES] = gráfico 1 Circulador de 6 metros (colocado en fábrica)
- [PT] = gráfico 1 circulador de 6 metros (de fábrica)
- [HU] = 1. grafikon 6-méteres keringtető szivattyú (gyári beállítás)
- [RO] = graficul 1 pompă de circulație de 6 metri (setare din fabrică)
- [PL] = Wykres 1 Pompa obiegowa 6 m (ustawienie fabryczne)
- [SRB] = grafik 1 cirkulaciona pumpa od 6 metara (fabrički podešeno)



- [EN] = graphic 2 setted to 7-metre circulator
- [ES] = gráfico 2 colocado en un circulador de 7 metros
- [PT] = gráfico 2 ajustado para circulador de 7 metros
- [HU] = 2. grafikon 7-méteres keringtető szivattyúhoz
- [RO] = graficul 2 setare pentru pompă de circulație de 7 metri
- [PL] = Wykres 2 Ustawienia dla pompy obiegowej 7 m
 [SRB] = grafik 2 podešeno za cirkulacionu pumpu od 7 metara





- [HU] = 3. grafikon 5-méteres keringtető szivattyúhoz
- [RO] = graficul 3 setare pentru pompă de circulație de 5 metri
- [PL] = Wykres 3 Ustawienia dla pompy obiegowej 5 m
- [SRB] = grafik 3 podešeno za cirkulacionu pumpu od 5 metara



[EN] = graphic 4 • setted to 4-metre circulator
[ES] = gráfico 4 • colocado en un circulador de 4 metros
[PT] = gráfico 4 • ajustado para circulador de 4 metros
[HU] = 4. grafikon • 4-méteres keringtető szivattyúhoz
[RO] = graficul 4 • setare pentru pompă de circulaţie de 4 metri
[PL] = Wykres 4 • Ustawienia dla pompy obiegowej 4 m
[SRB] = grafik 4 • podešeno za cirkulacionu pumpu od 4 metra

∢





EXCLUSIVE



12			Maa				
			<u>M20</u>	EN	1-2-3-4	(- A B +)	Bus 485
					5-6	TA	Room thermostat (voltage free contact input)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					7-8	TBOL	Not used
- A B + TA TBOL TBT SE OT+ SBOL X1 X2					9-10	TBT	Low temperature limit thermostat
					11-12	SE	Outdoor temperature sensor
					13-14	OT+	Open therm
			TA		15-16	SBOL	Not used
					17-18	X1	Not used
ES	1-2-3-4	(- A B +)	Bus 485		19-20	X2	Not used
	5-6	TA	Termostato ambiente (Entrada de contacto sin tensión)	РТ	1-2-3-4	(- A B +)	Bus 485
	7-8	TBOL	Termostato depósito de agua		5-6	TA	Termostato ambiente
	9-10	TBT	Termostato de límite de temperatura baja				(entrada de contato livre de tensão)
	11-12	SE	Sensor de temperatura externa		7-8	TBOL	Termóstato do tanque de água
	13-14	OT+	Termostato abierto		9-10	TBT	Termóstato de limite de temperatura baixa
	15-16	SBOL	Sonda depósito de agua		11-12	SE	Sensor de temperatura externa
	17-18	X1	No activo		13-14	OT+	Termóstato aberto
	19-20	X2	No activo		15-16	SBOL	Sonda do tanque de água
	1001				17-18	X1	Não ativo
HU	1-2-3-4	(- A B +)	Bus 485		19-20	X2	Não ativo
	5-6	IA	Szobatermosztát (feszültségmentes érintkező bemenet)	RO	1-2-3-4	(- A B +)	Magistrala 485
	7-8	TBOL	Víztartály-termosztát		5-6	TA	Termostat de cameră (intrare contact fără tensiune)
	9-10	TBT	Alacsony hőmérséklet határoló termosztát		7-8	TBOL	Termostat rezervor de apă
	11-12	SE	Külső hőmérséklet érzékelője		9-10	TBT	Termostat limită temperatură scăzută
	13-14	OT+	Nyitott therm		11-12	SE	Senzor de temperatură exterioară
	15-16	SBOL	Víztartály-érzékelő		13-14	OT+	Open Therm
	17-18	X1	Nincs használva		15-16	SBOL	Sondă rezervor de apă
	19-20	X2	Nincs használva		17-18	X1	Nu este activ
PL	1-2-3-4	(- A B +)	Bus 485		19-20	X2	Nu este activ
	5-6	TA	Termostat pomieszczenia	SRB	1-2-3-4	(- A B +)	Magistrala 485
	7.0		(styk wejsciowy beznapięciowy)		5-6	TA	Sobni termostat (kontaktni ulaz bez napona)
	7-8	TBOL	Termostat zbiornika wodnego		7-8	TBOL	Termostat rezervoara za vodu
	9-10	IBI	Iermostat ograniczający niskotemperaturowy		9-10	TBT	Termostat za ograničenje niske temperature
	11-12	SE	Czujnik temperatury zewnętrznej		11-12	SE OT:	Senzor spoljasnje temperature
	13-14	OT+	Open-Therm		13-14	01+	Otvorena topiotna jedinica
	15-16	SBOL	Sonda zbiornika wodnego		15-16	SBOL	Sonda rezervoara za vodu
	17-18	X1	Nieużywany		17-18	X1	NE KORISTI SE
	19-20	X2	Nieużywany		19-20	X2	NE KOTISTI SE

















RANGE RATED - EN 483				
The max CH input of this boiler has been adjusted to kW equivalent to rpm max CH fan speed.				
Date//				
Signature				
Boiler serial number				

Via Risorgimento, 23/A 23900 LECCO Italy

info@berettaboilers.com www.berettaboilers.com

In order to improve its products, Beretta reserves the right to modify the characteristics and information contained in this manual at any time and without prior notice. Consumers statutory rights are not affected.

Beretta