


APN E 31/120



Las calderas de la línea **APN** son conformes a los requisitos básicos de las siguientes directivas

- Directiva gas 90/396/CEE
- Directiva Rendimientos 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 89/336/CEE
- Directiva baja tensión 73/23/CEE

y, por lo tanto, poseen la marca CE



A lo largo del manual se han utilizado los siguientes símbolos:

 **ATENCIÓN** = para indicar operaciones que requieren precaución y preparación adecuada

 **PROHIBIDO** = para indicar operaciones que NO DEBEN realizarse por ningún motivo

INDICE

1 ADVERTENCIAS GENERALES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	4
2 DESCRIPCIÓN DEL APARATO	5
2.1 Descripción	5
2.2 Accesorios bajo pedido	5
2.3 Elementos estructurales de la caldera	6
2.4 Panel de mandos	7
2.5 Datos técnicos	8
2.6 Identificación	9
2.7 Materiales que vienen con el equipo	10
2.8 Desplazamiento	10
2.9 Dimensiones generales y conexiones	11
2.10 Circuito hidráulico	12
2.11 Esquema eléctrico de cables múltiples	14
3 INSTALACIÓN	15
3.1 Normas para la instalación	15
3.2 Local de instalación	15
3.3 Montaje en instalaciones preexistentes	15
3.4 Conexiones hidráulicas	16
3.5 Conexión eléctrica	16
3.6 Reloj programador (opcional)	18
3.7 Conexión del gas	19
3.8 Cambio de alimentación del gas	20
3.9 Evacuación de los productos de la combustión y aspiración de aire	23
3.10 Llenado de la instalación de calefacción	23
3.11 Vaciado de la caldera	23
4 ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO	24
4.1 Controles preliminares	24
4.2 Encendido	24
4.3 Controles finales	25
5 SEÑALIZACIONES DEL DISPLAY DIGITAL	27
6 APAGADO	29
6.1 Apagado temporal	29
6.2 Apagado para largos períodos	29
7 MANTENIMIENTO	30
7.1 Mantenimiento ordinario	30
7.2 Mantenimiento extraordinario	30
8 ACCESORIOS BAJO PEDIDO	31

1 ADVERTENCIAS GENERALES E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 Este manual de instrucciones, junto al del usuario, forma parte integrante del producto: es preciso asegurarse de que acompañe siempre al aparato, incluso cuando se ceda a otro propietario o usuario o bien cuando se monte en otra instalación. Si el manual se daña o se pierde, se puede solicitar otra copia al Servicio de Asistencia Técnica de la zona.

 La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento tienen que ser efectuadas por personal cualificado.

 La caldera debe utilizarse exclusivamente con la finalidad para la que ha sido fabricada. No puede atribuirse a Beretta ninguna responsabilidad contractual o extracontractual por daños provocados a personas, animales o cosas ni por errores de instalación, regulación o mantenimiento ni por usos impropios.

 Tras quitar el embalaje, asegurarse de que esté completo y no haya sufrido daños. Si el contenido del embalaje no corresponde con su descripción, dirigirse al distribuidor que ha vendido el aparato.

 La descarga de la válvula de seguridad del aparato tiene que conectarse a un sistema adecuado de recogida y evacuación. El fabricante del aparato no es responsable por los eventuales daños debidos a la intervención de la válvula de seguridad.

 Durante la instalación, es necesario informar al usuario que:

- si observa fugas de agua, debe interrumpir la alimentación hídrica del aparato y contactar inmediatamente con el Servicio de Asistencia Técnica
- debe controlar periódicamente que la presión de ejercicio de la instalación hidráulica no disminuya por debajo de 1 bar. En caso de necesidad, tiene que solicitar la intervención del personal cualificado del Servicio de Asistencia Técnica
- si la caldera no se utiliza por un largo periodo, se aconseja solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica para efectuar, como mínimo, las siguientes operaciones:
 - poner el interruptor principal del aparato y el general de la instalación en la posición de "apagado"
 - cerrar la llave del gas y la del agua, tanto de la instalación térmica como de la instalación sanitaria

- si existe el riesgo de que se produzcan heladas, vaciar la instalación térmica y la sanitaria

- el aparato debe someterse a mantenimiento como mínimo una vez por año: programar el mantenimiento con anticipo, junto con el Servicio de Asistencia Técnica.

Para un uso seguro del aparato, hay que tener presentes las siguientes instrucciones:

 Se prohíbe el uso del aparato por parte de niños o personas inexpertas

 En caso de percibir olor a combustible o a combustión, no hay que accionar por ningún motivo dispositivos o aparatos eléctricos, como interruptores, electrodomésticos, etc. En caso de fugas de gas, abrir inmediatamente las ventanas y las puertas para ventilar el local, cerrar la llave central del gas y solicitar la intervención urgente del personal cualificado del Servicio de Asistencia Técnica

 El aparato no debe tocarse si no se lleva calzado o se tiene alguna parte del cuerpo mojada o húmeda

 Se prohíbe efectuar cualquier operación de limpieza sin haber desconectado el aparato de la red de alimentación eléctrica poniendo el interruptor bipolar de la instalación y el interruptor principal del panel de mandos en la posición de apagado ("OFF")

 Se prohíbe modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las indicaciones del fabricante

 No tirar ni retorcer los cables eléctricos que salen de la caldera ni tan siquiera si está desconectada de la red de alimentación eléctrica

 No tapar ni reducir las dimensiones de las aberturas de ventilación del local donde está instalado el aparato. Las aberturas de ventilación del local son indispensables para una correcta combustión

 No dejar envases ni sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato

 No dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños.

2 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

2.1

Descripción

Las calderas de la línea **APN** son a gas con quemador atmosférico e intercambiador primario de fundición y han sido fabricadas para calentar ambientes y producir agua caliente sanitaria.

Poseen la cámara de combustión abierta (tipo B11BS) y están dotadas de un cortafuegos que asegura la correcta evacuación de los humos, incluso con un tiro inestable.

Cuentan con un termostato para el control de la salida de los humos, tal como exigen las correspondientes normas de seguridad.

El quemador empleado es de acero inoxidable, con llama estabilizada uniforme y con encendido suave. El sistema de detección de la llama es por ionización.

Al proyectar la línea **APN** se ha dado la máxima importancia a la seguridad. Unos sistemas electrónicos especiales permiten detectar el correcto funcionamiento y, en presencia de anomalías, detienen inmediatamente el funcionamiento de la caldera interrumpiendo el flujo del combustible.

Las principales **características técnicas** del aparato son:

- tarjeta con microprocesador que controla las entradas, las salidas y las alarmas
- modulación electrónica continua de la llama en uso sanitario y calefacción
- encendido electrónico con control por ionización de la llama
- encendido lento automático
- electroválvula para gas con estabilizador de presión incorporado y doble obturador para el mando del quemador
- prerregulación mínimo calefacción
- regulación automática de la potencia máxima de calefacción
- regulador de la temperatura del agua de calefacción
- regulador de la temperatura del agua sanitaria
- selector de función OFF-RESET, Verano, Invierno
- pulsador para el análisis de la combustión
- sonda NTC para el control de la temperatura del agua de calefacción

- sonda NTC para el control de la temperatura del agua sanitaria
- circulador con dispositivo para la separación y el purgado automático del aire
- válvula de desviación de 3 vías motorizada
- acumulador de 120 litros
- vaso de expansión del agua sanitaria de 4 litros
- vaso de expansión del agua de calefacción de 12 litros
- hidrómetro de control de la presión del agua de calefacción
- termómetro digital que indica la temperatura del agua (calefacción o sanitaria)
- predisposición para termostato ambiente o programador horario
- predisposición para la conexión del mando a distancia con las correspondientes señalizaciones de alarma
- autodiagnóstico gestionado por un led de dos colores en combinación con el display
- activación antibloqueo automática de la válvula de 3 vías motorizada que se activa tras 18 horas de no usarse (stand-by)
- activación antibloqueo automática (1 minuto) del circulador de la instalación tras 18 horas de stand-by
- termostato límite de seguridad que controla recalentamientos de la caldera y garantiza la perfecta seguridad de toda la instalación
- válvula de seguridad de 3 bar en la instalación de calefacción
- válvula de seguridad de 6 bar en la instalación de agua sanitaria
- función antihielo, activa también en estado OFF (stand-by): interviene cuando la temperatura del agua alcanza los 6°C.

2.2

Accesorios bajo pedido

- kit programador horario (cód. 696139).
- cronotermostato semanal de pared (cód. 694939).
- sonda temperatura externa (cód. 696169).
- kit panel de control remoto predisposición para la regulación climática (cód. 696229).
- kit regulación climática (cód. 696269).

2.3

Elementos estructurales de la caldera

Leyenda

- 1 Purgador automático de la instalación
- 2 Portasondas
- 3 Circulador de la instalación
- 4 Válvula de 3 vías motorizada
- 5 Electroválvula del gas
- 6 Electrodo de encendido y de detección
- 7 Llave de descarga de la instalación
- 8 Asa para elevación
- 9 Acumulador de 120 litros
- 10 Tapón ánodo de magnesio
- 11 Llave de llenado de la instalación
- 12 Llave de vaciado de la instalación
- 13 Llave de vaciado del acumulador
- 14 Válvula de seguridad en la instalación del agua sanitaria (6 bar)
- 15 Brida para la inspección del acumulador
- 16 Portasondas del acumulador
- 17 Vaso de expansión del agua sanitaria (4 litros)
- 18 Quemador de gas
- 19 Centralita electrónica de encendido y control de llama
- 20 Cuerpo de la caldera
- 21 Panel de control
- 22 Vaso de expansión del agua de calefacción (12 litros)
- 23 Válvula de seguridad en la instalación del agua de calefacción (3 bar)





Fig. 2.1

2.4

Panel de mandos

Leyenda

- 24 Regulador de la temperatura del agua sanitaria
- 25 Selector de funcionamiento
- 26 Display digital de dos cifras
- 27 Regulador de la temperatura del agua de calefacción
- 28 Pulsador de análisis de la combustión
- 29 Hidrómetro
- 30 Sede para el programador horario
- 31 LED de indicación de estado




Fig. 2.2

2.5

Datos técnicos

		APN 31/120
Potencia térmica nominal de calefacción/sanitario	kW	34,4
	kcal/h	29580
Potencia térmica útil de calefacción/sanitario	kW	31,0
	kcal/h	26660
Potencia térmica reducida de calefacción/sanitario	kW	27,5
	kcal/h	23650
Potencia térmica útil reducida de calefacción/sanitario	kW	24,8
	kcal/h	21280
Potencia eléctrica	W	156
Categoría		II 2H3+
Tensión de alimentación	V - Hz	230 - 50
Grado de protección	IP	40
Pérdidas en la chimenea y en la estructura de revestimiento con el quemador apagado	%	1,7
Ejercicio calefacción		
Presión - Temperaturas máximas	bar - °C	3 - 110
Campo de selección de la temperatura del agua de calefacción	°C	40 - 85
Bomba: presión máxima disponible para la instalación con Δt 20°C	mbar	180
con un caudal de	l/h	1300
Vaso de expansión de membrana	l	12
Ejercicio sanitario		
Presión máxima	bar	6
Cantidad de agua caliente con Δt 25°C	l/min	800
con Δt 35°C	l/min	570
Contenido del agua del acumulador	dm ³	120
Producción en los primeros 10' (T media = 40°C - T entrada = 10°C)	dm ³	200
Campo de selección de la temperatura del agua sanitaria	°C	45 - 65
Presión del gas		
Presión nominal del gas metano (G 20)	mbar	20
Presión nominal del gas líquido G.P.L. (G 30 - G 31)	mbar	28-30/37
Conexiones hidráulicas		
Entrada - salida del agua calefacción	Ø	3/4"
Entrada - salida del agua sanitaria	Ø	3/4"
Entrada del gas	Ø	1/2"
Tubos de descarga de los humos		
Diámetro	mm	140
Valores de las emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G 20 (*)		
Máximo CO s.a. inferior a	p.p.m.	21
CO ₂	%	5,7
NOx (según EN 297)		clase 1
Δt humos	°C	96
Mínimo CO s.a. inferior a	p.p.m.	10
CO ₂	%	4,6
NOx (según EN 297)		clase 1
Δt humos	°C	89
Dimensiones de la caldera		
Altura	mm	1475
Anchura	mm	600
Profundidad	mm	770
Peso de la caldera	kg	203

(*) Control efectuado con parámetros referidos al 0% de O₂ residual en los productos de la combustión y con una presión atmosférica a nivel del mar.

PARAMETROS				APN 31/120		
				G20	Gas licuado	
					G30	G31
Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	. . .	MJ/m³		45,7	80,9	71,0
Presión nominal de alimentación	. . .	mbar (mm H ₂ O)		20 (203,9)	28 (285,5)	37 (377,3)
Presión mínima de alimentación	. . .	mbar (mm H ₂ O)		13,5 (137,7)		
Quemador principal						
cantidad de boquillas	. . .			4		
diámetro de las boquillas	. . .	Ø mm		2,40	1,50	1,50
Capacidad gas máxima calefacción (*)	. . .	m³/h		3,50		
	. . .	kg/h			2,70	2,66
Presión de las boquillas						
Máxima		mbarΔp		13,5	28,0	34,7
		mm H ₂ O . . .Δp		138	285	354
Mínima		mbarΔp		8,6	17,1	22,0
		mm H ₂ O . . .Δp		88	175	225

(*) Temperatura 15°C; Presión 1013 mbar




Fig. 2.3

2.6 Identificación

Las calderas de la línea **APN** se pueden reconocer mediante la placa de identificación del producto en la cual se indica el número de matrícula, el modelo y los principales datos técnicos y sobre las prestaciones

! Para solicitar recambios o intervenciones técnicas hay que indicar con exactitud el modelo de aparato. Si dicha placa de identificación se manipula o se quita, no es posible reconocer con certeza el aparato, por lo que se dificulta cualquier operación, tanto de instalación como de mantenimiento.

2.7

Materiales que vienen con el equipo

La caldera está contenida en un embalaje formado por una jaula de madera; para quitar la jaula hay que efectuar las siguientes operaciones:

- quitar las grapas que sujetan la jaula de madera a la paleta
- levantar la jaula de madera
- desenroscar los tornillos de fijación a la paleta y quitarlos

En el interior de la caldera hay una bolsa de plástico con el siguiente material:

- manual de instrucciones del usuario
- manual de instrucciones del instalador

Los manuales de instrucciones son parte integrante del aparato y, por lo tanto, tras quitar el embalaje, se aconseja guardarlos y conservarlos con esmero.




Fig. 2.4

DESCRIPCIÓN	MODELO	
	APN 31/120	
Peso neto	203	kg
Peso bruto	223	kg

2.8

Desplazamiento

Tras desembalar la caldera, ésta tiene que desplazarse manualmente de la siguiente manera:

- quitar el panel delantero (P) de la estructura de revestimiento (fig. 2.5)




Fig. 2.5




Fig. 2.6

- quitar los tornillos que sujetan la caldera a la paleta de madera mediante dos bridas (3) (fig. 2.6)
- levantar la caldera utilizando dos tubos de 3/4" (1) introducidos en los correspondientes orificios de elevación (2) (fig. 2.6).

⚠ Utilizar protecciones adecuadas de seguridad.

2.9 Dimensiones generales y conexiones

11





Fig. 2.7

2.10 Círculo hidráulico



- A Cuerpo de la caldera
- B Llave de descarga de la caldera
- C Purgador automático de la instalación
- D Circulador de la instalación
- E Válvula de tres vías
- F Vaso de expansión del agua sanitaria (4 litros)
- G Válvula de seguridad en la instalación del agua sanitaria (6 bar)
- H Llave de vaciado del acumulador
- I Llave de vaciado del acumulador
- L Llave de llenado de la instalación
- M Brida para la inspección del acumulador
- N Serpentín acumulador
- O Acumulador (120 litros)
- P Válvula de seguridad de calefacción (3 bar)
- Q Vaso de expansión del agua de calefacción (12 litros)
- R Válvula antirretorno
- S Sonda del termostato TAI
- T Sonda del NTC primario
- U Sonda del NTC secundario (acumulador)
- MI Ida a la instalación
- RI Retorno de la instalación
- EAF Entrada de agua fría para uso sanitario
- UAC Salida agua caliente sanitaria
- RC Recirculación del agua sanitaria (predisposición)
- GAS Alimentación del gas




Fig. 2.8

Carga útil del circulador

Las calderas de la línea **APN** poseen un circulador, ya conectado hidráulica y eléctricamente, cuyas prestaciones útiles se ilustran en los diagramas siguientes

El circulador se suministra preparado para la velocidad **III MAX**, pero, en instalaciones con pérdidas de cargas bajas, se pueden programar otras velocidades, para ahorrar energía.




Fig. 2.9




Fig. 2.10

⚠ En la primera puesta en marcha y, al menos, cada año, es conveniente controlar la rotación del eje de los circuladores ya que, después de largos periodos sin funcionar, puede haber sedimentos o residuos que impidan su correcta rotación.

⊘ Se prohíbe hacer funcionar los circuladores sin agua.

Esquema eléctrico de cables múltiples




Fig. 2.11

- | | | | |
|---------|---|---------|---|
| A.C.F. | Electroválvula del gas con centralita electrónica de encendido y control de llama | P.T.S. | Regulador de la temperatura del agua sanitaria |
| DIS | Display que muestra la temperatura o alarmas | RL1 | Relé de consenso de encendido |
| E.A./R. | Electrodo de encendido y detección | RL2 | Relé del circulador |
| F1 | Fusible 100 mA T (retardado) | RL3 | Relé de mando del servomotor de la válvula de tres vías |
| F2 | Fusible 2 A F (rápido) | SC01 | Tarjeta auxiliar |
| IS01 | Mando del ventilador | MC10 | Tarjeta de mando |
| JP8 | Puente de para GPL | SEL | Selector OFF/verano/invierno |
| JP9 | Puente de exclusión de las temporizaciones | S.P. | Pulsador análisis de combustión |
| L1 | Led de indicación del estado | T.A. | Termostato ambiente (opcional) |
| L3 | Led de indicación de "fase de regulación del mínimo de la calefacción" | T.L. | Termostato límite de seguridad |
| MOD | Modulador | 3V | Servomotor de la válvula de tres vías |
| P | Circulador | TR1 | Transformador |
| P1 | Pulsador selección regulación potencia mínima de la calefacción | SP | Sonda (NTC) para el control de la temperatura del agua de calefacción |
| PT1 | Potenciómetro de regulación del mínimo de calefacción | SB | Sonda (NTC) para el control de la temperatura del agua sanitaria |
| P.T.R. | Regulador de la temperatura de calefacción | TAI1/2 | Termostato antiinercia |
| | | Compen2 | Tarjeta compensadora |

3 INSTALACIÓN

3.1

Normas para la instalación

La instalación tiene que ser efectuada por personal cualificado.

Además, hay que respetar cualquier otra norma municipal o establecida por los bomberos o la compañía del gas.

3.2

Local de instalación

Las calderas de la línea **APN** tienen que instalarse en locales dotados con aberturas de ventilación conformes con las normas técnicas y la legislación vigente.



No es posible instalar las calderas al aire libre ya que no han sido proyectadas para funcionar al exterior

IMPORTANTE

Antes de efectuar el montaje, se aconseja lavar con esmero todos los tubos de la instalación para eliminar los eventuales residuos que pueden afectar el correcto funcionamiento de la caldera.

Debajo de la válvula de seguridad, hay que montar un dispositivo de recogida de agua con el correspondiente desagüe, por si se producen pérdidas debido a una sobrepresión de la instalación de calefacción.

Antes de encender el aparato, asegurarse de que esté preparado para el funcionamiento con el gas presente; en la etiqueta de embalaje y en la chapa de identificación del producto se indica el tipo de gas para el cual ha sido preparada la caldera.

Es muy importante controlar que la chimenea sea adecuada para la temperatura de los productos de la combustión, esté calculada y fabricada según la normativa correspondiente, sea lo más rectilínea posible, hermética, aislada y no presente obstrucciones o estrecheces.

3.3

Montaje en instalaciones preexistentes

Cuando las calderas de la línea **APN** se montan en instalaciones preexistentes, hay que controlar que

- La chimenea sea adecuada y se haya calculado según las características de la caldera.
- Las características del circulador de serie en la caldera (véase diagrama de la página. 13) sean adecuadas a la instalación preexistente. Los circuladores eventualmente presentes no son necesarios.
- Se hayan eliminado los sedimentos y las incrustaciones de la instalación y se haya desaireado bien.
- La instalación posea los dispositivos de seguridad y de control conformes a las normas específicas.
- La dureza del agua no requiera un sistema ablandador.

Los valores de referencia son los siguientes:

Valores de referencia	
PH	6-8
Conductividad eléctrica	< 200 mV/cm (25°C)
Ión cloruro	< 50 ppm
Ión sulfuro	< 50 ppm
Hierro total	< 0,3 ppm
Alcalinidad M	< 50 ppm
Dureza total	50° F
Ión sulfato	-
Ión amoníaco	-
Ión silicio	< 30 ppm

3.4

Conexiones hidráulicas

Las calderas de la línea **APN** están proyectadas y fabricadas para calefacción y también para la producción de agua caliente para uso sanitario.

Los empalmes hidráulicos tienen las siguientes características:

MI	Ida a la instalación	3/4" M
RI	Retorno de la instalación	3/4" M
UAC	Salida del agua caliente sanitaria	3/4" M
RC	Recirculación del agua sanitaria	3/4" H
EAF	Entrada de agua fría para uso sanitario	3/4" M

⚠ El instalador debe escoger e instalar los componentes de la instalación según su criterio y su competencia, teniendo en cuenta las reglas del oficio y las normas vigentes.

⚠ Las instalaciones cargadas con anticongelante requieren desconectores hídricos.




Fig. 3.1

3.5

Conexión eléctrica

La conexión a la red eléctrica tiene que efectuarse mediante un dispositivo de separación con abertura omnipolar de al menos 3 mm.

El aparato funciona con corriente alterna a 230 V~50 Hz, posee una potencia eléctrica de 109 W y es conforme a las normas EN 60335-1

⚠ Es obligatorio:

- el empleo de un interruptor magnetotérmico omnipolar, seccionador de línea, conforme a las normas CEI-EN (abertura de los contactos de al menos 3 mm);
- respetar la conexión L1 (Fase) - N (Neutro);
- utilizar cables con características de aislamiento y sección según las normas de instalación vigentes (sección mayor o igual a 1,5 mm²);
- consultar los esquemas eléctricos del

presente manual para cualquier intervención de tipo eléctrico;

- realizar una conexión a tierra eficaz.



Se prohíbe el uso de tubos de gas o agua para poner a tierra el aparato. El fabricante no se hace responsable por los eventuales daños debidos a la falta de puesta a tierra del aparato.




Fig. 3.2

Para la conexión eléctrica, efectuar las siguientes operaciones:

- quitar el panel anterior de la estructura de revestimiento
- tirar del panel de mandos hacia afuera hasta que se desenganche de los pernos de fijación
- engancharlo, girado 90°, a los laterales de los paneles utilizando los correspondientes ganchos (A) (fig. 3.2)
- desenroscar con un destornillador los tornillos de fijación de la tapa (fig. 3.2)
- quitar la tapa (B) (fig. 3.2)
- luego, es posible acceder a los bornes y efectuar las conexiones eléctricas
- el termostato ambiente o el reloj programador (opcionales) tienen que conectarse tal como se indica en los esquemas eléctricos ilustrados en las figuras siguientes:
- conexión de la alimentación eléctrica (fig. 3.3)
- conexión del termostato ambiente (TA) (fig. 3.4).

⚠ Cuando se conecta el termostato ambiente es necesario desconectar y eliminar el puente de los bornes 2-3

⚠ Los contactos del termostato ambiente tienen que ser adecuados para trabajar con una tensión de 230 V~50 Hz.




Fig. 3.3




Fig. 3.4

3.6

Reloj programador (opcional)

El reloj programador es un accesorio que se puede aplicar, con simples operaciones, incluso con la caldera ya instalada. Para montar el reloj, véase el capítulo 3.5 y efectuar las siguientes operaciones:

- quitar la tapa (T) de la sede prevista para el programador horario del cuadro de mandos (fig.3.8)
- quitar la tapa de protección (A) del programador horario (3.6)
- aflojar los dos tornillos (C) de fijación del programador horario (fig. 3.6)
- introducir el programador horario en la correspondiente sede del cuadro de mandos y fijarlo mediante los tornillos (C) (fig. 3.6)
- abrir el panel de mandos (fig. 3.2)
- conectar los cables eléctricos a los correspondientes bornes de la manera ilustrada en los esquemas (fig. 3.7 - 3.8)
- conectar el programador horario acoplando el conector macho al correspondiente conector hembra presente en el interior del cuadro de mandos (CO10) (fig. 3.7 - 3.8).

⚠ Si se prevé el montaje del programador horario sin el termostato ambiente desplazar el puente desde los bornes 2-3 hasta los bornes 1-2 (fig. 3.7).




Fig. 3.5




Fig. 3.6




Fig. 3.7





Fig. 3.8



3.7

Conexión del gas

La conexión de la caldera **APN** a la alimentación del gas, tanto metano, como GPL, tiene que efectuarse en conformidad con las normas de instalación vigentes.

Antes de efectuar la conexión es necesario asegurarse de que:

- el tipo de gas sea el predispuesto para el aparato
- los tubos estén limpios.

En caso de que la red de distribución del gas contenga partículas sólidas, se aconseja instalar, en la línea del gas, un filtro de dimensiones adecuadas.



La instalación de alimentación del gas tiene que ser adecuada a la capacidad de la caldera y tiene que estar dotada con todos los dispositivos de seguridad y de control previstos por las normas vigentes.



Una vez efectuada la instalación, verificar que los empalmes sean herméticos, tal como prevén las normas de instalación.

3.8

Cambio de alimentación del gas

Las calderas **APN** prevén tanto modelos para funcionar con gas metano (G20) como modelos para funcionar gas GPL (G30/G31). Sin embargo, en ambos casos, es posible cambiar el tipo de funcionamiento de un gas a otro, mediante un kit.

La transformación tiene que ser efectuada sólo por el Servicio de Asistencia Técnica; ésta es posible incluso en una caldera ya instalada y tiene que hacerse tal como se describe a continuación.

SUSTITUCIÓN DE LAS BOQUILLAS

- Abrir el panel anterior de la estructura de revestimiento.
- Desenroscar las dos boquillas presente del quemador y sustituirlas con las boquillas del kit, utilizando también las juntas de aluminio suministradas en dotación (fig. 3.10).
- Desenroscar, dando unas tres vueltas, el tornillo de la toma de presión (A) y conectar el manómetro (fig. 3.11).

TRANSFORMACIÓN POR GAS METANO A GAS GPL

Programación del encendido lento

El encendido lento se efectúa automáticamente, pero, para garantizar que sea correcto, hay que montar el reductor (1) suministrado en dotación con el kit de transformación, en la sede (2) presente en la electroválvula del gas (fig.3.12).

Predisposición de la tarjeta

Para preparar la caldera a la alimentación con GPL, efectuar las siguientes operaciones:

- abrir el panel de mandos tras quitar los tornillos que sujetan la tapa del carenado (B) (fig. 3.13)

- identificar la tarjeta de mando (fig. 3.14)

- quitar el puente JP8

- cerrar el panel de mandos.

Presión máxima del agua sanitaria

Para efectuar la regulación de la presión máxima del agua sanitaria, efectuar las siguientes operaciones:

- poner el selector de función en "verano"
- desenroscar el tapón de protección del pulsador de análisis de la combustión (fig. 3.15)
- apretar con un destornillador pequeño el pulsador.
- en el display digital se visualiza CO.





Fig. 3.10



A = medición de la presión en las boquillas

Fig. 3.11




Fig. 3.12




Fig. 3.13




Fig. 3.14




Fig. 3.15




Fig. 3.16




Fig. 3.17

Entonces, la caldera funciona al máximo y se puede pasar a la regulación:

- excluir el regulador de presión enroscando hasta el tope el tornillo externo del modulador (fig. 3.16)
- programar la presión en las boquillas mediante el regulador de presión de la alimentación GPL (fig. 3.17), hasta leer en el manómetro conectado a la válvula del gas como se ilustra en la fig. 3.11, los valores indicados en la pág. 9.

La regulación tiene que efectuarse mientras hay una toma de agua caliente sanitaria.

Para desactivar la función, hay que accionar el pulsador

La función se desactiva automáticamente tras 15 minutos y la caldera vuelve al funcionamiento modular.

IMPORTANTE

Durante la fase de regulación, la función que apaga la caldera cuando la temperatura del agua alcanza el límite máximo de aproximadamente 95°C continúa activada.

Presión mínima del agua sanitaria y de calefacción

Para efectuar la regulación de la presión mínima del agua sanitaria y de la calefacción, consultar los valores de la tabla de la página 9 y efectuar las siguientes operaciones:

- poner el selector de función en "verano"
- desconectar uno de los cables del modulador (fig. 3.18)
- en esta condición, la caldera trabaja al mínimo de la potencia y se puede proceder actuando con un destornillador en el tornillo de regulación interna del modulador (fig. 3.18).

La regulación tiene que efectuarse mientras se está tomando agua caliente sanitaria. Terminada la operación, volver a conectar el cable del modulador

- Desconectar el manómetro y cerrar la toma de presión
- Controlar la estanqueidad de las juntas que se han desconectado con anterioridad
- Poner la etiqueta (GPL), suministrada en dotación con la caldera, en la parte interna de la estructura de revestimiento (fig. 3.19)
- Quitar las etiquetas para METANO (G20) presentes en el exterior y en el interior de la estructura de revestimiento (fig. 3.19)




Fig. 3.18




Fig. 3.19

TRANSFORMACIÓN POR GAS GPL A GAS METANO

Programación del encendido lento

El encendido lento se efectúa automáticamente, después, para garantizar que sea correcto, quitar el reductor (1) de la sede (2) presente en la electroválvula del gas (fig.3.20).

Predisposición de la tarjeta

Para preparar la caldera a la alimentación con metano, efectuar las siguientes operaciones:

- abrir el panel de mandos tras quitar los tornillos que sujetan la tapa del carenado (B) (fig. 3.21)
- identificar la tarjeta de mando (fig. 3.22)
- insertar el puente JP8 (fig. 3.22)
- cerrar el panel de mandos.




Fig. 3.20




Fig. 3.21




Fig. 3.22




Fig. 3.23




Fig. 3.24

Presión máxima del agua sanitaria

Para efectuar la regulación de la presión máxima del agua sanitaria, efectuar las siguientes operaciones:

- poner el selector de función en “verano”
- desenroscar el tapón de protección del pulsador de análisis de la combustión (fig. 3.23)
- apretar con un destornillador pequeño el pulsador.
- en el display digital se visualiza CO.

Entonces, la caldera funciona al máximo y se puede pasar a la regulación:

- programar la presión en las boquillas actuando en el regulador de presión, interviniendo en el tornillo externo del modulador (fig. 3.24), hasta leer en el manómetro conectado a la válvula del gas como se ilustra en la fig. 3.11, los valores indicados en la pág. 9.

La regulación tiene que efectuarse mientras hay una toma de agua caliente sanitaria.

Para desactivar la función, hay que accionar el pulsador

La función se desactiva automáticamente tras 15 minutos y la caldera vuelve al funcionamiento modular.

IMPORTANTE

Durante la fase de regulación, la función que apaga la caldera cuando la temperatura del agua alcanza el límite máximo de aproximadamente 95°C continúa activada.

Presión mínima del agua sanitaria y de calefacción

Para efectuar la regulación de la presión mínima del agua sanitaria y de la calefacción, consultar los valores de la tabla de la página 9 y efectuar las siguientes operaciones:

- poner el selector de función en “verano”
- desconectar uno de los cables del modulador (fig. 3.25)
- en esta condición, la caldera trabaja al mínimo de la potencia y se puede proceder actuando con un destornillador en el tornillo de regulación interna del modulador (fig. 3.25).

La regulación tiene que efectuarse mientras se está tomando agua caliente sanitaria. Terminada la operación, volver a conectar el cable del modulador.

- Desconectar el manómetro y cerrar la toma de presión
- Controlar la estanqueidad de las juntas que se han desconectado con anterioridad
- Poner la etiqueta (METANO), suministrada en dotación con la caldera, en la parte interna de la estructura de revestimiento (fig. 3.26)
- Quitar las etiquetas para GPL (G30/G31) presentes en el exterior y en el interior de la estructura de revestimiento (fig. 3.26)




Fig. 3.25




Fig. 3.26

3.9

Evacuación de los productos de la combustión y aspiración de aire

El conducto de descarga y el empalme a la chimenea tienen que realizarse en conformidad con las normas o los reglamentos locales y nacionales.

Es obligatorio el uso de conductos rígidos, los empalmes entre los elementos tienen que quedar herméticos y todos los componentes han de ser resistentes al calor, al agua condensada y a los esfuerzos mecánicos.

⚠ Las calderas de la línea **APN** están equipadas con un termostato para la descarga de los humos que se encuentra ubicado en el interior de la campana y que, en caso de eventuales retrocesos de los productos de la combustión, interrumpe inmediatamente el funcionamiento del aparato.

⚠ Los conductos de descarga sin aislar son fuentes potenciales de peligro.




Fig. 3.27




Fig. 3.28




Fig. 3.29




Fig. 3.30




Fig. 3.31

3.10

Llenado de la instalación de calefacción

- Antes de iniciar estas operaciones hay que controlar que la llave de vaciado de la caldera esté cerrada (fig. 3.29)
- abrir los dispositivos de interceptación de la instalación del agua y cargar lentamente hasta leer en el hidrómetro un valor en frío de **1,5 bar**
- cerrar todos los dispositivos de la instalación del agua (fig. 3.29).

3.11

Vaciado de la caldera

- Antes de empezar el vaciado de la caldera hay que quitar la alimentación eléctrica de la misma poniendo el interruptor general de la instalación y el interruptor del panel de mandos en "apagado" (fig. 3.30)
- controlar que los dispositivos de interceptación de la instalación del agua estén cerrados
- conectar un tubo de goma al adaptador de la llave de vaciado y abrir la llave (fig. 3.31).

4 ENCENDIDO Y FUNCIONAMIENTO

4.1

Controles preliminares

Antes de efectuar el encendido y las pruebas de funcionamiento del aparato es indispensable quitar el panel anterior de la caldera y controlar que:

- las llaves del combustible y del agua de alimentación de la instalación térmica estén abiertas
- el tipo de gas y la presión de alimentación sean los adecuados para la caldera
- la presión del circuito hidráulico, marcada en el termómetro con hidrómetro, en frío, sea **superiora 1 bar** y el circuito esté desaireado
- la presión del vaso de expansión del circuito de calefacción sea adecuada (aproximadamente 1 bar)
- las conexiones eléctricas, a la red de alimentación y a los dispositivos de la instalación térmica se hayan efectuado correctamente
- el conducto de descarga de los productos de la combustión se haya realizado correctamente.

4.2

Encendido

Tras efectuar las operaciones de preparación para la primera puesta en marcha, para encender la caldera es necesario:

- poner el interruptor general de la instalación en "encendido" (fig. 4.1)
- regular el termostato ambiente a la temperatura deseada ($\sim 20^{\circ}\text{C}$), o bien, si la instalación posee un programador horario o termorregulación, controlar que esté activado y regulado ($\sim 20^{\circ}\text{C}$) (fig. 4.2)
- si la instalación posee un reloj programador, controlar que esté "activado" (fig. 4.3).

Poner el selector de función en el símbolo «» (fig. 4.4).

Con el led de estado verde (funcionamiento correcto), la caldera se enciende automáticamente cada vez que se necesite agua caliente sanitaria o cada vez que lo requiera el termostato ambiente.




Fig. 4.1




Fig. 4.2




Fig. 4.3




Fig. 4.4




Fig. 4.5




Fig. 4.6

Regulación de la temperatura del agua de calefacción

Poner el regulador de la temperatura del agua de calefacción «» a la temperatura deseada girándolo en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido contrario para disminuirla. En las condiciones de funcionamiento normal poner el regulador a unos 70°C. La temperatura se muestra en el display digital (fig. 4.5).

Regulación de la temperatura del agua sanitaria

En fase de toma (apertura de la llave del agua sanitaria), poner el regulador de la temperatura del agua sanitaria «» (fig. 4.6) a la temperatura deseada girándolo en el sentido de las manecillas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido contrario para disminuirla. En las condiciones de funcionamiento normal poner el regulador a unos 50°C. La temperatura se muestra en el display digital siempre que se activa una toma de agua (apertura de la llave del agua sanitaria).

La caldera efectuará la fase de encendido y funcionará hasta que se hayan alcanzado las temperaturas programadas.



En el caso de que se produzcan anomalías de encendido o de funcionamiento, la caldera se “BLOQUEARÁ” y dicha condición de bloqueo estará indicada por el parpadeo de color rojo del led de estado, en el panel de mandos. Para restablecer las condiciones iniciales consultar el capítulo sobre las señalizaciones del display digital (cap. 6).




Fig. 4.7




Fig. 4.8




Fig. 4.9

4.3

Controles finales

Controlar que la caldera se apague, tras lo cual hay que volver a encenderla, cuando

- se modifique la regulación del termostato de la caldera (fig. 4.7)
- se intervenga en el termostato ambiente o en el programador horario (fig. 4.8).
- se intervenga en el interruptor general de la instalación (fig. 4.9)

- controlar también el correcto funcionamiento del circulador (fig. 4.10).




Fig. 4.10

Terminados los controles, poner el selector de función en la modalidad deseada (verano o invierno) (fig. 4.11).






Fig. 4.11

5 SEÑALIZACIONES DEL DISPLAY DIGITAL



La caldera posee un display digital de dos cifras que:

- indica la temperatura correspondiente a la instalación de calefacción o del agua sanitaria, cuando se efectúa una toma, si el led de estado emite una luz verde (fig. 5.1)



- indica el código de la anomalía de funcionamiento si el led de estado emite una luz roja parpadeante (fig. 5.2).

Las anomalías indicadas son las siguientes:

- **01 Anomalía de encendido**
Se visualiza si durante la fase de encendido o de funcionamiento del quemador, se produce una anomalía
- **02 Anomalía de temperatura o de descarga de los humos**
Se visualiza si la temperatura del agua de calefacción supera los 95°C o si hay anomalías en los conductos de evacuación de los productos de la combustión
- **05 Anomalía de comunicación con el mando a distancia (si se encuentra instalado)**

Esta anomalía sólo puede ser solucionada por el Servicio de Asistencia Técnica

- **06 Anomalía de funcionamiento de la sonda del agua sanitaria**

Esta anomalía sólo puede ser solucionada por el Servicio de Asistencia Técnica

- **07 Anomalía de funcionamiento de la sonda de la instalación**

Esta anomalía sólo puede ser solucionada por el Servicio de Asistencia Técnica.

Desbloqueo

Para restablecer el funcionamiento de la caldera en caso de anomalías, efectuar las siguientes operaciones:

Anomalía 01:

Poner el selector de función en OFF-RESET y esperar a que transcurran unos 10 segundos como mínimo

Restablecer el funcionamiento deseado (Verano o Invierno).

Anomalía 02:

Poner el selector de función en OFF-RESET y esperar a que transcurran unos 15 minutos como mínimo, para el enfriamiento de la caldera.

Restablecer el funcionamiento deseado (Verano o Invierno).

Anomalías 05, 06 y 07:

Quitar completamente la alimentación eléctrica poniendo el interruptor general de la instalación en "apagado" (fig. 5.3).

Poner el selector de función en OFF-RESET (fig. 5.4) y esperar a que transcurran unos 10 segundos como mínimo; luego, restablecer el funcionamiento deseado (verano o invierno) (fig. 5.4).

Si la caldera vuelve a su ciclo normal, la anomalía es debida a una situación casual.



Si la anomalía persiste, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica.




Fig. 5.3





Fig. 5.4

6 APAGADO




6.1

Apagado temporal

En caso de ausencias cortas:

- poner el selector de función en OFF/RESET (fig. 6.1).

La función antihielo permanece activada e interviene, efectuando un ciclo de calentamiento, cuando la temperatura del agua alcanza los 6°C.




6.2

Apagado para largos períodos

En caso de ausencias prolongadas:

- poner el selector de función en OFF/RESET (fig. 6.1).
- poner el interruptor general de la instalación en "apagado" (fig. 6.2)
- cerrar la llave del gas y la del agua de la instalación hídrica (fig. 6.3).



En este caso, la función antihielo está desactivada: si existe el riesgo de que se produzcan heladas, vaciar las instalaciones.

7 MANTENIMIENTO

Para garantizar las características de funcionamiento y la eficacia del aparato y para respetar las normativas vigentes, es necesario controlar la caldera con intervalos regulares.

La frecuencia de los controles depende de las condiciones de instalación y de uso, pero, en cualquier caso, es oportuno efectuar un control anual por parte de personal autorizado de los Centros de Asistencia.

En caso de intervenciones o de mantenimiento de estructuras situadas cerca de los conductos de los humos o en los dispositivos de descarga de los humos y sus accesorios, hay que apagar la caldera y, terminados los trabajos, el personal cualificado tiene que controlar la eficacia.



Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento de la caldera, hay que cerrar el interruptor del aparato mismo y de la instalación para interrumpir la alimentación eléctrica y cerrar la alimentación del gas mediante la llave situada en la caldera

7.1

Mantenimiento ordinario

En general, hay que efectuar las siguientes operaciones:

- eliminación del óxido que pueda haber en los quemadores;
- eliminación de las incrustaciones que puedan tener los intercambiadores;
- control y limpieza general de los conductos de descarga;
- control del aspecto externo de la caldera;
- control del encendido, el apagado y el funcionamiento del aparato tanto para calentar agua sanitaria como para calefacción;
- control de la estanqueidad de los empalmes y las tuberías de conexión con el gas y el agua;
- control del consumo de gas a la potencia mínima y máxima;
- control de la posición del electrodo de encendido y de detección de la llama;
- control del sistema de seguridad por falta de gas;
- control periódico del ánodo del acumulador.

No efectuar limpiezas de la caldera ni de sus componentes con sustancias fácilmente inflamables (por ejemplo, gasolina, alcohol, etc.).

No limpiar la estructura de revestimiento, las partes pintadas y las partes de plástico con disolventes para pinturas.

La estructura de revestimiento sólo tiene que

limpiarse con agua jabonosa.

7.2

Mantenimiento extraordinario


Son las intervenciones que sirven para restablecer el funcionamiento de la caldera según lo previsto por el proyecto y las normas, por ejemplo, debido a una reparación de un fallo accidental.

En general, se refiere a la:


- sustitución
- reparación
- revisión de los componentes.

Todo ello con medios, herramientas e instrumentos adecuados.


8 ACCESORIOS BAJO PEDIDO




Cronotermostato semanal de pared (fig. 8.1)
(código 694939).




Kit programador horario (fig. 8.2)
(código 696339).



Kit panel de control remoto y predisposición
para la regulación climática (fig. 8.3)
(código 696229).



Sonda temperatura externa (fig. 8.4)
(código 696169).



Kit regulación climática (fig. 8.5)
(código 696269).

Note: _____

[illegible]



DOMOTERMIA, S.L. C/ Acer, 30-32,
Edificio Sertram 08038 BARCELONA
ESPAÑA
Tel. (93) 2233988 - Fax. (93) 2233483

Beretta se reserva el derecho de modificar las características y los datos indicados en el presente manual en cualquier momento y sin preaviso con el objetivo de mejorar sus productos.

Por lo tanto, este manual no puede considerarse un contrato en relación con terceros.